
SIEMENS

SIMOVERT MASTERDRIVES

Istruzioni di servizio

Active Front End (AFE)

AFE-unità alimentazione e recupero Apparecchio a giorno grandezza da E a G AC - DC



Edizione: AB

Nr. d'ordinazione: 6SE7087-2CX86-2AA0

Queste istruzioni di servizio sono valide per la versione di software d'apparecchio da V2.0.					
Con riserva di variazioni di funzioni, dati tecnici, no	rme, disegni e parametri.				
E'vietata la trasmissione o la copiatura di questi documenti, la diffusione o l'utilizzazione del loro contenuto, se non espressamente autorizzato. Per trasgressioni si richiederanno risarcimenti. Tutti i diritti sono riservati, specialmente nel caso di brevetti e marchi registrati.					
Abbiamo verificato la concordanza del contenuto della pubblicazione con il software ed hardware descritti. Tuttavia non si possono escludere scostamenti così da non essere in grado di fornire alcuna garanzia sulla completa rispondenza. I dati di questa documentazione vengono comunque regolarmente controllati e le necessarie correzioni sono contenute nelle edizioni successive. Per ogni consiglio di miglioramento siamo grati.	SIMOVERT® è un marchio di prodotto della Siemens				

Contenuto

1	DEFINIZIONI ED ALLARMI	1-1
2	DESCRIZIONE	2-1
3	PRIMA MESSA IN SERVIZIO	3-1
4	TRASPORTO, IMMAGAZZINAGGIO, SBALLAGGIO	4-1
5	MONTAGGIO	5-1
5.1	Montaggio dell'apparecchio	5-1
5.2	Distanze minime	5-2
6	COSTRUZIONE CORRETTA SECONDO EMC	6-1
7	ALLACCIAMENTO, CABLAGGIO	7-1
7.1	Panoramiche allacciamenti	
7.1.1	Moduli allacciamento di rete	
7.1.2	Invertitore AFE	
7.1.3	Schema allacciamento unità alimentazione e recupero AFE	7-7
7.2	Allacciamenti di potenza	7-9
7.2.1	Unità di alimentazione e recupero AFE	7-9
7.2.2	Bobine AFE	7-10
7.2.3	Alimentazione ausiliaria, precarica	7-11
7.2.4	Sezione massima	7-11
7.2.5	Allacciamento cavo di protezione	7-11
7.3	Allacciamenti di comando	
7.3.1	Modulo allacciamento rete	
7.3.2	Allacciamenti standard invertitore AFE	7-12
7.4	Allacciamento dei conduttori di comando	7-14
7.5	Occupazione morsetti	7-14
7.6	Ingressi / uscite digitali	7-18
8	VERIFICA FUNZIONI DI BASE	8-1

9	CHIARIMENTO DI CONCETTI E FUNZIONALITÀ DELL'AFE	9-1
10	SCHEMI FUNZIONALI	10-1
11	PARAMETRIZZAZIONE	11-1
11.1	Introduzione parametri attraverso PMU	11-2
11.2 11.2.1 11.2.2 11.2.3 11.2.4 11.2.5 11.2.6	Parametrizzazione "Messa in servizio"	11-6 11-6 11-7 11-9
12	ELENCO PARAMETRI	12-1
12.1	Parametri generali di visualizzazione	12-2
12.2	Parametri generali	12-4
12.3	Dati apparecchio	12-6
12.4	Configurazione hardware	12-8
12.5	Regolazione	12-9
12.6	Funzioni	12-14
12.7	Canale di riferimento	12-15
12.8	Cablaggio bit di comando e di stato	12-17
12.9	Immissioni / emissioni analogiche	12-25
12.10	Configurazione interfacce	12-27
12.11	Funzioni di diagnostica	12-31
12.12	Set di comando	12-34
12.13	Parametri di fabbrica	12-34
12.14	Parametri di profilo	12-35

13	DATI DI PROCESSO	13-1
13.1	Word di comando	13-1
13.1.1	Indicazione della word di comando con l'indicatore a sette segmenti sulla PMU	12-2
13.1.2	Word di comando 1 (Parametri di visualizzazione r550 o r967)	
	, ,	
13.1.3	Word di comando 2 (Parametri di visualizzazione r551)	
13.1.4	Scelta delle fonti possibili per le word di comando 1 e 2	
13.1.5	Descrizione dei bit word comando	13-9
13.2	Word di stato	13-14
13.2.1	Word di stato 1 (parametro di visualizzazione r552 o r968)	13-14
13.2.2	Word di stato 2 (parametro di visualizzazione r553)	
13.2.3	Descrizione dei bit word di stato	
14	GUASTI ED ALLARMI	14-1
14.1	Segnalazioni di guasto	14-1
14.2	Segnalazioni di allarme	14-6
14.3	Errori fatali (FF)	14-8
15	ASSISTENZA	15-1
15.1	Modulo allacciamento di rete	15-2
15.2	Assistenza invertitore AFE	15-3
15.2.1	Sostituzione del ventilatore	
15.2.2	Sostituzione del condensatore di avviamento	
15.2.3	Sostituzione della batteria di condensatori	
15.2.4	Sostituzione della SML e SMU	
15.2.5	Smontaggio e montaggio delle sbarre moduli da (grandezza G)	
15.2.6	Sostituzione della resistenza di simmetria	
15.2.7	Sostituzione della IVI	
15.2.7	Sostituzione della VDU e della resistenza VDU	
15.2.9	Sostituzione della PSU	
15.2.10	Sostituzione della IGD	
15.2.10		
15.2.11	Sostituzione dei moduli IGBT	
15.3	Fusibili	15-11
15.3.1	Fusibili DC	
15.3.2	Fusibili ventilatore dell'invertitore AFE	
15.3.3	Fusibili alimentazione ausiliaria del modulo allacciamento rete	
15.3.4	Fusibili principali	
16	FORMAZIONE	16-1

17	DATI TECNICI	17-1
17.1	Modulo allacciamento di rete	17-1
17.2	Invertitore AFE	17-5
17.3	Avvertenze per apparecchi raffreddati ad acqua	17-14
17.3.1	Note su componenti ed installazione	
17.3.2	Campo di inserzione	
17.3.3	Liquido refrigerante	
17.3.3.1	Definizione acqua di raffreddamento	
17.3.3.2	Additivo protezione antigelo	17-19
17.3.4	Protezione verso la condensa	17-21
17.3.5	Note su materiali	17-23
17.3.6	Costruzione armadio e tecnica di allacciamento	17-24
17.4	Bobine AFE	17-25
18	ASPETTI AMBIENTALI	18-1
19	CERTIFICAZIONI	19-1
20	SCHEMI D'INSIEME	20-1
21	DISEGNI D'INGOMBRO	21-1
21.1	Moduli allacciamento di rete AFE	21-1
21.2	Invertitori AFE	21-1

1 Definizioni ed allarmi

Personale qualificato

nel senso della documentazione o delle avvertenze di allarme sul prodotto stesso sono persone, che abbiano confidenza con installazione, montaggio, messa in servizio ed uso del prodotto e dispongano dei requisiti necessari, p.e.:

- ◆ Formazione o istruzione oppure autorizzazione, per l'inserzione e la disinserzione, messa a terra ed identificazione di circuiti di corrente ed apparecchi secondo lo standard della tecnica di sicurezza.
- Formazione od istruzione secondo gli standard della tecnica di sicurezza nell'uso e manutenzione di adeguato equipaggiamento di sicurezza.
- Scuola di pronto soccorso.

PERICOLO



nel senso della documentazione o delle avvertenze sul prodotto stesso significa, che si avrebbero morte, gravi ferite corporali o enormi danni a cose, se non venissero rispettate le misure di prevenzione corrispondenti.

ALLARME



nel senso della documentazione o delle avvertenze di allarme sul prodotto stesso significa, che possono aversi morte, gravi ferite corporali o enormi danni a cose, se non venissero rispettate le misure di prevenzione corrispondenti.

ATTENZIONE



nel senso della documentazione o delle avvertenze di allarme sul prodotto stesso significa, che possono aversi leggere ferite o danni a cose, se non venissero rispettate le misure di prevenzione corrispondenti.

AVVISO

nel senso della documentazione è una importante informazione sul prodotto o sulla relativa parte della documentazione, su cui si deve prestare particolare attenzione.

ALLARME



Nel funzionamento di apparecchi elettrici determinate parti degli stessi sono necessariamente sotto tensione pericolosa.

Per l'inosservanza delle avvertenze d'allarme possono aversi perciò gravi ferite corporali o danni a cose.

Solo personale corrispondentemente qualificato può lavorare su questo apparecchio.

Questo personale deve fondamentalmente avere confidenza con tutte le avvertenze e misure di manutenzione secondo questa documentazione.

Il funzionamento sicuro e senza difetti di questo apparecchio presuppone un trasporto appropriato, un adeguato stoccaggio, montaggio ed installazione, come pure un'accurato service e manutenzione.

AVVISO

Questa documentazione, a causa della generalità non contiene dettagliatamente tutte le informazioni su tutti i tipi di prodotto e non può prendere in considerazione ogni caso pensabile di installazione, di servizio o di manutenzione.

Se si desiderano ulteriori informazioni o se dovessero sorgere particolari problemi, che non siano stati trattati esaurientemente nelle istruzioni di servizio, si possono ricevere le necessarie informazioni tramite la locale filiale della SIEMENS.

Inoltre si avverte che il contenuto di questa documentazione non è parte di trattativa precedente o contestuale, di accordo o di diritto acquisito o che lo possa modificare. Tutti gli obblighi della SIEMENS derivano dal relativo contratto di acquisto, che disciplina la sola e piena garanzia valida. Queste condizioni di garanzia non vengono né ampliate né modificate da questa documentazione.

05.2000 Definizioni ed allarmi

ATTENZIONE



Componenti che temono le cariche elettrostatiche (EGB)

La scheda contiene parti di montaggio che temono le cariche elettrostatiche. Questi componenti possono essere danneggiati molto facilmente se maneggiati in modo non appropriato. Se si deve tuttavia lavorare con schede elettroniche, si osservino le seguenti avvertenze:

Le schede elettroniche dovrebbero essere toccate solo se è indispensabile intraprendere i lavori previsti.

Se tuttavia si dovessero toccare le schede, si deve immediatamente prima scaricare il proprio corpo.

Le schede non devono venire in contatto con materiali altamente isolanti, per es. fogli di plastica, superfici isolanti, parti di vestiti di stoffa sintetica.


Le schede devono essere appoggiate solo su superfici conduttrici.

Cartelle e componenti devono essere custodite e spedite solo in imballaggio buon conduttore (per es. contenitori di metallo o di materiale metallizzato).

Nel caso gli imballaggi non siano buon conduttori, le schede devono comunque essere avvolte in fogli conduttori prima dell'imballo, per es. si può usare gommapiuma metallizzata o fogli di alluminio per uso domestico.

Le misure di protezione EGB necessarie sono chiarite ancora una volta nella figura seguente:

- ♦ a = pavimento conduttore
- ♦ b = tavolo EGB
- ♦ c = scarpe EGB
- ♦ d = mantella EGB
- ♦ e = bracciale EGB
- f = collegamento a terra degli armadi








Fig. 1-1

Misure di protezione EGB



Avvertenze d'impiego e di sicurezza per alimentatori di azionamenti

(secondo: direttive per bassa tensione 73/23/CEE)

1. Generalità

Durante il funzionamento gli alimentatori di azionamenti possono presentare corispondentemente al loro grado di protezione parti non isolate che portano tensione, nel caso anche parti in movimento o rotanti, come pure superfici molto calde.

Per inammissibile allontanamento della necessaria copertura, per un'inserzione non appropriata, per errata installazione o impiego, esiste il pericolo di gravi danni a persone o cose.

Ulteriori informazioni sono da ricavarsi dalla documentazione.

Tutti i lavori per il trasporto, per l'installazione e messa in servizio, come pure per la manutenzione devono essere eseguiti da personale specializzato qualificato (osservare le prescrizioni anti infortunistiche IEC 364 o CENELEC HD 384 o DIN VDE 0100 e IEC-Report 664 o DIN VDE 0110 e nazionali).

Personale specializzato qualificato ai sensi di queste avvertenze di sicurezza di base sono persone, che abbiano confidenza con l'installazione, il montaggio, la messa in servizio ed il funzionamento del prodotto e siano in possesso delle relative qualifiche sulla propria capacità.

2. Impiego secondo le prescrizioni

Gli alimentatori di azionamenti sono componenti, che sono destinati al montaggio in impianti elettrici o macchine.

Per montaggio in macchine è vietata la messa in servizio degli alimentatori (cioè la capacitàdi funzionamento secondo prescrizioni) fino a che non venga constatato che la macchina risponda alle normative della direttiva 89/392/ CEE (direttiva macchine); si deve osservare la EN 60204.

La messa in servizio (cioè la capacitàdi funzionamento secondo prescrizioni) è permessa solo con il rispetto delle norme EMC (89/336/EWG).

Gli alimentatori soddisfano le richieste delle prescrizioni di bassa tensione 73/23/CEE. Per gli alimentatori di azionamenti vengono applicate le norme armonizzate della serie prEN 50178/DIN VDE 0160 in collegamento con EN 60439-1/DIN VDE 0660 parte 500 e EN 60146/DIN VDE 0558.

I dati tecnici e quelli sulle condizioni di allacciamento si ricavano dalla targa dati e dalla documentazione e sono da rispettare assolutamente.

3. Trasporto, stoccaggio

Si deve prestare attenzione alle avvertenze per trasporto, immagazzinaggio ed appropriato utilizzo.

Le condizioni climatiche sono da contenere corrispondentemente a prEN 50178.

4. Installazione

L'installazione e la ventilazione degli apparechi si deve avere secondo le prescrizioni della documentazione relativa.

Gli alimentatori sono da proteggere da sollecitazione inammissibile. Specialmente nel maneggio e trasporto i componenti non devono essere stortati e / o variata la distanza di isolamento. Si deve impedire di toccare o avere contatto con i componenti elettronici.

Gli alimentatori contengono componenti che temono le cariche elettrostatiche , che se maneggiati maldestramente possono essere facilmente rovinati. I componenti elettrici non devono essere danneggiati meccanicamente o rotti (in certi casi pericolo per la persona!).

5. Allacciamento elettrico

Per lavori su alimentatori che siano sotto tensione si devono rispettare le prescrizioni anti infortunistiche nazionali in vigore.

L'installazione elettrica è da eseguire secondo le normative interessate (p.e. sezioni dei conduttori, fusibili, collegamento al cavo di protezione). Le avvertenze inerenti sono contenute nella documentazione.

Avvertenze per una corretta installazione EMC, come schermatura, messa a terra, abbinamento dei filtri e posa dei cavi si trovano nella documentazione degli alimentatori. Queste avvertenze sono sempre da rispettare anche con alimentatori contrassegnati con CE. Il mantenimento dei valori limite richiesti dall'emissione della legge EMC sta alla responsabilità del costruttore dell'impianto o della macchina.

6. Funzionamento

Impianti, in cui siano montati alimentatori di azionamenti, nel caso devono essere equipaggiati con apparecchiature supplementari di controllo e protezione secondo le relative normative di sicurezza in vigore, p.e. legge sui mezzi tecnici di lavoro, prescrizioni anti infortunistiche ecc.. Sono ammesse variazioni degli alimentatori nei software di servizio.

Dopo il sezionamento degli alimentatori dalla tensione di alimentazione non si devono toccare subito le parti dell'apparecchio che portano corrente ed i collegamenti di rete, a causa dei condensatori che possono essere carichi. Allo scopo occorre fare attenzione alle corrispondenti targhette di avviso sull'alimentatore di azionamento.

Durante il funzionamento tutte le coperture e porte sono da tenere chiuse.

7. Assistenza e manutenzione

Si deve seguire la documentazione del costruttore.

Queste avvertenze di sicurezza sono da conservare!

2 Descrizione

Le unità di alimentazione e recupero AFE (Active Front End) della serie SIMOVERT MASTERDRIVES sono apparecchi dell'elettronica di potenza, disponibili come apparecchio in armadio ed a giorno.

Gli apparecchi possono funzionare su una rete trifase con od anche senza centro stella messo a terra.

La serie di apparecchi è articolata nei seguenti campi di tensione:

- campo di tensione di rete 400 V:
 - 3AC da 380 V (- 20 %) a 460 V (+ 5 %)
- campo di tensione di rete 500 V:
 - 3AC da 500 V (- 20 %) a 575 V (+ 5 %)
- campo di tensione di rete 690 V:

```
3AC da 660 V (- 20 %) a 690 V (+ 5 %)
```

L'unità di alimentazione e recupero AFE nel suo componente principale comprende un convertitore a circuito intermedio di tensione con l'unità di regolazione CUSA e da una rete trifase ricava una tensione continua regolata, la cosidetta tensione del circuito intermedio.

Questa tensione del circuito intermedio viene mantenuta costante in modo pressoché indipendente dalla tensione di rete (anche per alimentazione di recupero in rete). Con la premessa che il riferimento di tensione continua predisposto si trovi all'interno del campo di lavoro definito sottostante.

Campo di lavoro della tensione del circuito intermedio

Minimo: 1,5 volte il valore efficace della tensione di rete presente.

Chiarimento: la tensione di circuito intermedio dell'invertitore AFE deve essere almeno maggiore del valore raddrizzato di picco della tensione di rete presente, affinché la conduzione di rete non possa più accadere

tramite i diodi di fuga dell'IGBT.

Massimo: per campo di tensione di rete 400 V: 740 V DC

campo di tensione di rete 500 V: 920 V DC campo di tensione di rete 690 V: 1100 V DC

Principio di funzionamento

Alla regolazione della tensione di circuito intermedio lato alternata è subordinata una regolazione vettoriale veloce con orientamento angolare di rete, che imprime una corrente pressoché sinusoidale alla rete in modo che con l'aiuto del filtro Clean-Power a valle i riflessi sulla rete siano minimi.

Inoltre la regolazione vettoriale rende possibile la disposizione del fattore di potenza cos fi, e con ciò una compensazione di potenza reattiva, dove ha priorità il fabbisogno di corrente dell'azionamento.

Come datore di angolo di rete funge la scheda VSB (Voltage Sensing Board), similmente al principio di un encoder.

Per motivi di sicurezza un'unità di alimentazione e recupero AFE deve essere allacciata alla rete attraverso un contattore principale, vedi al riguardo fig. 2-1.

Descrizione 05.2000




Fig. 2-1 Schema di principio

Progettazione

All'uscita si possono allacciare sia uno che più invertitori.

La potenza massima allacciata degli invertitori deve ammontare a 4 volte la potenza nominale dell'invertitore AFE. La somma della potenza attiva prelevata dalla rete non deve superare la potenza nominale dell'AFE, questo deve essere assicurato con la progettazione dell'impianto.

L'AFE è adatta all'accoppiamento di più invertitori ad una sbarra comune in continua. Questo rende possibile lo scambio di energia tra azionamenti motorici e rigenerativi e realizza con ciò un risparmio di energia.

Con il funzionamento ad alto livello tensione è possibile superare interruzioni di rete senza che la tensione del circuito intermedio modifichi il proprio valore. Questo è possibile senza ulteriori misure aggiuntive fino al 65 % della tensione nominale di rete, fino a ché possa essere mantenuto in piedi il bilancio di potenza secondo l'equazione 1.

$$\sqrt{3} \cdot U_{\text{rete}} \cdot I_{\text{max}} = U_{\text{d}} \cdot I_{\text{d}}$$
 Equazione 1

Con interruzioni di tensione di rete sotto il 65 % della tensione di rete inoltre l'alimentazione ausiliaria deve essere sostenuta con un UPS esterno od altro in modo che non cadano i contattori.

05.2000 Descrizione

Possibilità di servizio e comando

Il servizio del convertitore si ha a scelta tramite

- ♦ l'unità di parametrizzazione (PMU)
- un pannello di comando ottimale (OP1S)
- la morsettiera
- ♦ un'interfaccia seriale

In collegamento con sistemi di automazione il comando dell'unità di regolazione e recupero AFE viene intrapreso tramite interfacce e schede tecnologiche opzionali.

3 Prima messa in servizio

Sballaggio e controllo degli apparecchi



Tolto l'imballo verificare l'incolumità dell'apparecchio. Possono essere messi in servizio solo apparecchi senza danneggiamenti. Verificare inoltre l'apparecchio nella sua completezza ed esatto equipaggiamento delle schede opzionali.

vedi capitolo "Trasporto, immagazzinaggio, sballaggio"

Montaggio dei componenti principali dell'apparecchio ed inserimento di schede opzionali non ancora equipaggiate

Equipaggiare, se necessario, con le schede opzionali finora non montate. Montare infine gli apparecchi prestando attenzione alle esigenze del luogo di installazione e delle avvertenze EMC.

vedi capitolo "Montaggio" e "Esecuzione secondo EMC"

 \forall

Cablaggio dei componenti principali dell'apparecchio, collegamento del cavo di protezione e dei cavi di potenza



se necessario, formazione dei condensatori del circuito intermedio



Allacciare i cavi di potenza ad iniziare dal cavo di protezione, come pure il caglaggio di potenza della bobina AFE. Si consiglia a questo punto di non allacciare ancora le sbarre del circuito intermedio. Per l'ulteriore cablaggio interno dei componenti principali usare solo i cavi forniti. In questa fase non allacciare ancora i cavi di comunicazione e comando. Eccezione OP1S, se la parametrizzazione deve avvenire da OP1S.

vedi capitolo "Allacciamenti, cablaggi" ed "Esecuzione corretta EMC"

Se il circuito intermedio dell'apparecchio è stato sicuramente un anno senza tensione, i condensatori del circuito intermedio devono essere formati di nuovo.

vedi capitolo "Formare"

Inserzione della tensione ausiliaria 230 V AC, opp. della 24V DC e della tensione di rete



se necessario, eseguire Reset parametro su taratura di fabbrica



Nota: contattore principale K1 e quello di precarica K4 in questa fase non devono essere allacciati in nessun caso, perciò verificare l'apparecchio prima che sia inserita la tensione di rete.

inserita la tensione di rete. vedi capitolo Dopo il controllo del corretto collegamento del cablaggio "Verifica funzioni inserire la tensione di rete e quella ausiliaria. Dopo base" l'avvio dell'alimentazione dell'elettronica l'apparecchio si inizializza. Questa procedura può durare più secondi. Infine viene indicato lo stato dell'apparecchio sulla PMU.

Se, trascorsa l'inizializzazione dell'apparecchio, la PMU non indica lo stato °009 o se l'apparecchio è già stato parametrizzato una volta prima, si deve eseguire un Reset parametro alla taratura di fabbrica.

vedi capitolo "Parametrizzazione" Esecuzione della verifica funzioni base

ALLARME



Si deve assicurare, che con l'inserzione della potenza e dell'apparecchio non possa subentrare alcun pericolo per persone e parti d'impianto.

vedi capitolo "Verifica funzioni base"

Si consiglia di allacciare gli invertitori solo dopo i test funzioni di base riusciti dell'unità di alimentazione e recupero AFE.

Ulteriore messa in servizio e parametrizzazione corrispondentemente alle concrete necessità

4 Trasporto, immagazzinaggio, sballaggio

Gli apparecchi ed i componenti vengono imballati in fabbrica corrispondentemente all'ordinazione. Sull'esterno dell'imballo si trova una targa relativa. Si osservino le avvertenze sull'imballo per trasporto,

stoccaggio e corretto maneggio.

Trasporto Impedire forti scossoni di trasporto ed urti violenti. Se si constatano

danni dovuti al trasporto, si deve avvertire immediatamente il proprio

spedizioniere.

Immagazzinaggio Gli apparecchi e componenti devono essere stoccati in ambienti puliti

ed asciutti.Sono ammissibili temperature tra -25 °C (-13 °F) e +70 °C (158 °F). Sbalzi di temperatura non devono superare i 30 K all'ora.


AVVISO Superando la durata di magazzinaggio di un anno l'apparecchio deve

essere formato nuovamente.

Auspacken L'imballaggio comprende cartone e cartone ondulato. Può essere

smaltito corrispondentemente alle locali prescrizioni per cartonaggi. Dopo lo sballaggio, il controllo della spedizione nella sua completezza e la verifica di incolumità degli apparecchi e componenti, può avere inizio

il montaggio e la messa in servizio.



Unità alimentazione e recupero AFE (a giorno)

Pacchetto di consegna

♦ Allacciamento di rete modulo AFE con

- FKBL1 cavo formato 1: collegamento interno, da disporre a cura dell'utente, (lunghezza 2,5 m) da trasformatore di comando -T10 all'alimentazione ventilatore invertitore AFE 230 V morsetti interni: -X40 1/5 a -X18 1/5
- FKBL2 cavo formato 2: collegamento interno, da disporre a cura dell'utente, (lunghezza max. 2,5 m, con cavo di prolunga formato) cavo di comando da -K4 e alimentazione 24 -G10 all'invertitore AFE -X9 4/5 1/2 morsetto: X9 4/5 (contatto -K4)

morsetto: X9 1/2 +24 V / massa elettronica

Bobina AFE

Cablaggio di potenza da disporre a cura dell'utente cavo formato **non** nel pacchetto di consegna per la sezione vedi allacciamenti di potenza

♦ Invertitore AFE con

 FKBL3 – cavo formato 3: collegamento interno, da disporre a cura dell'utente, (lunghezza 2,5 m) cavo di segnale da VSB alla scheda di regolazione CUSA

♦ Istruzioni di servizio

6SE708_-_CX86-2AA0: sono contenute solo nel pacchetto di consegna, se sono state ordinate separatamente.

♦ Opzioni

Schede box dell'elettronica p.e. PROFIBUS

5 Montaggio

5.1 Montaggio dell'apparecchio

AVVERTENZA



Sicuro funzionamento degli apparecchi presuppone, che essi vengano montati e messi in servizio da personale qualificato in modo appropriato con l'osservanza delle avvertenze di allarme di queste istruzioni di servizio.

Sono specialmente da osservare sia le prescrizioni generali e nazionali di sicurezza e di installazione per lavori ed impianti con correnti forti (p.e. VDE), sia le normative che riguardano l'impiego specialistico di utensili e l'uso di attrezzature personali di protezione.

L'inosservanza può avere come conseguenza morte, gravi ferite o ingenti danni materiali.

Distanze

Nella sistemazione dell'invertitore AFE si deve fare attenzione che l'allacciamento al circuito intermedio si trova nella parte superiore dell'apparecchio e l'allacciamento alla bobina AFE nella parte inferiore.

Il modulo allacciamento rete deve essere montato solo in posizione verticale, non a testa in giù.

Nel montaggio in armadi elettrici si deve mantenere sopra e sotto uno spazio libero per la ventilazione degli apparecchi.

Si devono mantenere le distanze minime per il raffreddamento delle unità a giorno.

Questa distanza minima è da ricavare dai disegni di ingombro alle pagine seguenti.

Nel montaggio in armadi si deve dimensionare la ventilazione armadio corrispondentemente alla potenza dissipata. I dati relativi si trovano nei dati tecnici.

Esigenze del luogo di installazione

Corpi estranei

Le unità a giorno devono essere protette dalla penetrazione di corpi estranei, poiché altrimenti non è garantita la funzionalità e la sicurezza.

♦ Polveri, gas, vapori

Le officine devono essere pulite ed asciutte. L'aria condottavi non deve contenere polveri, gas e vapori ritenuti pericolosi e buoni conduttori elettrici. Nel bisogno si devono inserire corrispondenti filtri o attivare altre misure ausiliarie di rimedio.

Ambiente

Le unità a giorno devono funzionare solo in ambiente climatico secondo DIN IEC 721-3-3 classe 3K3. Con temperature dell'aria di ventilazione di più di 40 °C (104 °F) ed altezze di installazione oltre i 1000 m è necessaria una riduzione di potenza.

Montaggio 05.2000

Ventilazione armadio

La ventilazione dell'armadio deve essere dimensionata corrispondentemente alla potenza dissipata.

Note per montaggio in armadio (ventilazione)

Vedi allo scopo capitolo "Dati tecnici" nelle istruzioni di servizio Invertitori AFE e la descrizione del modulo allacciamento rete.

5.2 Distanze minime




Fig. 5-1 Distanze minime per la ventilazione (grandezza E, F, G)

Per il fissaggio sono necessari:

- disegno d'ingombro per ciascuna grandezza
- viti M8 opp. M10, per il numero vedi disegno d'ingombro

05.2000 Montaggio




Fig. 5-2 Disegno di ingombro invertitori AFE, grandezze E, F e G




Fig. 5-3 Disegni d'ingombro dei moduli di allacciamento rete

Montaggio 05.2000




Fig. 5-4 Disegni d'ingombro delle bobine AFE

Tipo [kW]	Tensione [V]	l [mm]	b [mm]	n1 [mm]	n2 [mm]	h1 [mm]	h2 [mm]	hʒ [mm]	a1 [mm]	a2 [mm]	d1	d ₂
45	460	300	177	240	145	267	62	166	100	106	M10	M8
55	460	355	178	264	140	340	82	190	120	106	M10	M8
75	460	355	193	264	155	335	78	195	120	136	M10	M8
90	460	355	193	264	155	355	78	195	120	139	M10	M8
110	460	420	212	316	170	384	87	228	140	153	M10	M12
132	460	420	212	316	170	384	87	228	140	153	M10	M12
160	460	480	274	400	220	380	95	200	160	185	M12	M12
200	460	480	274	400	220	380	95	200	160	185	M12	M12
37	575	300	177	240	145	267	62	166	100	106	M10	M8
45	575	300	177	240	145	267	62	166	100	106	M10	M8
55	575	355	178	264	140	332	78	190	120	110	M10	M8
75	575	355	193	264	155	332	78	195	120	136	M10	M8
90	575	355	193	264	155	332	78	195	120	139	M10	M12
110	575	420	212	316	170	384	87	228	140	153	M10	M12
132	575	420	212	316	170	384	87	228	140	153	M10	M12
160	575	480	274	400	220	380	95	200	160	185	M12	M12
55	690	355	178	264	140	332	78	190	120	110	M10	M8
75	690	355	193	264	155	330	78	195	120	136	M10	M8
90	690	355	193	264	155	335	78	195	120	139	M10	M12
110	690	420	212	316	170	384	87	228	140	153	M10	M12
132	690	420	212	316	170	384	87	228	140	153	M10	M12
160	690	480	274	400	220	380	95	200	160	185	M12	M12
200	690	480	274	400	220	380	95	200	160	185	M12	M12

Tabella 5-1 Misure allacciamenti delle bobine

Piastre di rame per l'allacciamento di corrente:

◆ piastra 20 mm x 3 mm: fino a 55 kW
 ◆ piastra 30 mm x 5 mm: 75 kW e 90 kW
 ◆ piastra 40 mm x 6 mm: da 110 kW

05.2000 Montaggio

Coibentazione

Aperture porta - tetto

Nelle aperture delle porte dell'armadio si verifica per la corrente d'aria una depressione. Questa dipende dalla quantità d'aria e dalla sezione idraulica delle aperture.

Nella cappa del tetto, o sotto la lamiera di copertura si verifica a causa della quantità d'aria corrente un sovrapressione.

Per la differenza di pressione tra la sovrapressione sopra e la depressione sotto, nell'armadio si crea una corrente d'aria all'interno dell'apparecchio, il cosidetto cortocircuito d'aria. Questo è impresso in modo più o meno forte a seconda della quantità d'aria e la sezione delle aperture delle porte o del tetto.

A causa della corrente d'aria all'interno dell'apparecchio entra nel corpo raffreddante aria già preriscaldata, questo porta ad un riscaldamento sensibilmente più elevato dei componenti. Inoltre per il ventilatore si crea un altro motivo di lavoro non vantaggioso.

Un funzionamento degli apparecchi con il cortocircuito d'aria porta al fuori servizio o alla rottura!

Il corto circuito d'aria è da impedire con misure di coibentazione.

Nel caso si devono prendere in considerazione anche gli armadi INV o simili affiancati.

La coibentazione deve seguire fino al telaio dell'armadio. Deve essere realizzata in modo che la corrente d'aria non faccia pressione contro il longherone dell'armadio, ma che venga deviata attorno allo stesso.

Contromisure di coibentazione sono necessarie con tutti i gradi di protezione > IP20.

Sezioni aperture

Le sezioni delle aperture necessarie sono 0,26 m².

La sezione di apertura data si forma con un insieme di più fori. Affinché la perdita di pressione su queste non diventi troppo grande, la superficie della sezione deve essere **per ogni foro almeno 280 mm²** (p.e. 7 mm x 40 mm).

La sezione di apertura e dei fori garantisce una funzione anche ai gradi di protezione più alti.

Queste si realizzano con l'impiego di griglie con filo (filato DIN 4189-St-vzk-1x0.28) davanti alle aperture od al filtro anti polvere che segue. Se vengono inseriti filtri anti polvere molto fini, si deve adattare la superficie del filtro e con ciò la sezione dell'apertura (verso l'alto).

Con impiego di filtri anti polvere si devono rispettare assolutamente gli intervalli di sostituzione!

Montaggio 05.2000

Filtro anti polvere

Come inserzione è ammesso il seguente tipo di filtro: FIBROIDELASTOV della ditta DELBAG-Luftfilter GMBH

Dati tecnici filtro secondo DIN 24185:

esecuzione		FIBROID ELASTOV 10
classe filtro		EU 2
quantità V	$(m^3/h) \times m^2$	2500 - 10000
differenza pressione iniziale Δ p $_{\mbox{\scriptsize A}}$	Pa	9 - 46
differenza pressione finale $\Delta p_{\mbox{\footnotesize E}}$	Pa	300
grado medio segregazione	%	72
capacità assorbimento polvere	g/m ²	-
comportamento bruciatura (DIN 53438)		F1/K1
stabilità di temperatura max.	°C	80
stabilità umidità (umidità rel.)	%	100

Dimensioni: 1000 x 1500 x 10 mm

Nr. ordinazione: 16 065 81

costruttore:

DELBAG-Luftfilter GMBH Holzhauser Strasse 159 D-13509 Berlin 27

Telefono: (030) 4381-0 Fax: (030) 4381-222




Fig. 5-5 Data-sheet dei filtri

Raffreddamento ad acqua

Gli apparecchi con raffeddamento ad acqua (appendice MLFB: -1AC0) sono adatti per il montaggio in un armadio chiuso (IP54). Il modulo allacciamento filtro di rete è identico per raffreddamento ad acqua e ad aria. I componenti non montati sul corpo raffreddante come p. e. l'elettronica ed i condensatori del circuito intermedio vengono raffreddati alle alette dei corpi raffreddanti con scambiatore di calore. Affinché questo scambio di calore possa avvenire, è indispensabile una circolazione dell'aria all'interno dell'apparecchio.

Nel montaggio di un apparecchio a giorno in un armadio si deve fare attenzione, che l'aria che esce dal ventilatore possa penetrare nell'interno dell'apparecchio. Le misure di coibentazione da prevedere per apparecchi con raffreddamento ad aria qui disturbano! Esse non devono essere inserite.

Per una applicazione nei gradi di protezione > IP40 si deve mantenere una distanza di almeno 90 mm tra apparecchi e coperture superiori dell'armadio.

Gli apparecchi non necessitano di alcuna ventilazione esterna. Potenza dissipata addizionale non può essere smaltita!

Per l'allacciamento acqua sono previste filettature interne da 1 pollice. I raccordi allacciamento sono da eseguire in acciaio inossidabile o in alluminio rinforzato. L'allacciamento è da eseguire in modo ideale con guarnizioni piane. Se si adoperano i particolari di allacciamento forniti con l'apparecchio, questi devono essere sigillati con Loctite 542 o con nastro di Teflon.

Entrata (blu) od uscita (rosso) acqua di raffreddamento sono da allacciare corrispondentemente alla colorazione! Le marcature colorate si trovano accanto all'allacciamento acqua da 1 pollice sotto al corpo raffreddante.

Montaggi nella cappa del tetto

Se si intraprendono in una cappa del tetto montaggi (sbarre DC, alimentazione 24 V), possibilmente queste devono piazzate in mezzo, affinché l'aria che esce dai ventilatori possa arrivare indisturbata alle aperture nella cappa del tetto.

6 Costruzione corretta secondo EMC

Di seguito sono riassunte alcune informazioni e direttive basilari, che facilitano il mantenimento delle prescrizioni EMC e CE.

- Prestare attenzione ad un collegamento con buona conduzione tra la custodia del modulo allacciamento di rete e gli invertitori AFE e la superficie di montaggio. Si consiglia l'impiego di superfici di montaggio con buona conduzione (p.e. lamiera d'acciaio zincata). Se la superficie di montaggio è isolata (p.e. con vernice colorata), si usino rondelle dentellate o di contatto.
- Unire tutte le parti metalliche dell'armadio di piatto e con buona conducibilità l'una con l'altra.
 Nel caso si devono usare rondelle dentellate o di contatto.
- Collegare le porte dell'armadio con bandelle di massa il più corte possibile con l'armadio stesso.
- Eseguire tutti i conduttori di segnali schermati. Dividere i conduttori di segnale secondo gruppi di segnale. Non far scorrere conduttori con segnali digitali non schermati accanto a conduttori con segnali analogici. Nel caso si usi un cavo di segnale comune, i singoli segnali devono essere schermati reciprocamente.
- ♦ Stendere i cavi di potenza ed i cavi di segnale separatamente gli uni dagli altri in spazi diversi (distanza minima 20 cm). Prevedere lamiere di separazione tra i conduttori di segnale e quelli di potenza. Le lamiere di separazione devono essere messe a terra.
- Mettere a terra i terminali di riserva da entrambi i lati. Con ciò si raggiunge un effetto di schermatura addizionale.
- Posare i cavi compatti contro le lamiere a terra. Col che si riduce l'induzione di segnali di disturbo.
- Impiegare conduttori con schermi intrecciati. Conduttori con schermi a fogli nella loro schermatura sono peggiori del fattore cinque.
- Bobine di eccitazione di contattori, che siano collegate alla stessa rete dell'invertitore o che si trovino nelle vicinanze dell'invertitore, devono essere corredate di limitatori di sovratensioni (p.e. gruppi RC, varistori).

Ulteriori informazioni si trovano nella broschüre "Avvertenze di installazione per montaggio corretto secondo EMC di azionamenti" (Nr. ordinazione: 6SE7087-2CX87-8CE0).

7 Allacciamento, Cablaggio

AVVERTENZA



Gli apparecchi SIMOVERT MASTERDRIVES funzionano con tensioni elevate.

Tutti i lavori devono essere eseguiti solo in assenza di tensione! Tutti i lavori devono essere eseguiti solamente da personale qualificato! L'inosservanza di queste avvertenze di allarme può avere come conseguenza morte, gravi ferite ed ingenti danni materiali.

Per i condensatori del circuito intermedio nell'apparecchio è presente ancora tensione pericolosa fino a 5 minuti dopo la disinserzione. Il lavoro all'apparecchio od ai morsetti del circuito intermedio è ammissibile non prima di questo tempo di attesa.

Anche a motore fermo i morsetti di potenza e di comando possono portare tensione.

Nel maneggiare sull'apparecchio aperto si deve stare attenti, che ci sono parti libere sotto tensione.

L'utilizzatore è responsabile, che tutti gli apparecchi vengano installati ed allacciati secondo le regole tecniche riconosciute nel paese di installazione e le altre prescrizioni regionali valide. Si deve prestare particolare attenzione al dimensionamento di cavi, fusibili, messa a terra, disinserzione, sezionamento e della protezione per sovraccorrente.

7.1 Panoramiche allacciamenti

7.1.1 Moduli allacciamento di rete




Fig. 7-1 Panoramica allacciamenti modulo allacciamento rete AFE grandezza E




Fig. 7-2 Panoramica allacciamenti modulo allacciamento rete AFE grandezza F




Fig. 7-3 Panoramica allacciamento modulo allacciamento rete AFE grandezza G

7.1.2 Invertitore AFE




Fig. 7-4 Panoramica allacciamenti invertitore AFE grandezza E e F




Fig. 7-5 Panoramica allacciamenti invertitore AFE grandezza G

7.1.3 Schema allacciamento unità alimentazione e recupero AFE




Fig. 7-6 Schema allacciamenti unità di alimentazione e recupero AFE

Allacciamenti esterni:


Allacciamento di rete: Allacciamento circuito intermedio: sezione allacciamento vedi sezione allacciamento vedi allacciamenti di potenza allacciamenti di potenza misura misure vite: misure vite: F G F G grandezza Ε grandezza Ε M6 M₁₀ M₁₀ M10 M12 vite vite M10 Allacciamento PE: Allacciamenti comando CUSA: 4> vedi esecuzione corretta EMC vedi allacciamenti comando -X50: 5> 6> Allacciamenti alimentazione ausiliaria segnale risposta interruttore principale 7> Nell'esecuzione standard segnale risposta contattore principale 8> già cablato

Cablaggio interno allacciamenti per l'assiemaggio da parte dell'utente

- Alimentazione ventilatore invertitore AFE: cavo formato a 2 poli FKBL1 (lunghezza 2,5 m) da -X40 1/5 -> -X18 1/5
- Alimentazione 24 V e comando contattore di precarica: cavo formato a 4 poli FKBL2 con connettore -X9 (tipo connettore Phönix 2,5 mm²) lunghezza 0,5 m
 - Se la lunghezza non è sufficiente, si può inserire la prolunga del cavo fornita (2,5 m). Collegamento di segnale modulo allacciamento rete ed invertitore AFE:
 - cavo di segnale schermato a 6 poli (2,5 m) con connettore -X102, -X101, -X100 (tipo connettore Phönix 1,5 mm²) disporre la schermatura ai due lati!
- Connessione di potenza bobina AFE L2: sezione del cavo vedi allacciamenti di potenza viti:

Ε F G grandezza: bobina -L1: M10 M10 M12 bobina AFE L2: **M8** M8 M12 invertitore AFE G1: M10 M10 M12

Schizzo allacciamenti:



7.2 Allacciamenti di potenza

NOTA Le sezioni di allacciamento sono accertate per cavi di rame a 40 °C

(104 °F) di temperatura ambiente (secondo DIN VDE 0298 parte 4 /

02.88 gruppo 5).

Morsetti I morsetti di allacciamento sono contrassegnati come qui di seguito: allacciamento

allacciamenti di rete: -X1 U1 / L1 V1 / L2 W1 / L3

allacciamento circuito intermedio INV-AFE: C / L+ D / L-

allacciamento PE:

direttamente su superficie montaggio e / o su PE1 PE2

7.2.1 Unità di alimentazione e recupero AFE

Tensione di rete da 380 V a 460 V								
Numeri di ordinazione per unità di alimentazione e recupero AFE		Tipo	Corrente nominale ingresso lato	Allacciamento rete interruttore principale Q1 in allacciamento rete		Lato uscita DC allacciam.circuito intermedio		
Modulo allacciam. rete	Invertitore AFE		rete 3AC		dulo one	Corrente sezio		ione
posizione 1	posizione 2			VDE	AWG	uscita	VDE	AWG
6SE71	6SE70		[A]	[mm²]	MCM	[A]	[mm²]	MCM
31-0 EE83-2NA0	31-0 EE80	45 kW / 400 V	92	1x35	1x0	105	1x50	1x00
31-2 EF83-2NA0	31-2 EF80	55 kW / 400 V	124	1x50	1x00	140	1x70	1x000
31-5 EF83-2NA0	31-5 EF80	75 kW / 400 V	146	1x70	1x000	165	2x50	2x00
31-8 EF83-2NA0	31-8 EF80	90 kW / 400 V	186	2x50	2x00	215	2x50	2x00
32-1 EG83-2NA0	32-1 EG80	110 kW / 400 V	210	2x50	2x00	240	2x70	2x000
32-6 EG83-2NA0	32-6 EG80	132 kW / 400 V	260	2x70	2x000	300	2x95	2x4/0
33-2 EG83-2NA0	33-2 EG80	160 kW / 400 V	315	2x95	2x4/0	360	2x120	2x300
33-7 EG83-2NA0	33-7 EG80	200 kW / 400 V	370	2x120	2x300	425	2x120	2x300
Tensione di rete	da 500 V a 575	V						
26-1 FE83-2NA0	26-1 FE80	37 kW / 500 V	61	1x25	1x2	66	1x35	1x0
26-6 FE83-2NA0	26-6 FE80	45 kW / 500 V	66	1x25	1x2	75	1x35	1x0
28-0 FF83-2NA0	28-0 FF80	55 kW / 500 V	79	1x35	1x0	90	1x50	1x00
31-1 FF83-2NA0	31-1 FF80	75 kW / 500 V	108	1x50	1x00	120	1x50	1x00
31-3 FG83-2NA0	31-3 FG80	90 kW / 500 V	128	1x50	1x00	145	1x70	1x000
31-6 FG83-2NA0	31-6 FG80	110 kW / 500 V	156	1x95	1x4/0	175	2x50	2x00
32-0 FG83-2NA0	32-0 FG80	132 kW / 500 V	192	2x50	2x00	220	2x70	2x000
32-3 FG83-2NA0	32-3 FG80	160 kW / 500 V	225	2x50	2x00	250	2x70	2x000
Tensione di rete	da 660 V a 690	V						
26-0 HF83-2NA0	26-0 HF80	55 kW / 690 V	60	1x25	1x2	66	1x25	1x2
28-2 HF83-2NA0	28-2 HF80	75 kW / 690 V	82	1x35	1x0	90	1x50	1x00
31-0 HG83-2NA0	31-0 HG80	90 kW / 690 V	97	1x50	1x00	105	1x70	1x000
31-2 HG83-2NA0	31-2 HG80	110 kW / 690 V	118	1x50	1x00	130	2x35	2x0
31-5 HG83-2NA0	31-5 HG80	132 kW / 690 V	145	1x70	1x000	160	2x50	2x00
31-7 HG83-2NA0	31-7 HG80	160 kW / 690 V	171	1x95	1x4/0	190	2x50	2x00
32-1 HG83-2NA0	32-1 HG80	200 kW / 690 V	208	2x50	2x00	230	2x70	2x000

Tabella 7-1 Sezione cavo unità di alimentazione e recupero AFE

7.2.2 Bobine AFE

Bobina AFE	Corrente nominale	allaccia	ione amento	Vite di fissaggio
		VDE	AWG	
tipo [kW]	[A]	[mm²]	MCM	[∅]
Tensione di re	te da 380 V a 460	V		
45	92	1x35	1x0	M8
55	124	1x50	2x00	M8
75	146	1x70	2x000	M8
90	186	2x50	2x00	M8
110	210	2x50	2x00	M12
132	260	2x70	2x000	M12
160	315	2x95	2x4/0	M12
200	370	2x120	2x300	M12
Tensione di re	ete da 500 V a 575	V		
37	61	1x25	1x2	M8
45	66	1x25	1x2	M8
55	79	1x35	1x0	M8
75	108	1x50	1x00	M8
90	128	1x50	1x00	M12
110	156	1x95	1x4/0	M12
132	192	2x50	2x00	M12
160	225	2x50	2x00	M12
Tensione di re	ete da 660 V a 690	٧		
55	60	1x25	1x2	M8
75	82	1x35	1x0	M8
90	97	1x50	1x00	M12
110	118	1x50	1x00	M12
132	145	1x70	1x000	M12
160	171	1x95	1x4/0	M12
200	208	2x50	2x00	M12


Tabella 7-2 Sezione cavo bobine AFE

7.2.3 Alimentazione ausiliaria, precarica

X9 - alimentazione esterna DC24 V, comando contattore precarica La morsettiera a 5 poli serve all'allacciamento di un'alimentazione 24 Ved all'allacciamento di un contattore di precarica.

Gli allacciamenti per il comando contattore sono eseguiti con separazione galvanica.

La posizione della motrsettiera la si riconosce dalle panoramiche di allacciamento.



Morsetto	Denominazione	Significato	Campo
5	comando VL	comando contatt. precarica	AC 230 V
4	comando VL	comando contatt. precarica	1 kVA
3	non assegnato	non usato	
2	0 V	potenziale referenza	0 V
1	+24 V (in)	alimentazione tensione 24 V	DC24 V ≤ 3,5 A

sezione allacciabile: 2,5 mm² (AWG 12)

Tabella 7-3 Allacciamento tensione esterna DC24 V e comando contattore precarica

Alimentazione ventilatore

Confronta paragrafo "Schema allacciamento"

E' fornito un cavo formato a 2 poli che è allacciato da un lato al modulo allacciamento rete -X40 e ed è avvolto per ca. 2,50 m. Questo cavo (sezione $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$) deve essere allacciato all'invertitore AFE -X18 1/5 (con viti).

7.2.4 Sezione massima

Possibili sezioni allacciamento, viti di collegamento

Grand.	Nr. ordinazione	Sezioni max. a	Vite	
		mm² sec. VDE	AWG	
Е	6SE703E_0	2 x 70	2 x 00	M10
F	6SE703F_0	2 x 70	2 x 00	M10
G	6SE703G_0	2 x 150	2 x 300	M12

7.2.5 Allacciamento cavo di protezione

Con il modulo allacciamento rete direttamente sulla superficie di montaggio.

Con l'invertitore AFE non si devono allacciare PE1 e PE2, se il contatto è garantito dalla superficie di montaggio.

NOTA

Si deve prestare attenzione la messa a terra del modulo allacciamento rete e dell'invertitore AFE siano allo stesso potenziale, nel caso prevedere una equipotenzialità.

7.3 Allacciamenti di comando

7.3.1 Modulo allacciamento rete

Nessun allacciamento di comando esterno tranne:

- segnalazione ritorno interruttore principale
- segnalazione ritorno contattore principale

cfr. capitolo "Schema allacciamento"

7.3.2 Allacciamenti standard invertitore AFE

L'apparecchio possiede nell'esecuzione di base i seguenti allacciamenti di comando sulla scheda CUSA:

- morsettiera di comando X100, X101 e X102 sulla scheda elettronica CUSA
- ♦ allacciamento per pannello di comando OP1S
- una interfaccia seriale (USS-Bus, RS485)
- ♦ Interfaccia seriale RS485 e RS232 (SST1) su PMU X300

ATTENZIONE



Connettore per la morsettiera di comando

La CUSA contiene componenti che temono le cariche elettrostatiche. Questi componenti possono essere molto facilmente distrutti se maneggiati in modo non corretto.

Vedi anche le contromisure EGB nel capitolo "Definizioni ed allarmi".

I connettori per la morsettiera di comando sono parte della fornitura e sono già precablati al cavo formato FKBL3 (vedi capitolo "Schema allacciamento".

Ai connettori possono venire allacciati conduttori con sezioni da 0,14 mm² fino a 1,5 mm² (AWG: 26 a 16), oppure 1 mm² (AWG: 18) a trecciola con terminali (consiglio: 0,5 mm² (AWG: 20)). I connettori sono da identificare coni numeri dei pin (Tabella 7-4) la posizione del connettore sulla scheda è rappresentata alla Fig. 7-7.

Per l'allacciamento dei conduttori di comando sono inoltre necessari due fascette per schermatura e quattro legature dei cavi compresi nella fornitura.

Il connettore X9 è necessario per il comando della precaria e per l'allacciamento di un'alimentazione esterna (vedi Fig. 7-7).

Connettore		Scri	ttura							
X100	otto poli, codificato	1	2	3	CU	6	7	8		
X101	otto poli, codificato	13	14	15	CU	18	19	20		
X102	dieci poli	25	26	27	28	CU	31	32	33	34

Tabella 7-4




Fig. 7-7 Vista della CUSA




Fig. 7-8 Panoramica degli allacciamenti standard

Allacciamento dei conduttori di comando 7.4

NOTA

Generalmente i cavi di comando, che siano collegati direttamente con l'invertitore AFE, devono essere schermati, affinché venga raggiunta la resistenza ai disturbi più alta possibile. Lo schermo è da mettere a terra da entrambi i lati.


I conduttori di comando devono essere schermati e sono da stendere separatamente dai cavi di potenza, distanza minima 20 cm.

Incroci di cavi di potenza e comando devono essere eseguiti con un angolo di 90°.

7.5 Occupazione morsetti

X100 - morsettiera comando

Sulla morsettiera di comando si trovano i seguenti allacciamenti:





Mors.	Indicazione	Significato
1		Conduttore trasmissione e ricezione –RS485, differenza ingresso / uscita, positivo (RS485/T+)
2		Conduttore trasmissione e ricezione –RS485, differenza ingresso / uscita, negativo (RS485/T-)
3		Uscita trasmittente norm. RS485 uscita di differenza positiva (RS485T+)
4		Uscita trasmittente norm. RS485 uscita di differenza negativa (RS485T-)
5 *)	M RS485	potenziale referenza RS485
6		Uscita digitale 2, (scambio) contatto comune
7		Uscita digitale 2, (scambio) in chiusura
8 **)		Uscita digitale 2, (scambio) in apertura

Sezione allacciabile: 1,5 mm² (AWG 16)

Morsetto 1 si trova montato sopra.

- L'interfaccia sul connettore -X100 è presente parallelamente ancora una volta sull'unità di parametrizzazione -X300. Si deve usare solo una della due interfacce, vedi paragrafo "Interfacce".
 - Uscita digitale 1 si trova su -X9:4,5
- **) Caricabilità delle uscite digitali: AC 60 V, 60 VA, $\cos \varphi = 1$ AC 60 V, 16 VA, $\cos \varphi = 0.4$ DC 60 V, 24 W

Carichi induttivi, per es, contattori, relè sono da equipaggiare con diodo o varistore, nel caso di alimentazione in corrente continua oppure con gruppo RC o varistore per alimentazione incorrente alternata.

Tabella 7-5 Morsettiera di comando X100

X101 - morsettiera comando

Sulla morsettiera di comando si trovano i seguenti allacciamenti:

H	13	•	
	14	•	1
	15	•	1
H	16	•	1
	17	•	1
	18	•	1
H	19	•	
	20	•	

Mors.	Indicazione	Significato	Campo
13	P24 AUX	Alimentazione ausiliaria	DC 24 V / 150 mA
14	M24 AUX	Potenziale referenza	0 V
15		Potenziale di referenza per ingresso digitale da 1 a 5 per tensione segnale est.	
16		Ingresso digitale 1	Sensibilità del segnale degli ingressi digitali:
17		Ingresso digitale 2	• H = 24 V (da 13 V a 33 V)
18		Ingresso digitale 3	• I _{max} = 15,7 mA
19 *)		Ingresso digitale 4	• L = 0 V (da – 0,6 V a 3 V)
20		Ingresso digitale 5	

Sezione allacciabile: 1,5 mm² (AWG 16)

Morsetto 1 si trova montato sopra.


Tabella 7-6 Morsettiera di comando X101

deve essere usato per controllo del 24 V est, P576.1 = 1004; P576.2 = 1004).

X102 - morsettiera comando

Sulla morsettiera di comando si trovano i seguenti allacciamenti:

Mors.	Indicazione	Significato	Campo
25	non usabile	Ingresso analogico 3	da 0 V a 5 V
26	non usabile	Ingresso analogico 4	da 0 V a 5 V
27	occupato	Ingresso analogico 1	da 0 V a ± 10 V
28	occupato	Potenziale comune ingresso analogico 1, 3	
29		Uscita digitale 3	I _{max} = 20 mA
30	occupato	Ingresso analogico 2	da 0 V a ± 10 V
31	occupato	Potenziale comune ingresso analogico 2, 4	
32		Uscita digitale 4	I _{max} = 20 mA
33 *)		Potenziale comune uscita analogica 1, uscita digitale 3, uscita digitale 4	
34 *)		Uscita analogica 1	da 0 V a 10 V carico \leq 5 mA corrisp. > 2 kΩ



Sezione allacciabile: 1,5 mm² (AWG 16)

Per l'aumento della resistenza ai disturbi dei segnali, si devono inserire amplificatori di separazione per lunghezze di cavo > 4 m tra uscita analogica ed apparecchio di misura.

Tabella 7-7 Morsettiera di comando X102

^{*)} NOTA

X300 - interfaccia seriale

Tramite il connettore X300 sulla PMU si può avere un collegamento seriale ad un apparecchio o ad un PC. Con ciò il convertitore può essere comandato e servito da una parametrizzazione di commando o controllo centralizzata.

Pin	Nome	Significato	Campo
1	n.c.	non usato	
2	RS232 RxD	dati ricezione tramite RS232	RS232
3	RS485 P	dati tramite RS485	RS485
4	RTS	Request to send, per la commutazione di direzione nei convertitori di interfaccia	
5	M5V	potenziale riferimento per P5V	0 V
6	P5V	5 V alimentazione ausiliaria	+5 V, Imax = 200 mA
7	RS232 TxD	dati invio tramite RS232	RS232
8	RS485 N	dati tramite RS485	RS485
9		Potenziale comune per interfaccia RS232 o RS485 (senza disturbi EMC)	




Tabella 7-8 interfaccia seriale X300

7.6 Ingressi / uscite digitali

Ingressi digitali

Sono disponibili **quattro ingressi digitali parametrizzabili** (24 V) sulla morsettiera di comando della scheda CUSA (-X101). Questi ingressi essere impiegati per la predisposizione di istruzioni, guasti /allarmi esterni e per la segnalazione di ritornoalla word comando dell'invertitore AFE.

Allacciare: vedi paragrafo "Allacciamento dei cavi di comando".

Parametrizzare: vedi capitolo "Word di comando e di stato".

Taratura di fabbrica (valida per taratura riserva):

Ingr.	Co	omando	Word di	Parametro
digitale	HIGH	LOW	comando	
1	ON	OFF1	0	P554.2 = 1001 (riserva)
2	ON	OFF2 (blocco impulsi)	1	P555.2 = 1002 (riserva)
3	Tacitazione		7	P565.2 = 1003 (riserva)
5	Taratura riserva	Taratura base	30	P590 = 1005

Tabella 7-9 Ingressi digitali

Uscite digitali

Le **uscite digitali** 1 e 2 dell'invertoitore AFE sono cablate fisse per il contattore di precarica e principale. Per motivi di sicurezza esse non possono essere ricablate.

Sono disponibili due altre uscite digitali libere.

Taratura di fabbrica:

uscita digitale	connett.	Pin	segnalazione HIGH LOW		word di stato	para- metro
3	-X102	29		guasto	3	603.1 = 1003
4	-X102	32		servizio	2	602.1 = 1004

Tabella 7-10 Uscite digitali

NOTA

Guasti, allarmi e blocco inserzione (HIGH-attivo) vengono indicati tramite la morsettiera (uscite digitali) come **LOW-Aktiv**, vedi capitolo "word di stato".

Interfaccia dell'apparecchio base SST1

Sulla interfaccia dell'apparecchio di base SST1 è implementato il protocollo USS (interfaccia seriale universale).

A seconda dell'impiego delle interfacce dell'apparecchio di base sono disponibili le seguenti documentazioni:

- Allacciamento di PC/PG con software SIMOVIS per messa in servizio/service/uso:
 - La documentazione si trova sui dischetti SIMOVIS nei file BEDANLTG.TXT (formato ASCII) oppure BEDANLTG.WRI (formato WRITE).
- ◆ Allacciamento apparecchi sovraordinati con protocollo USS: SIMOVERT MASTERDRIVES

Impiego di interfacce seriali con protocollo USS Nr. ordinazione: 6SE7087-2CX87-4KB0

Annotazioni generali addizionali per l'allacciamento e parametrizzazione:

Allacciamento: vedi paragrafo "Allacciamenti di comando"

NOTA

La comunicazione può aversi attraverso la morsettiera di CUSA -X100 (RS485 Norm) <u>o</u> il connettore di interfaccia sul PMU-X300 (connettore SUB-D a 9 poli / RS485 o RS232 (24V)).

Si deve far funzionare solo uno dei due possibili allacciamenti!

Per allacciamento della SST2 attraverso la morsettiera (-X100) della CUSA può essere realizzato anche un collegamento a quattro fili. La commutazione tra collegamento a due fili e quattro fili avviene automaticamente.

NOTA

Nell'ultimo partecipante al bus (slave) devono essere inserite le resistenze di chiusura bus (150 Ω toltali). Per la posizione dei ponti di S1, vedi Fig. 7-1.

SST1: chiudere i ponti S1.1 e S1.2 di DIP-FIX S1 sulla CUSA.

Dual-Port-Ram (DPR per SCB, TSY, CB, TB)

II DPR (Dual-Port-Ram) rappresentata l'interfaccia interna sulla CUSA (-X107) per l'allacciamento delle schede opzionali tramite il LBA (Local Bus Adapter, opzione) del box dell'elettronica.

Schede opzionali possibili:

- ◆ TSY (scheda tachimetrica e sincronizzazione),
- ◆ TB (Technologie-Board),
- SCB (Serial Communication Board),
- ◆ CB (Communication Board).

Per l'allacciamento di schede opzionali e la parametrizzazione dell'interfaccia vedi anche le istruzioni di servizio delle schede opzionali.


Per ulteriori informazioni vedi capitolo "Word di comando e di stato".

Verifica funzioni di base 8

AVVERETENZA



La procedura qui descritta per la prima messa in servizio del set di apparecchio è assolutamente da rispettare.



Unità di alimentazione e recupero AFE (a giorno)

Verificare:

- Punto di uscita: 1. L'interruttore principale Q1 è aperto
 - 2. La rete è allacciataall'interruttore principale Q1 in sequenza di rotazione destra (L1, L2, L3) (-X1 U1/L1 V1/L2 W1/L3)
 - 3. Il cablaggio interno è chiuso; disposizione del cavo formato FKBL 1...3
 - 4. Cablaggio parte di potenza bobina AFE (cfr. paragrafo "Schema allacciamento") Verifica abbinamento fasi: collegamento:

bobina di rete -L1U2 con invertitore AFE -X2 U2/T1 V2 con invertitore AFE -X2 V2/T2 W2 con invertitore AFE -X2 W2/T3

- 5. Allacciamento circuito intermedio non ancora collegato all'invertitore motore
- 6. Non sono allacciati altri cavi di comando, nessuna comunicazione

Verifica funzioni di base 05.2000

Preverifica

- IL contattore principale K1 e quello di precarica K4 devono essere aperti
- L'interruttore principale deve essere aperto
- ◆ La tensione di rete deve essere presente sull'interruttore principale
- Assicurare campo rotante destro
- ♦ Il pannello di comando (PMU) deve essere ancora buio
- ◆ Il trasformatore di comando T10 deve essere cablato secondo la tabella seguente:

Tensione rete [V]	Lh1	Lh2
380	4	5
400	3	5
415	2	5
440	1	5
460	4	6
480	3	6
500	2	6
525	1	6
550	4	7
575	3	7
600	1	7
630	4	8
660	3	8
690	1	8

- ♦ Fusibili F11, F12 e F21, F22 devono essere inseriti
- Il cablaggio deve essere eseguito.

Inserzione interruttore principale Q1

- Il trasformatore di comando T10 fornisce 230 V AC
 - al ventilatore dell'invertitore AFE
 - all'alimentazione in corrente continua G10
 - al contatto di inserzione del contattore di precarica X9: 4: 230 V, X9: 5 bobina del contattore K4
- Alimentazione 24 V -G10 fornisce all'invertitore AFE -X9: 1 (P24) 2:(M24)
- Sull'invertitore AFE si accende il pannello di comando (PMU), dopo più secondi si conclude l'inizializzazione, sul PMU appare la segnalazione di stato: 0009 = pronto all'inserzione.

Se la segnalazione di pronto non appare, verificare ancora una volta tutti i contatti, i fusibili, le tensioni, nel caso cambiare CUSA.

Eseguire il reset parametri

P052 = 1

viene eseguito il reset

P052 va indietro di nuovo a 0 automaticamente.

Blocco della regolazione dell'invertitore AFE P561 = 0

AVVERTENZA



Per inosservanza si può arrivare all'intervento fusibile o ad un'elevata sollecitazione del filtro Clean-Power!

Verifica rilevamento valore reale e della precarica

Dare comando ON tramite PMU (comando ON P554 già predisposto in fabbrica su PMU)

Reazione: la precarica incomincia con l'attrazione del contattore K4,

la tensione di circuito intermedio (vedi parametro indicazione r006) sale al valore finale entro ca. 1 secondo, ca. 1,35 volte della tensione di rete. Al raggiungimento del valore finale viene inserito il

contattore principale K1.

cfr. paragrafo "Allacciamenti di comando" Contatti:

istruzione ON al contattore principale da CUSA X100 morsetto 6 (M24)-7 segnale in chiusura CUSA uscita

Inoltro di questa istruzione al rilievo angolare di rete VSB: connettore X3: morsetto 5 segnale

X3: morsetto 1 M24

Emissione su contatto con separazione galvanica VSB:

morsetto 1: tensione trasf. T10 230 V AC morsetto 3: a bobina contatt. principale K1

Reazione: dopo che si è attratto il contattore principale K1, il contattore di precarica K4 apre dopo ca. 500 ms.

0011 "Pronto al servizio" Stato:

> L'invertitore AFE è ora nello stato "Pronto al servizio" e devono essere indicati i seguenti valori reali esatti:

frequenza di rete tolleranza ± 2 % tensione di rete, presente al momento r030: valore effettivo tolleranza ± 2 %

Al verificarsi del guasto F004 fare attenzione al senso di campo rotante, controllare i contatti del contattore principale, verificare la tensione di rete.

Verifica funzioni di base 05.2000

Sblocco della regolazione

⇒ dopo precarica riuscita e verifica del valore reale **P561 = 1**

• Reazione: l'invertitore AFE pulsa in modo udibile, uniforme

Tensione di circuito intermedio (r006) va al valore P071 x P125, stabilmente con minime oscillazioni \pm ca. 1 %. L'assorbimento dell'invertitore AFE (r004) non deve essere maggiore del 20 % della corrente nominale

dell'apparecchio (cfr. P072).

♦ Guasto: per scostamenti significativi dell'assorbimento di

corrente CUSA o cambiare VSB.

La verifica della funzione di base dell'unità di alimentazione e recupero AFE è conclusa, l'apparecchio è in grado di funzionare. Ora può aversi l'ulteriore messa in servizio secondo progettazione.

9 Chiarimento di concetti e funzionalità dell'AFE

Tipi di funzionamento dell'unità di alimentazione e recupero AFE

- La taratura si ha con P164 "Tipo di funzionamento"
- ♦ Vedi capitolo "Schemi funzionali"
- ♦ Impieghi:
 - Alimentazione del circuito intermedio di convertitori SIMOVERT MASTERDRIVES della serie costruttiva 6SE70.
 - Compensazione della potenza reattiva
 - Alimentazione in rete di energia da una fonte di tensione DC
- ◆ Tipi di funzionamento:
 - Tipo di funzionamento "regolazione cos(phi)" (taratura di fabbrica P164 = 1):

La corrente di rete sinusoidale viene regolata con un cos(phi) (P120) tarabile. Con un cos(phi) di 1 viene prelevata o ricuperata in rete solo potenza attiva. Un cos(phi) di + 0.8 determina una ripartizione della corrente di rete in 80 % corrente attiva e 60 % corrente reattiva (induttiva, poiché cos(phi) positivo). Il segno serve solo per la distinzione tra potenza reattiva induttiva e capacitiva. In questo tipo di funzionamento una variazione della potenza attiva determina automaticamente quindi una variazione della potenza reattiva. Un regolatore di tensione del circuito intermedio sovraordinato regola la tensione intermedia al valore di riferimento impostato (r447). L'uscita di questo regolatore di tensione del circuito intermedio è il riferimento per la corrente attiva.

 Tipo di funzionamento "compensazione potenza reattiva" (P164 = 0):

La potenza reattiva può essere predisposta capacitiva o induttiva (± 140 % della potenza apparente nominale AFE) (P122) ed è indipendente dalla potenza attiva. Un regolatore di tensione del circuito intermedio sovraordinato regola la tensione intermedia al valore di riferimento impostato (r447). L'uscita di questo regolatore di tensione del circuito intermedio è il riferimento per la corrente attiva. Se la 'somma' (radice della sommatoria dei quadrati dei valori assoluti) della potenza attiva e reattiva diventa più elevata della potenza apparente massima dell'AFE, la potenza reattiva viene limitata (= Line current management).


- Tipo di funzionamento "regolazione di corrente" (P164 = 2):
 La corrente attiva di rete può essere predisposta esternamente tramite un nodo di riferimenti (P486). La tensione di circuito intermedio non viene regolata e viene predisposta tramite una fonte di tensione (p.e. master-AFE).
- ullet Tipo di funzionamento "carico parziale rigenerativo" (P164 = 3): In questo tipo di funzionamento da $U_d > U_{drif.}$ viene recuperata in rete potenza attiva.

Parametri Indicizzati

Cioè il numero di parametro é suddiviso in diversi "indici" (brev.: i001, i002, etc.) nei quali poi il valore di parametro può venire rispettivamente registrato.

Il significato degli "indici" del rispettivo parametro (numero di parametro) si ricava dal capitolo 11 "Elenco parametri".

Esempio:



Set di dati

Parametri "indicizzati" possono essere suddivisi (indicizzati) secondo il set di dati.

Ci sono tre diversi tipi di set di dati

- Grnd/Resv (taratura di base o di riserva): questi set di dati rendono possibile per esempio la commutazione funzionamento manuale / automatico.
- ◆ RDS (Set di dati di riserva) 1 o 2: possono essere parametrizzat due set di dati di riserva, p.e. per funzionamento alternato di diversi tipi di motore ad un AFE.

I set di dati vengono scelti tramite la "parola di comando" e sono da leggere in r012 e r152, vedi capitolo "Schemi funzionali".

10 Schemi funzionali





Fig. 10-1 Schema a blocchi della regolazione AFE

Schemi funzionali 05.2000



11 Parametrizzazione

L'adattamento delle funzioni inserite negli apparecchi al proprio impiego concreto si ha tramite parametro. Ogni parametro è contrassegnato chiaramente con il suo nome di parametro ed il suo numero di parametro. Accanto al nome di parametro ed al numero di parametro molti parametri presentano anche un indice di parametro. Con l'ausilio degli indici è possibile, sotto un numero di parametro inserire più valori per un parametro.

I numeri di parametro comprendono una lettera ed un numero a tre cifre. Le lettere maiuscole P, U, H ed L codificano parametri variabili, le lettere minuscole r, n, d e c i parametri di visualizzazione non variabili.

Esempi

tens. circ. interm. r006 = 541 nome parametro: tens.circ.interm.

numero parametro: r006

indice parametro: non presente

valore parametro: 541 V

Fo.ON/OFF1 P554.2 = 20 nome parametro: Fo.ON/OFF1

numero parametro: P554 indice parametro: 2 valore parametro: 20

L'introduzione di parametri può avvenire:

- tramite l'unità di parametrizzazione PMU montata sulla parte frontale degli apparecchi,
- la morsettiera di comando della scheda di regolazione CUSA (vedi paragrafo "Allacciamenti di comando").
- in modo confortevole tramite il pannello opzionale OP1S,
- ◆ attraverso l'interfaccia seriale RS485 e RS232 su PMU –X300 o
- ◆ a mezzo PC e programma di Service SIMOVIS (da versione 5.3).

I parametri inseriti negli apparecchi sono variabili solo sotto particolari condizioni. Per la variabilità devono essere soddisfatte le seguenti premesse:

- ◆ Si deve trattare di un parametro variabile (contrassegnato da lettere maiuscole nel numero di parametro).
- Deve essere dato lo slocco parametrizzazione (P053 = 6 per parametrizzazione tramite PMU o OP1S).
- L'apparecchio deve trovarsi in uno stato, che ammetta la variazione di parametro (intraprendere la prima parametrizzazione solo nello stato di disinserito).

Parametrizzazione 05.2000

11.1 Introduzione parametri attraverso PMU

L'unità di parametrizzazione (Parameterization Unit, PMU) serve alla parametrizzazione, al servizio ed alla supervisione dei convertitori ed invertitori direttamente sull'apparecchio. Essa è parte integrante fissa degli apparecchi di base. Essa dispone di un indicatore a sette segmenti a quattro posti e più tasti.




Fig. 11-1 Unità di parametrizzazione PMU

Tasto	Significato	Funzione		
	tasto On	inserzione dell'azionamento (standard)		
		per guasto: indietro all'indicazione di guasto		
		l'ordine diventa valido al rilascio del tasto		
0	tasto Off	disinserzione del convertitore a seconda della parametrizzazione OFF1 e OFF2 (da P554 a P557). Il comando diventa efficace al rilascio del tasto.		
	tasto inversione	nessuna funzione		
Р	tasto commutaz.	commutazione tra numero parametro e valore parametro nella successione data (l'ordine diventa valido al rilascio del tasto).		
		per indicazione guasto attiva: tacitazione del guasto		
	tasto aumenta	aumentare il valore indicato:		
		pressione breve: aumento di un singolo passo		
		pressione lunga: il valore scorre verso l'alto		
	tasto diminuisce	diminuire il valore indicato:		
		pressione breve: diminuzione di un singolo passo		
		pressione lunga: il valore scorre verso il basso		
P + \(\sqrt{P} \)	tenere il tasto di commutaz. e pre- mere il tasto au- menta o dimin.	premere e tenere P, poi premere un secondo tasto, Il comando diventa efficace al rilascio del tasto (per es. commutazione rapida).		

Tabella 11-1 Elementi di servizio della PMU

Tasto commutazione (tasto P)

Poiché la PMU dispone solamente di un indicatore a sette segmenti a quattro posti, i 3 elementi descrittivi di un parametro


- numero di parametro,
- indice di parametro (se il parametro è indicizzato) e
- valore di parametro

non possono essere indicati contemporaneamente. Si deve perciò commutare tra singoli elementi descrittivi. La commutazione si ha con il tasto di commutazione. Dopo la scelta del livello desiderato la taratura può aversi con il tasto aumenta o diminuisce.

Commutare con il tasto commutazione:

- dal numero di parametro all'indice di parametro
- dall'indice di parametro al valore di parametro
- dal valore di parametro al numero di parametro

Se il parametro non è indicizzato, si salta direttamente al valore di parametro.



NOTA


Se si cambia il valore di un parametro, generalmente la variazione diventa subito valida. Soltanto per i parametri di conferma (nell'elenco parametri sono contrassegnati con una stella " * "), una variazione diventa valida solo dopo la commutazione dal valore di parametro al numero di parametro.

Variazioni di parametro, che si abbiano tramite la PMU, dopo pressione del tasto commutazione vengono memorizzate sempre al sicuro da mancanza di rete nella EEPROM.

Esempio


Nell'esempio seguente sono dati i singoli passi di servizio da eseguire sulla PMU per una taratura del tipo di funzionamento "Compensazione potenza reattiva".

Mettere P052 a 5: tipo di funzionamento taratura di regolazione




salire a P164:


scelta tipo di funzionamento



mettere P164 a 0: compensazione potenza reattiva



ritorno a P052: scelta funzione




mettere P052 a 0: ritorno allo stato di funzionamento precedente



05.2000 Parametrizzazione

11.2 Parametrizzazione "Messa in servizio"



Parametrizzazione 05.2000

11.2.1 Scelta funzione (P052)

Premessa

La scelta funzione viene attivata con il parametro **P052** e rende possibili diverse funzioni speciali nella messa in servizio.

IL gradino di accesso 2 **(P051 = 2)** deve essere sbloccato, e l'alimentazione AFE non si deve trovare nello stato SERVIZIO (014).

Le seguenti funzioni sono a disposizione:

•	Ritorno da scelta funzione	(P052 = 0)
•	Taratura di fabbrica	(P052 = 1)
•	Carica originaria	(P052 = 2)
•	Download	(P052 = 3)
•	Configurazione hardware	(P052 = 4)
•	Taratura di regolazione	(P052 = 5)
•	Formazione	(P052 = 20)

Le funzioni "taratura di fabbrica" e "formazione" al loro termine vengono riportate indietro automaticamente, cioè P052 = 0 (ritorno)!

Le restanti funzioni devono essere riportate indietro manualmente!

11.2.2 Taratura di fabbrica (P052 = 1) (reset parametro)

Funzione


essa serve per la formazione della taratura di fabbrica (stato di consegna dell'apparecchio) di tutti i parametri (vedi capitolo "Elenco parametri"). Prestare attenzione alla pretaratura di P077!

Condizione

la "taratura di fabbrica" si può avere nello stato TARATURA DI REGOLAZIONE (005), GUASTO (007), BLOCCO INSERZIONE (008) o PRONTO ALL'INSERZIONE (009).

Conseguenza

in questo caso vengono impostati alcuni dati d'apparecchio corrispondentemente al tipo dell'apparecchio (in funzione dell'MLFB/P070).



Scelta taratura di fabbrica (reset parametro)

Appare di passaggio il numero del nuovo parametro occupato:

◆ taratura di fabbrica di tutti i parametri secondo elenco parametri (anche la configurazione cartelle P090/P091)

 Dati apparecchio (accertati dall'MLFB dell'apparecchio (P070))

P071 tensione di rete P072 corrente AFE (n) P078 frequenza di rete (n)

 Parametro di regolazione e comando P173 Imax (corrente massima)

Dopo la conclusione della taratura di fabbrica appare l'indicazione di servizio BLOCCO INSERZIONE (008) o PRONTO ALL'INSERZIONE (009).

05.2000 Parametrizzazione

11.2.3 Carica originaria (introduzione MLFB) (P052 = 2)

Funzione Questa funzione serve alla variazione del numero d'ordine del

convertitore (tipo convertitore).

Condizione La "carica originaria" si può avere nello stato TARATURA DI


REGOLAZIONE (005), GUASTO (007), BLOCCO INSERZIONE (008)

o PRONTO ALL'INSERZIONE (009).

Conseguenza Con variazione dell'MLFB si ha una costruzione parziale della taratura

di fabbrica (stato alla consegna dell'apparecchio), in funzione del nuovo

numero d'ordinazione. La connessione dati di processo rimane.



Gradino d'accesso modo esperti

(per variare P070)


Scelta carica originaria

Indicazione dell'MLFB

(= nr. di ordinazione del convertitore, vedi targa dati)
Per cambio CU si deve introdurre l'MLFB corrispondente al
convertitore. Per parametrizzazione tramite PMU, dati del
rispettivo numero di riconoscimento (PWE), secondo la tabella
seguente.

Tensione di rete 3 AC da 380 V (-20 %) a 460 V (+5 %)				
Nr. ordinaz.	Potenza tipica	Potenza tipica Corrente nom.		
6SE70	[kW]	[A]		
31-0EE80	45	92	75	
31-2EF80	55	124	83	
31-5EF80	75	146	91	
31-8EF80	90	186	99	
32-1EG80	110	210	103	
32-6EG80	132	260	109	
33-2EG80	160	315	113	
33-7EG80	200	370	117	

Tensione di rete 3 AC da 500 V (-20 %) a 575 V (+5 %)				
Nr. ordinaz. Potenza tipica C		Corrente nom.	PWE	
6SE70	[kW]	[A]		
26-1FE80	37	61	61	
26-6FE80	45	66	63	
28-0FF80	55	79	69	
31-1FF80	75	108	79	
31-3FG80	90	128	85	
31-6FG80	110	156	95	
32-0FG80	132	192	101	
32-3FG80	160	225	105	
Tensione	di rete 3 AC da 660	0 V (-20 %) a 690	V (+5 %)	
Nr. ordinaz.	Potenza tipica	Corrente nom.	PWE	
6SE70	[kW]	[A]		
26-0HF80	55	60	59	
28-2HF80	75	82	73	
31-0HG80	90	97	77	
31-2HG80	110	118	81	
31-5HG80	132	145	89	
31-7HG80	160	171	97	
32-1HG80	200	208	107	



Scelta "Reset"

Appare l'indicazione di servizio, e per variazione avvenuta dell'MLFB vengono di nuovo occupati i seguenti parametri: Dati di apparecchi e dati motore (accertati dall'MLFB dell'apparecchio (P070)), e parametri di comando e regolazione ("parametrizzazione automatica" tramitetutti i set di dati come per scelta funzione "taratura di fabbrica"). Le connessioni dati di processo (p.e. ingressi/uscite analogiche)

Le connessioni dati di processo (p.e. ingressi/uscite analogiche) rimangono.

Dopo la conclusione della carica originaria appare l'indicazione di servizio BLOCCO INSERZIONE (008) o PRONTO ALL'INSERZIONE (009).

05.2000 Parametrizzazione


11.2.4 Download (P052 = 3)

Funzione Questa funzione serve alla lettura ed alla variazione di tutti i parametri

con l'aiuto di un PC alle interfacce dell'apparecchio di base SST1.

Condizione il "Download" può avvenire nello stato di GUASTO (007), BLOCCO

INSERZIONE (008) o PRONTO ALL'INSERZIONE (009).



Dopo il ritorno appare l'indicazione di servizi "blocco inserzione" (008) o "pronto all'inserzione" (009).

Parametrizzazione 05.2000

11.2.5 Configurazione hardware (P052 = 4)

Funzione

Questa funzione serve alla definizione di cartelle opzionali (SCB, TSY,

CB, TB) nel box dell'elettronica del convertitore.


Condizione

La "configurazione hardware" si può avere nello stato di GUASTO (007), BLOCCO INSERZIONE (008) o PRONTO ALL'INSERZIONE (009).

In aggiunta è necessario l'accoppiamento a bus LBA (Local Bus Adapter) per il box dell'elettronica! Vedi capitolo "Interfacce".

Conseguenza

Tutti i parametri, che possono essere scritti nello stato "configurazione hardware" ("H", colonna destra nell'"elenco parametri"), possono essere variati.



Scelta "Configurazione hardware"

Gradino di accesso "Modo esperti"

(per variare i seguenti parametri)

Connettore 2 cartella (A DESTRA nel box dell'elettronica!) Connettore 3 cartella (IN MEZZO nel box dell'elettronica!)

Valori parametro per P090/P091:

- 0: nessuna cartella opzionale
- 1: CB Communication Board
- 2: TB Technology Board (solo P090)
- 3: SCB Serial Communication Board
- 4: TSY Digital-Tacho and Synchronisation Board

posto di montaggio nel box dell'elettronica		cartelle
Sinistra	posto montaggio 1 (CU)	CUSA
Mezzo	posto montaggio 3 (opzioni)	CB / SCB1 / SCB2 / (TSY, non per TB)
Destra	posto montaggio 2 (opzioni)	CB / SCB1 / SCB2 / TSY / TB


AVVISO

- Ogni tipo di cartella opzionale deve essere inserita solo una volta nel box dell'elettronica.
- TB (cartella tecnologica, p.e. T300) devono essere sempre inserite nel posto di montaggio 2.

Con inserimento di una TB non è ammessa la TSY.

- Se viene inserita solo una cartella opzionale, essa deve sempre essere inserita nel posto di montaggio 2.
- Ulteriori parametri secondo le cartelle opzionali (vedi relative istruzioni di servizio o elenco parametri).
- Trovare scelta tra:

05.2000 Parametrizzazione



Scelta "Taratura di regolazione"

(vedi paragrafo "Taratura di regolazione")

Scelta "Reset"

Appare **l'indicazione di servizio** (r000), mentre secondo la scelta funzione i parametri e le grandezze interne vengono nuovamente disposte.

L'hardware viene inizializzato.

Nel caso appaia la segnalazione di guasto F050/F070/F080, vedi capitolo "Guasti ed allarmi".

Dopo la conclusione della scelta funzione appare l'indicazione di servizio BLOCCO INSERZIONE (008) o PRONTO ALL'INSERZIONE (009).

11.2.6 Taratura di regolazione (P052 = 5)

Funzione

Serve alla variazione della taratura della regolazione (dati AFE).

Condizione

La "Taratura di regolazione "può avvenire nello stato di GUASTO (007), BLOCCO INSERZIONE (008) o PRONTO ALL'INSERZIONE (009).

Conseguenza

Tutti i parametri, che nello stato di " Taratura di regolazione " ("A", vedi colonna a destra nell'elenco parametri) possono essere scritti, possono essere modificati.

La chiusura della taratura di regolazione avviene resettando lo stato (P052 = 0) con calcolazione di grandezze interne.




Scelta "Taratura di regolazione"

Gradino d'accesso "Modo esperti"

(se si devono variare parametri, che richiedano il modo esperti)

Variare i parametri scelti, che possono essere scritti nello stato di taratura regolazione.



Scelta "Reset"

Appare l'indicazione di servizio (r000), mentre a seconda della scelta funzione parametri e grandezze interne vengono occupate di nuovo.

Dopo la conclusione della funzione scelta appare l'indicazione di servizio BLOCCO INSERZIONE (008) o PRONTO ALL'INSERZIONE (009).

05.2000 Elenco parametri

12 Elenco parametri

Parametri generali di visualizzazione	fino a 49	Immissione/emissione analogica	da 650
Parametri generali	da 50	Configurazione interfacce	da 680
Dati apparecchio	da 70	Funzioni diagnostiche	da 720
Configurazione hardware	da 89	Set di comando	da 760
Dati motore	da 100	Parametri di fabbrica	da 780
Regolazione	da 150	Parametri speciali	da 800
Funzioni	da 330	Parametri profilo	da 900
Canale di riferimento	da 410	Parametri tecnologici	da 1000
Cablaggio bit di stato e comando	da 550		

Chiarimenti sull'elenco parametri

Esempio:

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: _/_ modifica:
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	
P999 ∗ 1) 3E7Hex	"OP1-nome param" "Descrizione" Parametro RDS(2) ⁶) Tipo=I2; ²) PKW: 1Hex=0.01 Hz; PZD-Gr.: 0 ³)	da -300.00 a 300.00 [Hz]	2 i001=50.00 i002=50.00 o 	25)/ BR4) 25)/ BR4)

- 1) Parametro di conferma: è valido dopo la conferma (pressione tasto P)
- 2) Tipo parametro
 - O2 valore 16-bit senza segno
 - l2 valore 16-bit preceduto da segno
 - L2 grandezza codificata nibble
 - V2 grandezza codificata bit
- 3) Gruppo di normalizzazione per dati di processo (PZD)

gruppo PZD normalizzazione PZD

0 come normalizzazione PKW 61000Hex = P072 I(n,AFE) 71000Hex = P071 U(n,rete)

- 4) Stati di funzionamento:
 - U introduzione MLFB (carica originaria)
 - H configurazione hardware
 - A taratura di regolazione
 - B pronto (incl.: guasto)
 - R (Run) funzionamento
- 5) Gradino di accesso dal quale il parametro può essere modificato od indicato.
 - 1 Servizio
 - 2 Modus standard
 - 3 Modus esperti
- 6) Abbreviazioni per parametri indicizzati

RDS(2) parametro set dati di riserva con 2 indici, commutazione con word di comando 2, bit 18

G/R parametro con possibilità di commutazione per taratura di base e riserva in word di comando 2, bit 30

7) Valore di parametro viene predisposto secondo la carica originaria in funzione dell'MLFB dell'apparecchio.

12.1 Parametri generali di visualizzazione

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: _/_ modifica:
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	<i>J</i> _
r000	Indicaz.funzion. Indicazione dello stato di funzionamento, segnalazioni di guasto e segnalazioni di allarme. Per la descrizione vedi capitolo "Servizio"		_	1 /UHABR
r001	Stato funzionam.		-	2 /UHABR
1Hex	Parametro di visualizzazione per lo stato di funzionamento attuale dell'AFE Descrizione 0 = introduzione MLFB-AFE 1 = inizializzazione dell'AFE 2 = inizializzazione dell'Hardware 3 = inizializzazione della regolazione 4 = tarature hardware (H) 5 = tarature di regolazione (A) 7 = guasto 8 = blocco inserzione 9 = pronto all'inserzione 10 = precarica del circuito intermedio 11 = pronto 14 = pronto 18 = formazione 21 = viene eseguito download di tarature parametri	IngrMLFB Iniz. MLFB Iniz. conf.HW Iniz. azion. Config.HW Tar.azion. Guasto Blc.inserz. Pronto inser. Precarica Pronto Funzionamento Formazione Download		
	Uscita analogica: 100 % per PWE = 16384 Tipo = O2; PKW: 1HEX=1 PZD-Gr.: 0			
r004	Corrente uscita Corrente di uscita AFE (valore efficace della fondamentale)	[A]	_	2/ BR
4Hex	Nota: il valore indicato corrisponde alla corrente sull'invertitore (trasduttore di corrente). La corrente di rete all'ingresso AFE si scosta da questo valore della componente che scorre nel condensatore di filtro. Uscita analogica: 100 % per PWE=4 * P072 Tipo=O2; PKW: 1HEX=0.1 A PZD-Gr.: 6	, v		
r006	Tens.circ.interm		_	2 / BR
6Hex	Valore reale tensione circuito intermedio Grandezza di indicazione per l'unità di parametrizzazione PMU e per l'OP. Uscita analogica: 100 % per PWE = 4*P071 Tipo=I2; PKW: 1HEX=1 V PZD-Gr.: 7	[V]		
r010	Caricabilità AFE		_	2 / BR
AHex	Caricabilità termica AFE come risultato di una calcolazione i2t della corrente di uscita. Caricabilità dell'AFE con corrente massima conduce dopo 30 secondi ad una segnolazione di allarme (P622) e dopo 60 secondi ad una riduzione della corrente di carico a 91% della corrente nominale dell'AFE. Uscita analogica: 100 % per PWE=16384 % Tipo=O2; PKW: 1HEX=1 % PZD-Gr.: 0	[%]		

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: _/_ modifica:
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	_J_
r012	Base/riserva		_	2 / BR
CHex	Taratura di base/riserva del cablaggio dati di processo per riferimenti e bit word di comando			
	Valore parametro: 0: taratura di base 1: taratura di riserva Uscita analogica: 100 % per PWE=16384	Base Riserva		
	Tipo=O2; PKW: 1HEX=1 PZD-Gr.: 0			
r013	Ore funzionam. Indicazione delle ore di funzionamento con invertitore		3	2 / BR
DHex	sbloccato (stato di funzionamento in servizio).			
	Indici: i001 = gg.: giorni (09999) i002 = ore.: ore (024) i003 = sec.: secondi (03600) Tipo=O2; PKW: 1HEX=1 PZD-Gr.: 0	d h s		
r030	Tensione di rete		_	2 / BR
1EHex	Valore reale tensione di rete (valore efficace della fondamentale)	[V]		
	Uscita analogica: 100 % per PWE=4 * P071 Tipo=O2: PKW: 1HEX=1 V PZD-Gr.: 7			
r032	Frequenza rete			2 / BR
20Hex	Valore reale frequenza della tensiobne di rete Uscita analogica: 100 % per PWE=163.84 Hz Tipo=O2; PKW: 1HEX=0.01 Hz PZD-Gr.: 0	[Hz]		Z/ DK

12.2 Parametri generali

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: _/_ modifica:
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	<i>J</i> _
P050 * 32Hex	Lingua Lingua dell'indicazione con testo in chiaro sul pannello di comando opzionale OP e nel programma PC SIMOVIS	da 0 a 5	0	2 /UHABR 2 /UHABR
	Valori parametro: 0: tedesco 1: inglese 2: spagnolo 3: francese 4: italiano Tipo=O2; PKW: 1HEX=1 PZD-Gr.: -	tedesco inglese spagnolo francese italiano		
P051	Gradino accesso	da 1 a 3	_	1 /UHABR
* 33Hex	Taratura del gradino di accesso; con gradino di accesso crescente possono essere letti e modificati più parametri. Valori parametro:		2	1 /UHABR
	1: Servizio tramite PMU/ OP 2: Modus standard 3: Modus esperti Tipo=O2; PKW: 1HEX=1 PZD-Gr.: -	servizio standard esperti		
P052	Scelta funzione	da 0 a 20	_	2 /UHABR
* 34Hex	Scelta di diversi paragrafi di messa in servizio e funzioni speciali. Valori di parametro:	ua 0 a 20	0	2 /UHAB
	0 = ritorno da una delle funzioni descritte di seguito nello stato di funzionamento precedente.	Ritorno		
	1 = Reset: parametri tutti i parametri vengono resettati ai propri valori originali (taratura di fabbrica). Questa funzione è accessibile anche secondo Profibus Profil DVA tramite parametro P970. Dopo la chiusura di questa funzione il valore di parametro viene riportato automaticamente a 0.	Reset par.		
	2 = Sblocco taratura MLFB (cambio MLFB nello stato di funzionamento). Al rilascio della funzione il parametro deve di nuovo essere messere a 0 (reset).	Ingr. MLFB/ carica originale		
	 3 = Download/Upread (cambio nello stato di funzionamento Download). Al rilascio della funzione il parametro deve di nuovo essere messere a 0 (reset). 	Download		
	4 = Configurazione hardware (cambio nello stato di funzionamento tarature hardware). Al rilascio della funzione il parametro deve essere di nuovo messo a 0 (reset).	Config. HW.		
	5 = Taratura di regolazione (cambio nello stato di funzionamento tarature di regolazione per la parametrizzazione dei dati di impianto). Al rilascio della funzione senza adattamenti di parametri interni il parametro deve essere di nuovo messo a 0 (reset).	Tar.azion.		
	20 = Formazione	Formazione		
	Tipo=O2; PKW: 1HEX=1 PZD-Gr.: -			

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori	Num.indici	vedi: _/_ modifica:
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	
P053	Sblc.parametrizz	da 0 a 31	_	1 /UHABR
*	Sblocco di interfacce per la parametrizzazione.		6	1 /UHABR
35Hex	Il parametro è sempre scrivibile da ogni interfaccia.			
	Valori di parametro: 0: nessuno 1: COM BOARD (CB) 2: BASE KEYPAD (PMU) 4: BASE SERIAL (SST1) (SST1 ed OP) 8: Serial I/O (SCB mit USS) (SCB) 16: TECH BOARD (TB)			
	 Note di taratura: Ogni interfaccia è codificata da un numero. L'introduzione del numero o della somma di diversi numeri abbinati alle interfacce, sblocca le interfacce coinvolte per impiego come interfaccia di parametrizzazione. Esempio: il valore di taratura di fabbrica 6 significa che le interfacce BASE KEYPAD (PMU) e BASE SERIAL (SST1) hanno lo sblocco parametrizzazione. Tipo=O2: PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: - 			
P054	Luce sfondo OP	da 0 a 1		3 / BR
FU34	Illuminazione dello sfondo di OP	ua v a I	0	3 / BR
36Hex	Valori di parametro: 0 = luce sfondo sempre attiva 1 = luce sfondo attiva solo durante il servizio Tipo=O2; PKW: 1HEX=1 PZD-Gr.: -		U	3/ DR

12.3 Dati apparecchio

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: _/_ modifica:
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	<i>J</i> _
P070	MLFB(6SE70)	da 0 a 255	_	3/U BR
*	MLFB (numero di ordinazione) dell'apparecchio base		0	3 /U
46Hex	Valori di parametro vedi paragrafo "carica originale"			
	Tipo=O2; PKW: 1HEX=1 PZD-Gr.: -			
P071	Tensione di rete	da 90 a 1320	_	2/ ABR
47Hex	Tensione allacciamento di rete dell'AFE (valore efficace della tensione da cavo a cavo)	[V]	←	2 / A
	Dati della tensione della rete AC di alimentazione. Serve alla calcolazione della tensione del circuito intermedio di riferimento (P125) e delle soglie per le segnalazioni di guasto tensione di rete bassa ed alta (P074) e tensione del circuito intermedio bassa.			
	Tipo=O2; PKW: 1HEX=1 V PZD-Gr.: 0			
P072	Corrente (i) AFE	da 4.0 a 6540.0	_	2 /U ABR
48Hex	Corrente di uscita nominale AFE	[A]	←	4 /U
	Tipo=O2; PKW: 1HEX=0.1 A PZD-Gr.: 0			
P074	Sogl. tens.bassa	da 6 a 100	_	2/ BR 2/ BR
4AHex	Soglia di intervento per lo sgancio di tensione di rete bassa. Grandezza di riferimento è la tensione di rete (P071).	[%]	65	Z/ DIX
	Nota: P155: massimo tempo di caduta rete			
	Tipo=O2; PKW: 1HEX=1 % PZD-Gr.: –			
P077	Tipo tar.fabbr.	da 0 a 4	_	3/U BR
*	Taratura di fabbrica selettiva.	aa o a .	0	3 /U
4DHex	Il parametro è modificabile nello stato "Ingr. MLFB" (P052=2). Se non è stato introdotto nessun MLFB, dopo l'introduzione del numero MLFB ed il rilascio di "Ingr. MLFB" (P052=0) il tipo di taratura di fabbrica scelto diventa subito valido. Con la selezione di "Reset param." (P052 = 1 o P970 = 0) si può eseguire una taratura di fabbrica selettiva. Il valore di questo parametro in questo caso non viene modificato. Valori di parametro: 0: taratura di fabbrica come finora. 1: AFE con OP:⇒ per ora non implementato 2: apparecchio in armadio AFE con morsettiera: con questa taratura i seguenti parametri vengono inizializzati diversamente rispetto a 0: P554, P566, P603 3: taratura di fabbrica come finora.			
	3: apparecchio in armadio AFE con OP:			
	⇒ per ora non implementato			
	Tipo:O2; PKW: 1HEX=1 PZD-Gr.: -			
P078	Frequenza rete	da 50 a 60	_	2/ ABR
.=	Frequenza della rete AC di alimentazione	[Hz]	50	2/ A
4EHex	Tipo=O2; PKW: 1HEX=1 Hz PZD-Gr.: –			
P080	Filtro rete C/mF	da 0.000 a	_	3 / BR
50Hex	Capacità condensatori filtro di una fase del filtro rete AFE per "collegamento a stella". Se i condensatori di filtro di rete sono inseriti a "triangolo", si deve parametrizzare il valore triplo.	10.000 a	0.000	3/ BR
	Tipo=O2; PKW: 1HEX=0.001 PZD-Gr.: 0			

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: _/_ modifica:
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	_J_
P081	Filtro rete L/mH	da 0.000 a	_	3 / BR
	Induttanza della bobina di filtro AFE in mH.	20.000	←	3 / BR
51Hex				
	Tipo=O2; PKW: 1HEX=0.001 PZD-Gr.: 0			
r082	Filtro rete L/%		_	3 / BR
	Induttanza della bobina di filtro AFE in % (calcolato da P081).	[%]		
52Hex	Uscita analogica: 100 % per PWE=1638.4 %			
	Tipo=O2; PKW: 1HEX=0.1 % PZD-Gr.: 0			
P083	R precarica	da 0.0 a 1000.0	_	3 / BR
	Resistenza di precarica in Ohm.	[Ohm]	0.0	3 / B
53Hex	Tipo=O2; PKW: 1HEX=0.1 Ohm PZD-Gr.: 0			
r089	Posto scheda 1		_	3 / H BR
	Scheda al posto di montaggio 1 (a sinistra) nel box elettronica			
59Hex	Valori parametro:			
	0 = nessuno (necessario solo formalmente) 6 = scheda CUSA per AFE	nessuno AFE		
	Uscita analogica: 100 % per PWE = 16384			
	Tipo=O2; PKW: 1HEX=1 PZD-Gr.: 0			

12.4 Configurazione hardware

PNU	OP1-nome para	ımetro			Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: _/_ modifica:
*:Pconf.	Descrizione				Testi valore	Tarat. fabbr.	_J_
P090	Posto scheda 2	!			da 0 a 4	_	3 / H BR
*	Scheda al posto	di montaggi	o 2 (a destra)	nel box elettronica		0	3/H
5AHex	Nota di taratura:	cheda opzionation Board y Board (TB) munication sho and Synois solo le seguio:	(CB)) Board (SCB) chronisation E uenti combina posto monta CB TB SCB TSY CB TB TB SCB TSY CB TB TCB TCB TCB TCB TCB TCB TCB TCB T	Board (TSY) azioni di schede e aggio 2 (P090) PZD-Gr.: -	nessuno CB TB SCB TSY		
P091	Posto scheda 3	}			da 0 a 4	_	3/HBR
*	Scheda su posto	di montagg	io 3 (in mezz	o) nel box elettronica		0	3/H
5BHex	Descrizione vedi	i P090 (Post	o scheda 2)				
	Tipo=O2;	PKW: 1HE		PZD-Gr.: -			

12.5 Regolazione

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: _/_ modifica:
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	<i>J_</i>
P120 78Hex	Cos-fi riferim. Fattore di potenza cos(fi) - riferimento. Valori parametro: 0.800 1.000 ⇒ induttivo -0.8001.000 ⇒ capacitivo	da –1.000 a 1.000	2 i001=1.000 i002=1.000	3/ BR 3/ BR
	Parametro RDS(2) Tipo=I2; PKW: 1HEX=0.001 PZD-Gr.: 4000HEX=4			
P122 7AHex	Pot.reatt.(rif.) Riferimento potenza reattiva per il tipo di funzionamento "Compensazione potenza reattiva" (P164 = 0). Valori parametro: riferimento potenza reattiva < 0 ⇒ induttivo riferimento potenza reattiva > 0 ⇒ capacit. Parametro RDS(2) Tipo=12; PKW: 1HEX=0.1 % PZD-Gr.: 4000HEX = 400%	da –140.0 a 140.0 [%]	2 i001=0.0 i002=0.0	3/ BR 3/ BR
r123	Pot.reatt./kVAr	[kVAr]	_	3/ BR
7BHex	Riferimento potenza reattiva calcolato da P122 in kVAr (per tensione di rete P071) per il tipo di funzionamento "Compensazione potenza reattiva" (P164 = 0) Uscita analogica: 100 % per PWE=1638.4 kVA			
	Tipo=I2; PKW: 1HEX=0.1 kVA PZD-Gr.: 0			
P124	Liv.pot.reatt.	da 0 a 900	2	3/ BR
7CHex	Costante di tempo di livellamento per il riferimento di potenza reattiva predisposto in P122. Parametro RDS(2) Tipo=O2; PKW: 1HEX=1 ms PZD-Gr.: 0	[ms]	i001=50 i002=50	3/ BR
P125	Fattore Ud(rif.)	da 1.42 a 1.90		3 / BR
7DHex	Fattore per il riferimento fisso della tensione del circuito intermedio. Grandezza riferimento è la tensione di rete (P071). Parametro di visualizzazione: r126: riferimento fisso Ud r447: riferimento Ud del nodo riferimenti (P443) r139: riferimento Ud Tipo=O2; PKW: 1HEX=0.01 PZD-Gr.: –	du 1.42 u 1.50	1.58	3/ BR
r126	Ud (rif.,par.)		_	3/ BR
7EHex	Riferimento fisso per il riferimento di tensione del circuito intermedio in V (calcolato da P125) Nota: tarabile tramite fattore P125 Ud(rif.) Uscita analogica: 100 % per PWE=4 x P071 Tipo=O2; PKW: 1HEX=1 V PZD-Gr.: 7	[V]		
P129	Kp reg.Ud	da 0.0 a 31.9	2	3/ BR
81Hex	Amplificazione del regolatore di tensione del circuito intermedio (Ud) Parametro RDS(2) Tipo=O2; PKW: 1HEX=0.1 PZD-Gr.: 0		i001=2.0 i002=2.0	3/ BR
P130	Kp din.reg.Ud	da 0.0 a 31.9	2	3/ BR
82Hex	Amplificazione dinamica del regolatore di tensione del circuito intermedio (Ud) Parametro RDS(2) Tipo=O2; PKW: 1HEX=0.1 PZD-Gr.: 0		i001=10.0 i002=10.0	3/ BR
	1	1	L	l

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: _/_ modifica:
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	
P131 83Hex	Ti regol.Ud Costante di tempo di integrazione del regolatore di tensione del circuito intermedio (Ud)	da 0.5 a 100.0 [ms]	2 i001=20.0 i002=20.0	3/ BR 3/ BR
	Parametro RDS(2) Tipo=O2: PKW: 1HEX=0.1 ms PZD-Gr.: 0			
r139	Ud (rif.)			3 / BR
8BHex	Riferimento della tensione del circuito intermedio in V Nota: il riferimento Ud (r139) può essere più alto rispetto al riferimento Ud impostato (r447). Per una tensione di rete alta e/o per un' alta corrente reattiva capacitiva viene aumentata aumentata la tensione del circuito intermedio in modo che viene mantenuta una riserva di comando minima.	[[V]	_	37 BR
	Uscita analogica: 100 % per PWE = 4 x P071			
	Tipo=O2; PKW: 1HEX=1 V PZD-Gr.: 7			
96Hex	Stato regolaz. Word di stato della regolazione Valori di parametro: Bit00 = 1: inizializzazione della regolazione pronta Bit01 = 1: alimentazione 24V esterna sbagliata Bit02 = riserva Bit03 = 1: precarica finita Bit04 = 1: corrente attiva >= 0 (motorica, servizio alimentaz.) Bit05 = 1: corrente reattiva >= 0 (capacitiva) Bit06 = 1: corrente attiva in limitazione Bit07 = 1: corrente reattiva in limitazione Bit08 = 1: valore corrente in limitazione Bit09 = 1: tensione rete livellata < 80 % di P071 Bit10 = 1: tensione rete livellata > 105 per 110 % di P071 Bit11 = 1: grado di comando in limitazione Bit12 = 1 integratore Ud2t aumenta Bit13 = 1 tensione circuito intermedio < 90% del riferimento Bit14 = 1 tensione rete livellata < P074			3/ BR
	Codifica dei bit su PMU:			
r152	RDS attivo		_	2 / ABR
98Hex	Set dati di riserva attivo dell'AFE Uscita analogica: 100 % per PWE=16384 Tipo=O2; PKW: 1HEX=1 PZD-Gr.: 0			_ , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori	Num.indici	vedi: _/_ modifica:
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	
P155	max.tem.cad.rete	da 0 a 3000	_	3/ BR
9ВНех	Tempo massimo fino a che non venga rilasciato il guasto caduta di rete (F009) o tensione di rete bassa (F004). Se la tensione di rete non livellata sta al di sotto della soglia parametrizzata in P074, vengono bloccati gli impulsi di accensione dell'invertitore. Il contattore principale rimane ancora attratto. Se la tensione di rete entro il tempo massimo non sale per una caduta di rete al di sopra della soglia minima (P074), allora viene rilasciato il guasto caduta di rete F009 e viene aperto il contattore principale.	[ms]	100	3/ BR
	Se la tensione di rete livellata va al di sotto della soglia parametrizzata in P074, avviene la segnalazione di guasto F004 tensione di rete bassa. Tipo=O2; PKW: 1HEX=1 s ZD-Gr.: 0			
P160	I avv.(mot,max)	da 0.0 a 150.0	2	3/ ABR
A0Hex	Massimo limite di corrente motorica. La corrente di alimentazione viene limitata sul valore qui impostato. Parametro RDS(2) Tipo=I2; PKW: 1HEX=0.1 % PZD: 4000HEX = 400 %	[%]	i001=150.0 i002=150.0	3/ A
P161	I avv.(gen,max)	da –150.0 a 0.0	2	3/ ABR
A1Hex	Massimo limite di corrente rigenerativa. La corrente di ricupero viene limitata sul valore qui impostato. Parametro RDS(2) Tipo=I2; PKW: 1HEX=0.1 % PZD: 4000HEX = 400 %	[%]	i001=-150.0 i002=-150.0	3/ A
P164	Tipo funzionam.	da 0 a 2	2	3 / ABR
A4Hex	Scelta del tipo di funzionamento Valori di parametro: 0: tipo di funzionamento "Compensazione potenza reattiva" con P122 il riferimento può essere impostato per la potenza reattiva. 1: tipo di funzionamento "cos(fi)" con P120 il riferimento può essere impostato per il cos(fi) 2: tipo di funzionamento "regolazione di corrente" con P486 la fonte deve essere predisposta per il riferimento di corrente Parametro RDS(2) Tipo=O2; PKW: 1HEX=1 PZD-Gr.: –		i001=1 i002=1	3/ A

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: _/_ modifica:
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	
P173	Imax	da 1 a 30000	2	3/ BR
ADHex	Corrente massima (valore efficace della fondamentale) Riferimento per la limitazione di corrente (Imax-regolatore) per la protezione dell'AFE.	[A]	i001=← i002=←	3/ BR
	massimo 1,36 x corrente conv. (n) (P072). Parametro visualizzazione: r174: riferimento corrente massima effettivamente realizzata (attenzione al derating) Nota: la corrente massima qui impostata deve sempre			
	essere almeno così grande, che l'AFE governa la potenza richiesta dall'azionamento. Se dall'azionamento viene richiesta più corrente della massima qui impostata, allora l'AFE si stacca con guasto "Sovraccarico" (F013). Parametro RDS(2)			
	Tipo=O2; PKW: 1HEX=1 A PZD-Gr.: 6			
r174	Imax(rif.) Corrente massima (riferimento realizzato)	[A]	_	3/ BR
AEHex	Riferimento realizzato per la limitazione di corrente (Imax- regolatore); tiene conto dell'effetto di ritorno dalcalcolo l²t Nota: P173 (riferimento corrente massima parametrizzato)			
	Uscita analogica: 100 % per PWE=40 x P072 Tipo=O2; PKW: 1HEX=1 A PZD-Gr.: 6			
r179	I usc. (valore)		_	3/ BR
B3Hex	Valore efficace della fondamentale della corrente di uscita (valore reale veloce per l'automazione)	[A]		
	Uscita analogica: 100 % per PWE = 4*P072			
-055	Tipo=O2; PKW: 1HEX=0.1 A PZD-Gr.: 6			0 / DD
r255 FFHex	I (reatt.,rif.) Riferimento della componente di corrente reattiva. Limitazione tramite la corrente massima (r174) ed il riferimento di corrente attiva (r263). Uscita analogica: 100 % per PWE=4 x P072	[A]	_	3/ BR
	Tipo=I2; PKW: 1HEX=0.1 A PZD-Gr.: 6			
r256	I (reatt.,reale)		_	3/ BR
100Hex	Valore reale della componente di corrente reattiva Uscita analogica: 100 % per PWE=4 x P072 Tipo=12; PKW: 1HEX=0.1 A PZD-Gr.: 6	[A]		
r263	I (att.,rif.)		-	3/ BR
107Hex	Riferimento della componente di corrente attiva. Limitazione tramite la corrente massima (r174). Uscita analogica: 100 % per PWE=4 x P072 Tipo=12; PKW: 1HEX=0.1 A PZD-Gr.: 6	[A]		
r264	I (att.,ist)		_	3/ BR
108Hex	Valore reale della componente di corrente attiva Uscita analogica: 100 % per PWE=4 x P072 Tipo=I2; PKW: 1HEX=0.1 A PZD-Gr.: 6	[A]		
	1100-12, 1100. 1112A-0.1A 120-01 0			<u> </u>

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: _/_ modifica:
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	
r303 12FHex	Ud(ist) Valore reale della tensione di circuito intermedio non livellato Uscita analogica: 100 % per PWE=4 x P071 Tipo=I2; PKW: 1HEX=1 V PZD-Gr.: 7	[V]	_	3/ BR
P308	Tempo scansione	da 0.8 a 4.0	-	3 / ABR
134Hex	Tempo di scansione base T0. Note di taratura: Con riduzione del tempo di scansione nello stato di "Funzionamento" il tempo di calcolo libero deve essere controllato attraverso il parametro r725. Qui deve sempre essere mantenuta una riserva di almeno 5 %, poiché altrimenti avviene una reazione ritardata del servizio. Se si ha il guasto F042 "Tempo di calcolo", il tempo di scansione deve essere aumentato. Tipo=O2; PKW: 1HEX=0.1 ms PZD-Gr.: –	[ms]	1.5	3/ A
P325	Rit.inserz. HS	da 0.0 a 30.0	_	3/ BR
145Hex	Tempo di ritardo per l'inserzione del contattore principale. Con un'inserzione ritardata del contattore principale si può arrivare a che il circuito intermedio venga caricato attraverso le resistenze di precarica fino al valore di picco della tensione di rete. Questo è necessario se la capacità del circuito intermedio esterna allacciata all'AFE è sensibilmente maggiore di quella dell'AFE. Tipo=O2; PKW: 1HEX=0.1 s PZD-Gr.: –	[s]	0.0	3/ B
P326	max. tempo prec.	da 0.1 a 30.0	2	3/ BR
146Hex	Massimo tempo di precarica Se trascorso questo tempo la precarica non è conclusa, arriva la segnalazione di guasto precarica F002 o se la tensione di rete è troppo bassa la segnalazione di guasto tensione di rete F004. Parametro RDS(2) Tipo=O2: PKW: 1HEX=0.1 s PZD-Gr.: 0	[s]	i001=3.0 i002=3.0	3/ B
P329	Tipo=O2; PKW: 1HEX=0.1 s PZD-Gr.: 0 Te.sblc.HS-INV	da 0.08 a 5.00	_	4 / BR
149Hex	Tempo di ritardo tra l'inserzione del contattore principale e dello sblocco invertitore. Aumentando questo tempo si può raggiungere che il circuito intermedio venga caricato proprio fino al valore di picco della tensione di rete. Questo è necessario se la capacità del circuito intermedio esterna allacciata all'AFE è sensibilmente maggiore di quella dell'AFE. Il tempo impostato deve sempre essere almeno 100 ms più alto di quello necessario al contattore principale per chiudere i contatti. Tipo=O2; PKW: 1HEX=0.01 s PZD-Gr.: –	[s]	0.40	4/ BR

12.6 Funzioni

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: _/_ modifica:
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	
P366	Riavviamento		2	3/ BR
	Riavviamento automatico (WEA) dopo caduta di rete		i001=0	3/ BR
16EHex	Valori di parametro:		i002=0	
	0 = bloccato			
	1 = solo tacitazione caduta rete dopo rientro di rete 2 = inserisce AFE dopo il rientro di rete			
	ATTENZIONE: tramite dispositivi esterni di sicurezza si			
	deve garantire che l'AFE non parta			
	inavvertitamente nelle tarature P366 = 2!			
	Parametro RDS(2)			
	Tipo=O2; PKW: 1HEX=1 PZD-Gr.: -			
P387	Ud minima	da 5 a 140	-	3/ BR
183Hex	Soglia di intervento per la disinserzione della tensione circuito intermedio nel tipo di funzionamento regolazione di corrente (P164 = 2). Grandezza riferimento è la tensione di allacciamento rete (P071).	[%]	100	3/ BR
	Tipo=O2; PKW: 1HEX=1 % PZD-Gr.: –			
P408	Tempo formazione	da 1.0 a 600.0	2	2/ ABR
	Tempo di formazione del circuito intermedio	[min]	i001=10.0	2 / AB
198Hex	Il parametro viene usato nella formazione del circuito intermedio (P052=20).		i002=10.0	
	Parametro RDS			
	Tipo=O2; PKW: 1HEX=0.1 min PZD-Gr.: 0			
P409	Rit.contatt.rete	da 0.0 a 6.5	_	3/ BR
	Tempo di ritardo per lo start della precarica.	[s]	0.0	3/ B
199Hex	Questo parametro può essere usato per realizzare una tavola dei tempi nell'inserzione di più unità di azionamento. Tipo=O2: PKW: 1HEX=0.1 s PZD-Gr.: –			

12.7 Canale di riferimento

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: _/_ modifica:
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	<i>J</i> _
P443 * 1BBHex	Fo. Ud (rif.) Fonte per il riferimento della tensione di circuito intermedio. Valori parametro: 1001: riferimento fisso ulteriori valori: secondo cablaggio PZD del canale di riferimento. Parametro G/R	da 0 a 4545	2 i001=1001 i002=1001	3/ BR 3/ BR
	Tipo=L2; formatoPKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0			
1BCHex	Kp Ud (rif.) Amplificazione per il riferimento della tensione di circuito intermedio. Parametro G/R Tipo=12; PKW: 1HEX=0.1 % PZD: 4000HEX = 400 %	da 0.0 a 300.0 [%]	2 i001=100.0 i002=100.0	3/ BR 3/ BR
r447	Ud (rif.,fonte)		_	3 / BR
1BFHex	Riferimento della tensione del circuito intermedio dal nodo riferimenti. Il riferimento Ud viene sempre limitato a valori opportuni per impedire una disinserzione per guasto per riferimenti inammissibili. Valore minimo: valore di cresta della tensione di rete = 1.42 x r030 Valore massimo: doppia tensione nominale di rete = 2 x P071 Uscita analogica: 100 % per PWE = 4*P071 Tipo=O2: PKW: 1HEX=1 V PZD-Gr.: 7	[V]		o, six
P486	Fo.riferimento I	da 0 a 4545	2	3 / BR
* 1E6Hex	Fonte per il riferimento della corrente attiva (di rete) Il riferimento di corrente attiva predisposto è valido solo nel tipo di funzionamento 'regolazione di corrente' (P164 = 2) o 'seguito-AFE' (STW2, Bit 27). Valori di parametro secondo cablaggio PZD del canale delo riferimento. Parametro G/R Tipo=L2; formatoPKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0	uu v u 4040	i001=0 i002=0	3/ BR
P487	Kp riferimento I	da -300.0 a	2	3/ BR
1E7Hex	Amplificazione per il riferimento della corrente attiva (di rete) nel tipo di funzionamento 'regolazione di corrente' (P164 = 2) o 'seguito-AFE' (STW2, Bit 27). Parametro G/R Tipo=12; PKW: 1HEX=0.1 % PZD: 4000HEX = 400 %	300.0	i001=100.0 i002=100.0	3/ BR
r490	Riferimento I		_	3 / BR
1EAHex	Riferimento di corrente attiva (di rete) nel tipo di funzionamento 'regolazione di corrente' (P164 = 2) o 'seguito-AFE' (STW2, Bit 27).	[A]		J BK
	Uscita analogica: 100 % per PWE = 400 % Tipo=I2; PKW: 1HEX=0.1 % PZD: 4000HEX = 400 %			

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: _/_ modifica:
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	_J_
P517	Scost.rif-lst Ud	da 0.00 a	2	3/ BR
205Hex	Scostamento riferimento/valore reale della tensione di circuito intermedio Ud per scostamento maggiore tra riferimento e valore reale Ud consegue la segnalazione 'scostamento rif./ist.' (word di stato 1 Bit 8 (r552)) confr. P518 durata minima dello scostamento rif./ist. Grandezza di riferimento: Ud(rif.) (r126) Parametro RDS(2) Tipo=O2; PKW: 1HEX=0.01 % PZD-Gr.: 0	100.00	i001=2.00 i002=2.00	3/ B
P518	Te. sco.rifist	da 0.0 a 10.00	2	3/ BR
206Hex	Durata minima dello scostamento rif./ist Se si ha uno scostamento riferimento/valore reale (P517) trascorsa questa durata minima compare la segnalazione 'scostamento rif./ist' (word di stato 1 Bit 8 (r552)) Parametro RDS(2) Tipo=O2; PKW: 1HEX=0.01 s PZD-Gr.: 0	[s]	i001=0.10 i002=0.10	3/ B

12.8 Cablaggio bit di comando e di stato

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: _/_ modifica:
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	
r550	Word comando 1		_	2/ BR
226Hex	Indicazione Word comando 1 Bit da 0 a 15 (vedi paragrafo "Word comando").			
	Tipo=V2; PKW: 1HEX=1 PZD-Gr.: 0			
r551	Word comando 2		_	2/ BR
227Hex	Indicazione Word comando 2 Bit da 16 a 31 (vedi paragrafo "Word comando").			
	Tipo=V2; PKW: 1HEX=1 PZD-Gr.: 0			
r552	Word di stato 1		_	2 / BR
228Hex	Indicazione Word di stato 1 Bit da 0 a 15 (vedi paragrafo "Word comando").			
	Tipo=V2; PKW: 1HEX=1 PZD-Gr.: 0			
r553	Word di stato 2		_	2/ BR
229Hex	Indicazione Word di stato 2 Bit da 16 a 31 (vedi paragrafo "Word comando"). Tipo=V2: PKW: 1HEX=1 PZD-Gr.: 0			
DEE4		d= 0 = 5004	0	0 / DD
P554 *	Fo. ON/OFF 1	da 0 a 5001	2 i001=1010	2/ BR 2/ BR
22AHex	Fonte per l'ordine ON/OFF 1 (word comando 1, Bit 0) Per dettagli vedi paragrafo "Word comando"		i001=1010	2/ BR
	Valori parametro: 0: OFF1			
	1: non ammissibile			
	1001: ingresso digitale 1 CUSA 1003: ingresso digitale 3 CUSA			
	1010: tasti PMU ON/OFF			
	2001: SST1, word1,Bit 0			
	altri valori: vedi le tarature ammissibili nel paragrafo "Word comando"			
	(cablaggio PZD della word di comando)			
	Nota: Per impiego degli ingressi del sistema seriale IO			
	sono consigliati i valori 4101 o 4201.			
	Parametro G/R Tipo=L2; PKW: formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0			
P555	Fo.1 OFF2(el.)	da 1 a 5001	2	2 / BR
*	Fonte 1 dell'ordine di comando OFF2 (word comando 1 Bit 1)	ua i a 300 i	i001=1	2 / BR
22BHex	Per dettagli vedi paragrafo "Word comando"		i002=1002	=.,
	Valori parametro: 0: non ammissibile			
	1: condizione di servizio 1002: ingresso digitale 2 CUSA			
	altri valori: vedi tarature ammissibili al paragrafo "Word			
	comando"			
	(cablaggio PZD della word di comando) Parametro G/R			
	Tipo=L2; PKW: formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0			
P556	Fo.2 OFF2(el.)	da 1 a 5001	2	2 / BR
*	Fonte 2 dell'ordine di comando OFF2 (word comando 1 Bit 1)		i001=1	2/ BR
22CHex	Per descrizione vedi P555		i002=1	
	Parametro G/R Tipo-I 2: PKW: formato PKW/HEY)-valoro parametro PZD Gr : 0			
	Tipo=L2; PKW: formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0			

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: _/_ modifica:
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	
P557 * 22DHex	Fo.3 OFF2(el.) Fonte 3 dell'ordine di comando OFF2 (word comando 1 Bit 1) Per descrizione vedi P555 Parametro G/R Tipo=L2; PKW: formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0	da 1 a 5001	2 i001=1 i002=1	2 / BR 2 / BR
P561	Fo.sblocco INV.	da 0 a 5001	2	3/ BR
* 231Hex	Fonte per lo sblocco invertitore (word comando 1 Bit 3) Per dettagli vedi paragrafo "Word comando" Valori parametro: 0: blocco INV		i001=1 i002=1	3/ BR
	1: automatico trascorsi i tempi di attesa altri valori: vedi tarature ammissibili al paragrafo "Word comando" (cablaggio PZD della word di comando)			
	Parametro G/R Tipo=L2; PKW: formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0			
P565 * 235Hex	Fo.1 tacitazione Fonte 1 del comando 'tacitazione' (word di comando 1 Bit 7) Per dettagli vedi paragrafo "Word comando"	da 0 a 5001	2 i001=0 i002=1003	2 / BR 2 / BR
	Valori parametro: 0: scelta nessuna fonte 1: non ammissibile 1003: ingresso digitale 3 su CUSA altri valori: vedi tarature ammissibili al paragrafo "Word comando" (cablaggio PZD della word di comando)			
	Nota: l'ordine di comando 'tacitazione' è con trigger di fianco. Parametro G/R Tipo=L2; PKW: formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0			
P566	Fo.2 tacitazione	da 0 a 5001	2	2/ BR
* 236Hex	Fonte 2 del comando 'tacitazione' (word di comando 1 Bit 7) Per descrizione vedi P565 Parametro G/R Tina 1 3 DIAM formata DIAM/LIEV) valera parametra BZD Cr. 0		i001=0 i002=0	2/ BR
P567	Tipo=L2; PKW: formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0 Fo.3 tacitazione	d= 0 = 5004	2	2 / BR
* 237Hex	Fonte 3 del comando 'tacitazione' (word di comando 1 Bit 7) Per descrizione vedi P565 Parametro G/R Tipo=L2; PKW: formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0	da 0 a 5001	i001=2001 i002=2001	2 / BR
P568	Fo.mar.imp.1 ON	da 0 a 5001	2	2 / BR
238Hex	Fonte per riferimento marcia impulsi 1 (Word comando 1 Bit 8) Per dettagli vedi paragrafo "Word comando" Valori parametro: 0: nessuna marcia impulsi 1: non ammissibile 2001: SST1, word 1 Bit 8 altri valori: vedi tarature ammissibili al paragrafo "Word comando" (cablaggio PZD della word di comando) Parametro G/R		i001=0 i002=0	2/ BR
	Tipo=L2; PKW: formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0			

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: _/_ modifica:
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	<i>J</i> _
P569 * 239Hex	Fo.mar.imp.2 ON Fonte per riferimento marcia impulsi 2 (Word comando 1 Bit 8) Per dettagli vedi paragrafo "Word comando" Valori parametro: 0: nessuna marcia impulsi 1: non ammissibile 2001: SST1, Wort 1 Bit 8 altri valori: vedi tarature ammissibili al paragrafo "Word comando" (cablaggio PZD della word di comando) Parametro G/R Tipo=L2; formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0	da 0 a 5001	2 i001=0 i002=0	2/ BR 2/ BR
P572 * 23CHex	Fo.ricup.sblocc. Fonte per il comando "Ricupero sbloccato" (word comando 1, Bit 12) Valori parametro: 0: ricupero bloccato 1: ricupero sbloccato 2001: SST1, word 1, Bit 8 altri valori: vedi tarature ammissibili al paragrafo "Word comando" (cablaggio PZD della word di comando) Parametro G/R Tipo=L2; formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0	da 0 a 5001	2 i001=1 i002=1	2/ BR 2/ BR
P575 * 23FHex	Fo.ness.gua.est1 Fonte per il comando 'Guasto esterno 1' (word comando 1 Bit 15) Das L-Signal bewirkt eine Störabschaltung des Antriebes. Valori parametro: 0: non ammissibile 1: nessun guasto 1001: CUSA ingresso digitale 1 altri valori: vedi tarature ammissibili al paragrafo "Word comando" (cablaggio PZD della word di comando) Parametro G/R Tipo=L2; formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0	da 1 a 5001	2 i001=1 i002=1	2 / BR 2 / BR
P576 * 240Hex	Fo.24V est. ok Fonte per il Bit per il controllo dell'alimentazione esterna 24V. Questo Bit è cablato in fabbrica sull'ingresso digitale 4 sulla CUSA. Valori parametro: 0: 24V est. non in ordine 1: ext. 24V in ordine 1001: CUSA ingresso digitale 1 altri valori: vedi tarature ammissibili al paragrafo "Word comando" (cablaggio PZD della word di comando) Parametro G/R Tipo=L2; formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0	da 0 a 5001	2 i001=1004 i002=1004	3 / BR 3 / BR

PNU	OP1-nome parame	etro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: _/_ modifica:
*:Pconf.	Descrizione		Testi valore	Tarat. fabbr.	
P578	Fo. RDS Bit 0		da 0 a 5001	2	3/ BR
* 242Hex	(word comando 2 E	'		i001=0 i002=0	3/ BR
	Valori parametro:	0: RDS-Bit 0 ha il valore 0 1: RDS-Bit 0 ha il valore 1			
	altri valori:	vedi tarature ammissibili al paragrafo "Word comando" (cablaggio PZD della word di comando)			
	funzion nello st	ati di riserva non può essere modificato nel amento. Una modifica del Bit ha effetto solo ato di "Pronto".			
	Parametro G/R				
	-	KW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0			
P586 * 24AHex	26)	do guasto esterno 2 (word comando 2, Bit e uno sgancio per guasto apparecchio, se:	da 1 a 5001	2 i001=1 i002=1	2 / BR 2 / BR
	 la precarica è c il tempo di attes precarica è tras 	conclusa (stato di funzionamento > 10) e sa di 200ms dopo la conclusione della scorso			
	Valori parametro:	1: nessun guasto 1004: CUSA ingresso digitale 4			
	altri valori:	vedi tarature ammissibili al paragrafo "Word comando" (cablaggio PZD della word di comando)			
	Parametro G/R	101/4/500			
	-	KW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0			
P587 *	Fo.segue-AFE Fonte per la commi	utazione AFE guida/seguito (word comando	da 0 a 5001	2 i001=0	3 / BR 3 / BR
24BHex	2 Bit 27)			i002=0	
	Valori parametro:	O: AFE guida (riferim. corrente int.) 1: AFE seguito (riferim. corrente est.) 1002: CUSA ingresso digitale 2 vedi tarreture ammissibili al paragrafo "Word."			
	altii valoii.	vedi tarature ammissibili al paragrafo "Word comando" (cablaggio PZD della word di comando)			
	Parametro G/R	·			
	Tipo=L2; formato P	KW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0			
P588	Fo.ness.all.est1		da 1 a 5001	2	3 / BR
* 24CHex	28)	do 'allarme esterno 1' (word comando 2 Bit		i001=1 i002=1	3/ BR
	Valori parametro:	non ammissibile nessun allarme CUSA ingresso digitale 2			
	altri valori:	vedi tarature ammissibili al paragrafo "Word comando" (cablaggio PZD della word di comando)			
	Parametro G/R Tipo=I 2: formato P	KW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0			
	11PO-LZ, IOIIIIaio F	TVV (TIE/Y)-Valore parametro i ZD-GI 0			

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: _/_ modifica:
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	<i>J</i> _
P589	Fo.ness.all.est2	da 1 a 5001	2	3/ BR
* 24DHex	Fonte per il comando 'allarme esterno 2' (word comando 2 Bit 29)		i001=1 i002=1	3/ BR
	Valori parametro: 0: non ammissibile 1: nessun allarme			
	altri valori: vedi tarature ammissibili al paragrafo "Word comando"			
	(cablaggio PZD della word di comando) Parametro G/R			
	Tipo=L2; formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0			
P590	Fo.base/riserva	da 0 a 5001	_	3 / BR
* 24EHex	Fonte per la commutazione tra taratura di base e riserva (word comando 2 Bit 30)		1005	3/ BR
	Valori parametro: 0: taratura di base 1: taratura di riserva 1005: CUSA ingresso digitale 5 altri valori: vedi tarature ammissibili al paragrafo "Word comando"			
	(cablaggio PZD della word di comando) Tipo=L2; formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0			
P600	St.pronto inserz	da 0 a 5002	3	3 / BR
* 258Hex	Cablaggio finale del bit di stato 'pronto all'inserzione' (word di stato 1 Bit 0) L'alimentazione è presente, l'apparecchio può essere inserito.	ua 0 a 3002	i001=0 i002=0 i003=0	3/ BR
	Valori parametro: In funzione dell'indice scelto sono ammissibili tutte le tarature date al paragrafo "Word di stato" (cablaggio PZD della word di stato).		1000=0	
	Indici: i001: GG: scelta di un morsetto sull'apparecchio base i002: SCI: scelta di un morsetto su SCI1/2 i003: TSY: scelta di un morsetto su TSY			
	Tipo=L2; formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0			
P601	St.pronto serv.	da 0 a 5002	3	3 / BR
* 259Hex	Cablaggio finale del bit di stato 'pronto al servizio' (word di stato 1 Bit 1) Il circuito intermedio è caricato, gli impulsi possono essere		i001=0 i002=0 i003=0	3/ BR
	sbloccati.		1005-0	
	Valori parametro, indici: come P600			
Door.	Tipo=L2; formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0			0 / 55
P602 *	St.funzionamento Cablaggio finale del bit di stato 'funzionamento' (word di stato 1	da 0 a 5002	3 i001=0	2 / BR 2 / BR
25AHex	Bit 2) L'apparecchio è in funzione.		i001=0 i002=0 i003=0	Z/ DIX
	Valori parametro, indici: come P600			
	Tipo=L2; formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0			
P603	Stato guasto	da 0 a 5002	3	2 / BR
* 25BHex	Cablaggio finale del bit di stato 'guasto' (Word di stato 1 Bit 3)		i001=0 i002=0 i003=0	2/ BR
	Nota: lo stato attivo (il bit ha livello H) viene emesso invertito attraverso il morsetto (protez. strappo filo). Valori parametro, indici: come P600		1000-0	
	Tipo=L2; formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0			

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: _/_ modifica:
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	
P604	Stato ness. OFF2	da 0 a 5002	3	3 / BR
* 25CHex	Cablaggio finale del bit di stato 'comando OFF2 non presente' (word di stato 1 Bit 4)		i001=0 i002=0	3/ BR
	Valori parametro, indici: come P600 Tipo=L2; formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0		i003=0	
P606	St.blocco inserz	da 0 a 5002	3	3/ BR
* 25EHex	Cablaggio finale del bit di stato 'blocco inserzione attivo' (word di stato 1 Bit 6)		i001=0 i002=0	3/ BR
	Nota: lo stato attivo (il bit ha livello H) viene emesso invertito attraverso il morsetto (protez. strappo filo).		i003=0	
	Valori parametro, indici: come P600			
	Tipo=L2; formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0			
P607	Stato allarme	da 0 a 5002	3	2 / BR
* 25FHex	Cablaggio finale del bit di stato 'allarme' (word di stato 1 Bit 7)		i001=0 i002=0	2 / BR
25FHeX	Nota: lo stato attivo (il bit ha livello H) viene emesso invertito attraverso il morsetto (protez. strappo filo).		i002=0 i003=0	
	Valori parametro, indici: come P600			
Booo	Tipo=L2; formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0	d- 0 - 5000		0 / DD
P608 * 260Hex	St.no.sc.rif-ist Cablaggio finale del bit di stato 'riferimento tensione circuito intermedio = valore reale circuito intermedio' (word di stato 1 Bit 8) – cfr. P517; per dettagli vedi paragrafo "word di stato"	da 0 a 5002	3 i001=0 i002=0 i003=0	3/ BR 3/ BR
	Valori parametro, indici: come P600 Tipo=L2; formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0			
P611	St. tens. bassa	da 0 a 5002	3	3/ BR
* 263Hex	Cablaggio finale del bit di stato 'tensione bassa' (word di stato 1 Bit 11)		i001=0 i002=0	3/ BR
	Nota: lo stato attivo (il bit ha livello H) viene emesso invertito attraverso il morsetto (protez. strappo filo).		i003=0	
	Valori parametro, indici: come P600			
	Tipo=L2; formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0			
P612 * 264Hex	St.cont.prin.com Cablaggio finale del bit di stato 'comando contattore principale' (word di stato 1 Bit 12); livello H: comando contattore!		3 i001=1002 i002=0	3/ BR 3/ BR
	ATTENZIONE: questo bit di stato nell'AFE è cablato per motivi di sicurezza sempre sull'uscita digitale 2 della CUSA. Un altro cablaggio non è possibile ed anche non ammissibile, poiché per un comando del contattore principale con circuito intermedio non caricato l'AFE può essere distrutto.		i003=0	
	Tipo=L2; formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0			
P614	St.gen./mot.	da 0 a 5002	3	3/ BR
* 266Hex	Cablaggio finale del bit di stato 'funzionamento rigenerativo / motorico' (word di stato 1 Bit 14)		i001=0 i002=0	3/ BR
	Significato: L: funzionamento motorico (alimentazione) H: funzionamento rigenerativo (ricupero) Valori parametro, indici: come P600		i003=0	
	Tipo=L2; formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0			

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: _/_ modifica:
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	<i>J</i> _
P618 * 26AHex	St.lim.corr.att. Cablaggio finale del bit di stato 'limite di corrente attivo' (word di stato 2, Bit 18) Nota: lo stato attivo (il bit ha livello H) viene emesso invertito attraverso il morsetto (protez. strappo filo). Valori parametro, indici: come P600 Tipo=L2; formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0	da 0 a 5002	3 i001=0 i002=0 i003=0	3/ BR 3/ BR
P619	St.guasto est. 1	da 0 a 5002	3	3 / BR
* 26BHex	Cablaggio finale del bit di stato 'è presente guasto esterno 1' (word di stato 2 Bit 19) Nota: lo stato attivo (il bit ha livello H) viene emesso invertito attraverso il morsetto (protez. strappo filo). Valori parametro, indici: come P600 Tipo=L2; formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0		i001=0 i002=0 i003=0	3/ BR
P620 * 26CHex	St.guasto est. 2 Cablaggio finale del bit di stato 'è presente guasto esterno 2' (word di stato 2 Bit 20) Note: Iostato attivo (il bit ha livello H) viene emesso attraverso il morsetto (protez. strappo filo). il guasto è accettato dall'apparecchio dopo 200 ms, fino a che è presente l'ordine ON. Valori parametro, indici: come P600 Tipo=L2; formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0	da 0 a 5002	3 i001=0 i002=0 i003=0	3/ BR 3/ BR
P621 * 26DHex	St.allarme est. Cablaggio finale del bit di stato 'è presente allarme esterno' (word di stato 2 Bit 21) Nota: lo stato attivo (il bit ha livello H) viene emesso invertito attraverso il morsetto (protez. strappo filo). Valori parametro, indici: come P600 Tipo=L2; formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0	da 0 a 5002	3 i001=0 i002=0 i003=0	3 / BR 3 / BR
P622 * 26EHex	St.allarm.i2tAFE Cablaggio finale del bit di stato 'allarme sovraccarico INV' (word di stato 2 Bit 22); cfr. r010 (caricabilità AFE) Nota: lo stato attivo (il bit ha livello H) viene emesso invertito attraverso il morsetto (protez. strappo filo). Valori parametro, indici: come P600 Tipo=L2; formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0	da 0 a 5002	3 i001=0 i002=0 i003=0	3/ BR 3/ BR
P623 * 26FHex	St.guas.temp.AFE Cablaggio finale del bit di stato 'allarme sovratemperatura INV' (word di stato 2 Bit 23) Nota: lo stato attivo (il bit ha livello H) viene emesso invertito attraverso il morsetto (protez. strappo filo). Valori parametro, indici: come P600 Tipo=L2; formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0	da 0 a 5002	3 i001=0 i002=0 i003=0	3/ BR 3/ BR

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: _/_ modifica:
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	
P624 * 270Hex	St.all.temp.AFE Cablaggio finale del bit di stato 'allarme sovratemperatura INV' (word di stato 2 Bit 24) Nota: lo stato attivo (il bit ha livello H) viene emesso invertito attraverso il morsetto (protez. strappo filo). Valori parametro, indici: come P600 Tipo=L2; formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0	da 0 a 5002	3 i001=0 i002=0 i003=0	3/ BR 3/ BR
P629 * 275Hex	St.cont.prec.com Cablaggio finale del bit di stato 'contattore di precarica comandato' (word di stato 2 Bit 29) Attenzione: per motivi di sicurezza questo bit di stato nell'AFE è sempre cablato sull'uscita digitale 1 della PEU. Tipo=L2; formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0	da 0 a 5002	3 i001=1001 i002=0 i003=0	3/ BR 3/ BR
P631 * 277Hex	St.prec.attiva Cablaggio finale del bit di stato 'precarica attiva' (word di stato 2 Bit 31) Valori parametro, indici: come P600 Tipo=L2; formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0	da 0 a 5002	3 i001=0 i002=0 i003=0	3/ BR 3/ BR

12.9 Immissioni / emissioni analogiche

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: _/_ modifica:
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	
P655 * 28FHex	Val. ist CUSA-AA Emissione valore reale tramite uscita analogica della CUSA Nota di taratura: emissione del numero di parametro di quella grandezza, il cui valore deve essere emesso. Tipo=O2; PKW: 1HEX=1 PZD-Gr.: 0	da 0 a 999	_ 303	2/ BR 2/ BR
P656	Tarat. CUSA-AA	da –320.00 a	_	2 / BR
290Hex	Fattore di rappresentazione dell'uscita analogica sulla CUSA, vedi paragrafo "Uscite analogiche" Valori parametro: P656 = tensione di uscita di calcolo per valore parametro (PWE) = 100 %	320.00 [V]	10.00	2/ BR
	La tensione di uscita si calcola secondo la seguente formula: $U_{aus} = \frac{PWE}{100 \%} \cdot P656 + P657$ Nota: All'uscita analogica la tensione di uscita può ammontare al massimo a \pm 10 V . Tipo=I2; PKW: 1HEX=0.01 V PZD-Gr.: 0			
P657	Offset CUSA-AA	da -100.00 a	_	2/ BR
291Hex	Offset dell'uscita analogica sulla CU; cfr. P656 Tipo=I2; PKW: 1HEX=0.01 V PZD-Gr.: 0	100.00 [V]	0.00	2/ BR
P660 294Hex	Configurazione degli ingressi analogici delle schede SCI1; determina il tipo dei segnali di ingresso Valori parametro morsetti morsetti X428/3, 6, 9 X428/5, 8, 11 0: -10 V + 10 V -20 mA + 20 mA 1: 0 V + 10 V 0 mA + 20 mA 2: 4 mA + 20 mA Note: • per ogni ingresso può essere elaborato solo un segnale. In alternativa sono adoperabili segnali di tensione e corrente. • i segnali di tensione e corrente devono essere allacciati a morsetti diversi. • le tarature 1 e 2 ammettono solo segnali unipolari, cioè anche le grandezze di processo interne sono unipolare. • nella taratura 2 una corrente di ingresso < 2 mA porta ad uno sgancio per guasto (controllo strappo filo). • l'azzeramento Offset degli ingressi analogici avviene con il parametro P662. Indici: i001: SI11 slave 1, ingresso analogico 1 i002: SI12 slave 1, ingresso analogico 2 i003: SI13 slave 1, ingresso analogico 3 i004: SI21 slave 2, ingresso analogico 1 i005: SI22 slave 2, ingresso analogico 3 Premessa: la relativa scheda SCB deve essere registrata tramite P090 opp. P091. Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: -	da 0 a 2 -10 V+10 V 0 V+10 V 4 mA20 mA	6 i001=0 i002=0 i003=0 i004=0 i005=0 i006=0	3/ BR 3/ BR

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: _/_ modifica: _/_
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	
P661 295Hex	Liv.ing.a.SCI-AE Costante di tempo di livellamento degli ingressi analogici delle schede SCI Formula: T=2 ms x 2 ^{P661} Indici: vedi P660 Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: -	da 0 a 15	6 i001=2 i002=2 i003=2 i004=2 i005=2 i006=2	3/ BR 3/ BR
P662	Offs.in.a.SCI-AE	da –20.00 a	6	3 / BR
296Hex	Azzeramento punto di zero ingressi analogici delle schede SCI Per note di taratura vedi istruzioni di servizio SCI Indici: vedi P660 Tipo=I2; PKW: 1HEX=0.01 V PZD: 4000HEX=160 V	20.00 [V]	i001=0.00 i002=0.00 i003=0.00 i004=0.00 i005=0.00 i006=0.00	3/ BR
P664	Val.reali SCI-AA	da 0 a 1999	6	3/ BR
* 298Hex	Emissione valore reale tramite uscita analogica delle schede SCI Nota di taratura: emissione del numero di parametro di quella grandezza, il cui valore deve essere emesso, per dettagli vedi istruzioni di servizio SCI. Indici: i001: SI11 slave 1, uscita analogica 1 i002: SI12 slave 1, uscita analogica 2 i003: SI13 slave 1, uscita analogica 3 i004: SI21 slave 2, uscita analogica 1 i005: SI22 slave 2, uscita analogica 1 i005: SI22 slave 2, uscita analogica 3 Premessa: la relativa scheda SCB deve essere registrata con P090 opp. P091. Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0		i001=0 i002=0 i003=0 i004=0 i005=0 i006=0	3/ BR
P665	Tarat. SCI-AA	da -320.00 a	6	3/ BR
299Hex	Amplificazione per emissioni analogiche tramite gli slave SCI Nota di taratura: vedi istruzioni di servizio SCI Indici: vedi P664 Tipo=I2; PKW: 1HEX=0.01 PZD: 4000HEX=160	320.00	i001=10.00 i002=10.00 i003=10.00 i004=10.00 i005=10.00 i006=10.00	3/ BR
P666	Offs.us.a.SCI-AA	da –100.00 a	6	3/ BR
29AHex	Offset delle uscite analogiche delle schede SCI Nota di taratura: vedi istruzioni di servizio SCI Indici: vedi P664 Tipo=I2; PKW: 1HEX=0.01 V PZD: 4000HEX=160 V	100.00 [V]	i001=0.00 i002=0.00 i003=0.00 i004=0.00 i005=0.00 i006=0.00	3/ BR

05.2000 Elenco parametri

12.10 Configurazione interfacce

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: _/_ modifica:
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	
*:Pconf. P680 * 2A8Hex	SST1 val. reali lemissione valore reale tramite interfaccia seriale SST1 Determinazione a quale posto di messaggio, quale parametro viene trasmesso. Note: • word 1 deve essere occupata con word di stato 1 (r968). • per parametri a doppia word (tipo I4) il relativo numero di parametro deve essere introdotto in 2 word una dietro l'altra, poiché altrimenti viene trasmessa solo la word di valore più alto • la lunghezza (numero delle word) della parte dati di processo nel messaggio viene impostata con P685, indice i001. Indici: i001 = W01: word 01 della (parte PZD) del messaggio i002 = W02: word 02 della (parte PZD) del messaggio i016 = W16: word 16 della (parte PZD) del	da 0 a 999	Tarat. fabbr. 16 i001=968 i002=0 i003=0 i004=0 i005=0 i006=0 i007=0 i008=0 i009=0 i010=0 i011=0 i012=0 i013=0 i014=0 i015=0 i016=0	3/ BR 3/ BR
	messaggio Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0			
P682 2AAHex	Protocollo SCB La scheda SCB può essere fatta funzionare come master per le schede SCI o come scheda di comunicazione (vedi istruzioni di servizio SCB). Valori parametro: 0 = master per schede SCI 1 = USS a 4 fili 2 = USS a 2 fili 3 = Peer to Peer 4 = non occupato 5 = non occupato Premessa: la scheda SCB relativa deve essere registrata con P090 o P091 Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: -	da 0 a 5 moduli SCI USS 4 fili USS 2 fili Peer to Peer opzione 1 opzione 2	_ 0	3/HBR 3/H
P683 * 2ABHex	Ind.bus SST/SCB Indirizzo di bus delle interfacce seriali (vedi paragrafo "Interfacce seriali") Indici: i001 = SST1: indirizzo bus dell'interfaccia seriale 1 (CUSA) i002 = SCB: indirizzo bus della SCB, se P682 = 1, 2 Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: -	da 0 a 31	2 i001=0 i002=0	3/ BR 3/ BR

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: _/_ modifica:
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	_J_
P684 * 2ACHex	SST/SCB Baudrate Baudrate delle interfacce seriali Valori parametro: 1: 300 Baud 8: 38400 Baud 2: 600 Baud 9: 57600 Baud 3: 1200 Baud 10: 76800 Baud 4: 2400 Baud 11: 93750 Baud 5: 4800 Baud 12: 115200 Baud 6: 9600 Baud 13: 187500 Baud 7: 19200 Baud Indici: i001 = SST1: Baudrate dell'interfaccia seriale 1 (CUSA) i002 = SCB: Baudrate della SCB, se P682 = 1, 2, 3 Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: -	da 1 a 13	2 i001=6 i002=6	3/ BR 3/ BR
P685 * 2ADHex	Num.PKW SST/SCB Numero delle word (16Bit) della parte PKW nel blocco dati netto di messaggio. vedi paragrafo "Interfacce seriali" Valori parametro: 0: ness. compon.PKW nel messaggio 3, 4: PKW-Anteil è 3 (PKE,Ind,PWE), lunga 4 word 127: lunghezza variabile PKW per la trasmissione di descrizione e testi di parametro. Indici: i001 = SST1: interfaccia seriale 1 (CUSA) i002 = SCB: SCB, se P682 = 1, 2 Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: -	da 0 a 127	2 i001=127 i002=127	3/ BR 3/ BR
P686 * 2AEHex	Num.PZD SST/SCB Numero delle word (16Bit) della parte PZD nel blocco dati netto del messaggio. vedi paragrafo "Interfacce serriali" Indici: i001 = SST1: interfaccia seriale 1 (CUSA) i002 = SCB: SCB, se P682 = 1, 2, 3 Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: -	da 0 a 16	2 i001=2 i002=2	3/ BR 3/ BR
P687 * 2AFHex	Cad. MSG SST/SCB Tempo di caduta del messaggio CUSA e SCB Se entro il tempo dato non viene ricevuto alcun messaggio esatto, avviene uno sgancio per guasto. Note di taratura: • valore 0: nessun controllo e nessun sgancio per guasto; parametrizzare per messaggi sporadici (aciclici) (p.e. OP su SST1). • Se sul posto di montaggio 2 è inserita una TB e sul posto di montaggio 3 una SCB, il valore in i002 non è valido. Indici: i001 = SST1: interfaccia seriale 1 (CUSA) i002 = SCB: SCB Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 ms PZD: 4000HEX=1638.4 ms	da 0 a 6500 [ms]	2 i001=0 i002=0	3/ BR 3/ BR

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: _/_ modifica:
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	
P689 2B1Hex	Passag.Peer SCB Passaggio diretto di dati di ricezione Peer to Peer della SCB. Contrassegno delle word del messaggio Peer to Peer ricevuto, che devono essere trasmesse oltre direttamente. Valori parametro: 0: nessun passaggio diretto (solo su CUSA) 1: passaggio diretto (e trasmissione su CUSA)	da 0 a 1	5 i001=0 i002=0 i003=0 i004=0 i005=0	3/ BR 3/ BR
	Indici: i001 = W01: word 01 della (parte PZD del messaggio) i002 = W02: word 02 della (parte PZD del messaggio) i005 = W05: word 05 della (parte PZD del messaggio) Premessa: P682 = 3 (protocollo Peer to Peer)			
	Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: -			
* 2B2Hex	SCB valori reali Emissione valore reale tramite l'interfaccia seriale della scheda SCB Determinazione a quale posto di messaggio quale parametro venga trasmesso. Note: • word 1 deve essere occupata con word di stato 1 (r968). • per parametri a doppia word (tipo I4) il relativo numero di parametro deve essere introdotto in 2 word una dietro l'altra, poiché altrimenti viene trasmessa solo la word di valore più alto. • la lunghezza (numero delle word) della parte dati di processo nel messaggio viene impostata con P685, indice i002. Indici: i001= W01: word 01 della (parte PZD del messaggio) i002= W02: word 02 della (parte PZD del messaggio) i016= W16: word 16 della (parte PZD del messaggio) ATTENZIONE: per P682 = 3 (protocollo Peer to Peer) possono essere trasmesse al massimo 5 word (da i001 a i005). Tipo=O2: PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0	da 0 a 999	16 i001=0 i002=0 i003=0 i004=0 i005=0 i006=0 i007=0 i008=0 i009=0 i010=0 i011=0 i012=0 i013=0 i014=0 i015=0 i016=0	3/ BR 3/ BR

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: _/_ modifica:
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	_J_
*:Pconf. P694 * 2B6Hex	CB/TB val. reali Emissione valore reale tramite CB o TB Determinazione a quale posto di messaggio quale parametro venga trasmesso. Note: • word 1 deve essere occupata con word di stato 1 (r968). • per parametri a doppia word (tipo I4) il relativo numero di parametro deve essere introdotto in 2 word una dietro l'altra, poiché altrimenti viene trasmessa solo la word di valore più alto. Indici: i001= W01: word 01 della (parte PZD del messaggio) i002= W02: word 02 della (parte PZD del messaggio) i016= W16: word 16 della (parte PZD del	da 0 a 999	16 i001=968 i002=0 i003=0 i004=0 i005=0 i006=0 i007=0 i008=0 i009=0 i011=0 i011=0 i012=0 i013=0 i014=0 i015=0	3/ BR 3/ BR
	messaggio) Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0		i016=0	
P695	Te.cad.MSG CB/TB	da 0 a 6500	-	3/ BR
* 2B7Hex	Tempo di caduta messaggio CB e TB Se entro il tempo dato non viene ricevuto alcun messaggio esatto, avviene uno sgancio per guasto. Nota di taratura: valore 0: nessun controllo e nessun sgancio per guasto; parametrizzare per messaggi sporadici (aciclici). Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 ms PZD: 4000HEX=1638.4 ms	[ms]	10	3/ BR
P696	CB parametro 1	da 0 a 65535	_	3 / H BR
2B8Hex	Communication Board Parameter 1 Vedi documentazione della COM BOARD inserita Note di tarature: • il parametro è rilevante solo con Communication Board parametrizzata (P090 o P091 = 1) • la validità del valore viene controllata dalla Communication Board. • Se il valore non viene accettato dalla COM BOARD, appare il guasto 80 con valore di guasto 5. Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0		0	3/H
P697	CB parametro 2	da 0 a 65535	_	3 / H BR
2B9Hex	Communication Board Parameter 2 Vedi P696 Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0		0	3/H
P698	CB parametro 3	da 0 a 65535	_	3/HBR
2BAHex	Communication Board Parameter 3 Vedi P696	uu o u 00000	0	3/H
Boos	Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0	4-0-05505		0 / 11 55
P699 2BBHex	CB parametro 4 Communication Board Parameter 4 Vedi P696	da 0 a 65535	0	3/HBR 3/H
	Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0			

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: _/_ modifica:
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	
P700	CB parametro 5	da 0 a 65535	-	3 / H BR
2BCHex	Communication Board Parameter 5 Vedi P696		0	3/H
	Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0			
P701	CB parametro 6	da 0 a 65535	_	3/HBR
2BDHex	Communication Board Parameter 6 Vedi P696		0	3/H
	Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0			
P702	CB parametro 7	da 0 a 65535	_	3 / H BR
2BEHex	Communication Board Parameter 7 Vedi P696		0	3/H
	Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0			
P703	CB parametro 8	da 0 a 65535	_	3 / H BR
2BFHex	Communication Board Parameter 8 Vedi P696		0	3/H
	Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0			
P704	CB parametro 9	da 0 a 65535	_	3 / H BR
2C0Hex	Communication Board Parameter 9 Vedi P696		0	3/H
	Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0			
P705	CB parametro 10	da 0 a 65535	_	3 / H BR
2C1Hex	Communication Board Parameter 10 Vedi P696		0	3/H
	Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0			
P706	CB parametro 11	da 0 a 65535	5	3 / H BR
2C3Hex	Communication Board Parameter 11 Indici: i001 - i005 Vedi P696		i001=0 i002=0 i003=0 i004=0	3/H
	Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0		i005=0	

12.11 Funzioni di diagnostica

Descrizione Vers. software Versione software delle schede ai posti di montaggio 1, 2 e 3	Testi valore	Tarat. fabbr.	
Versione software delle schede ai posti di montaggio 1, 2 e 3		3	
1 55 /			3/U BR
del box dell'elettronica			
Indici: i001: SPI1: versione software scheda su posto montaggio 1 i002: SPI2: versione software scheda su posto montaggio 2 i003: SPI3: versione software scheda su			
posto montaggio 3 Nota: la scheda TSY non ha alcuna versione software. Il relativo riconoscimento è sempre 0.0.			
1	ndici: i001: SPI1: versione software scheda su posto montaggio 1 i002: SPI2: versione software scheda su posto montaggio 2 i003: SPI3: versione software scheda su posto montaggio 3 Nota: la scheda TSY non ha alcuna versione software.	ndici: i001: SPI1: versione software scheda su posto montaggio 1 i002: SPI2: versione software scheda su posto montaggio 2 i003: SPI3: versione software scheda su posto montaggio 3 Nota: la scheda TSY non ha alcuna versione software. Il relativo riconoscimento è sempre 0.0.	ndici: i001: SPI1: versione software scheda su posto montaggio 1 i002: SPI2: versione software scheda su posto montaggio 2 i003: SPI3: versione software scheda su posto montaggio 3 Nota: la scheda TSY non ha alcuna versione software. Il relativo riconoscimento è sempre 0.0.

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: _/_ modifica:
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat, fabbr.	
r721	Data generazione	Tooli Taloro	3	3/U BR
1721	Data di generazione del software CUSA			370 BK
2D1Hex	Indici: i001: anno: anno			
	i002: mese: mese			
	i003: giorno: giorno			
	Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0			
r722	Ricon.software		3	3/U BR
	Riconoscimento versione software ampliata delle schede sui			
2D2Hex	posti di montaggio 1, 2 e 3 del box dell'elettronica			
	Indici: i001: SPI1: riconoscimento software su posto montaggio 1			
	i002: SPI2: riconoscimento software su			
	posto montaggio 2			
	i003: SPl3: riconoscimento software su			
	posto montaggio 3			
	Nota: La scheda TSY non ha riconoscimento di software. Il riconoscimento corrispondente è sempre 0.0.			
	Tipo=O2; PKW: 1HEX=0.1 PZD-Gr.: 0			
-700			3	2 /LL DD
r723	Codice schede Codice di identificazione delle schede sui posti di montaggio 1,		3	3/U BR
2D3Hex	2 e 3 del box dell'elettronica.			
	Indici: i001: SPI1: codice della scheda su			
	posto di montaggio 1			
	i002: SPI2: codice della scheda su			
	posto di montaggio 2 i003: SPI3: codice della scheda su			
	posto di montaggio 3			
	Codice scheda: CU: 100 - 109			
	CB: 140 - 149			
	TB: 130 - 139 SCB: 120 - 129			
	TSY: 110 - 119			
Ī	Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0			
r725	Tempo calc.lib.		_	3/ BR
	Riserva di tempo di calcolo della CPU della CUSA, riferita	[%]		
2D5Hex	all'intera capacità di calcolo; grandezze influenti sono tempo di	-		
	scansione (P308) e frequenza impulsi (P761).			
	Uscita analogica: 100 % bei PWE=16384 %			
	Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 % PZD-Gr.: 0			

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: _/_ modifica:
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	
r730	SCB diagnostica		24	3 / H BR
	Informazione diagnostica SCB			
2DAHex	Tutti i valori in rappresentazione esadecimale.			
	Se viene rappresentato un numero, questo supera con FF Hex.			
	Il significato di singoli indici è in funzione del protocollo SCB scelto SCB (P682).			
	Indici:			
	i001: fITC numero messaggi senza errori			
	i002: Terr numero messaggi con errori			
	i003: Uaus USS: numero dei Byte Frame errors			
	SCI-Module: numero delle cadute di tensione degli			
	slave			
	i004: Toff USS: numero degli Overrun-error			
	SCI-Module: numero delle interruzioni del collegamento cavi a fibre ottiche			
	i005: PnoSUSS: Parity error			
	SCI-Module: numero dei messaggi			
	di risposta mancanti			
	i006: STxL USS: STX-error			
	SCI-Module: numero dei messaggi di ricerca per la			
	rappresentazione di slave			
	i007: ETX ETX-error			
	i008: BcCCUSS: Block-Check-error SCI-Module: numero di messaggi di configurazione			
	i009: L/KL USS/Peer to Peer: lunghezza messaggio errata			
	SCI-Module: numeri di morsetto più alti necessari			
	secondo cablaggio PZD			
	(da P554 a P631).			
	i010: T/An USS: Timeout			
	SCI-Module: ingressi ed uscite analogiche			
	necessarie secondo cablaggio PZD del canale di riferimento ed emissione			
	valore reale tramite SCI (P664).			
	i011: Res1 riserva			
	i012: Res2 riserva			
	i013: Warn SCB-DPR-warnword			
	i014: SI1? dato, se necessario lo slave nr. 1 e di che tipo.			
	0: necessario nessuno slave			
	1: SCI1			
	2: SCI2 i015: SI2? dato, se necessario lo slave nr. 2 e di che tipo.			
	0: necessario nessuno slave			
	1: SCI1			
	2: SCI2			
	i016: IniF SCI-Module: errore inizializzazione			
	Tipo=L2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0			
r731	Diagnost. CB/TB		32	3/HBR
	Informazioni dettagliate si ricavano dalle istruzioni di servizio			
2DBHex	della relativa Com-Board (CB) opp. della TechBoard (TB)			
	inserita.			
	Tipo=L2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0			

05.2000

PNU	OP1-nome parametro			Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: _/_ modifica:
*:Pconf.	Descrizione			Testi valore	Tarat. fabbr.	_J_
r748	Tempo di guasto				24	2/ BR
2ECHex	Momenti dei casi di guasto avu funzionamento (r013) al mome	,				
	Indici:	giorno secondi	ore			
	caso di guasto più recente (1)	i001=S1-d i003=S1-s	i002=S1-h			
	ultimo caso di guasto tacitato(2	!)i004=S2-d i006=S2-s	i005=S2-h			
	penult.caso di guasto tacitato(3	3)i007=S3-d i009=S3-s	i008=S3-h			
	 caso di guasto					
	memorizzato più vecchio (8)	i022=S8-d i024=S8-s	i023=S8-h			
	descrizione casi di guasto con:	r949 va r951 ele	mero di guasto lore di guasto enco numeri guasto mero casi di guasto			
	Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0	PZD-G	r.: 0			

12.12 Set di comando

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: _/_ modifica:
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	<i>J</i> _
r764	Grado di comando		_	3/ BR
	Grado di comando della regolazione per il set di comando	[%]		
2FCHex	Uscita analogica: 100 % per PWE=400 %			
	Tipo=O2; PKW: 1HEX=0.1 % PZD: 4000HEX=400 %			

12.13 Parametri di fabbrica

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: _/_ modifica:
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	_J_
P789	Val.accesso RAM	da 0 a 65535	_	3/ BR
	Contenuto di una cella di memoria sulla scheda CUSA		0	4/ BR
315Hex	Tipo=L2;PKW: formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0			
P799	SF	da 0 a 65535	_	3/ BR
*	Parametro per accesso speciale		0	3/ BR
31FHex	Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0			

05.2000 Elenco parametri

12.14 Parametri di profilo

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: _/_ modifica:
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	
P918	Indirizzo bus CB	da 0 a 200	_	3 / H BR
396Hex	Indirizzo di bus in funzione del protocollo per Communication Boards; vedi documentazione della scheda		3	3/H
	Nota: la validità dell'indirizzo di bus viene controllata dalla Communication Board. Se il valore non viene accettato dalla COM BOARD, appare il guasto F080 con valore di guasto 5			
	Premessa: P090 = 1 o P091 = 1 (Communcation Board registrata)			
	Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: -			
P927	Sblc.parametrizz	da 0 a 31	_	3/ BR
*	Sblocco di interfacce per la parametrizzazione		6	3/ BR
39FHex	Per descrizione vedi P053.			
	Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: -			
P928	Fo.base/riserva	da 0 a 5001	_	3/ BR
* 3A0Hex	Fonte per la commutazione tra taratura di base e di riserva (word comando 2 Bit 30); il parametro è identico a P590.		1005	3/ BR
	Per descrizione vedi P590.			
	Tipo=L2; PKW: formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0			

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: _/_ modifica:
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	
r947	Memoria guasti		64	2/ BR
3В3Нех	Indicazione dei guasti avutisi negli ultimi 8 casi di guasto (r748); ad ogni caso di guasto possono essere memorizzati fino ad 8 guasti, cui sia abbinato un numero di guasto (vedi elenco dei guasti, paragrafo 7). Per i dati di testo in chiaro dei numeri di guasto: vedi r951.			
	Indici: guasto 1 guasto 2 guasto 8 caso di guasto più			
	recente (1) i001=S1-1 i002=S1-2 i008=S1-8 ultimo caso di			
	guasto tacitato (2) i009=S2-1 i010=S2-2 i016=S2-8 penult. caso di			
	guasto tacitato (3) i017=S3-1 i018=S3-2 i024=S3-8			
	caso di guasto memorizzato più vecchio (8) i057=S8-1 i058=S8-2 i064=S8-8			
	Note: il valore '0' significa 'nessun guasto'. Per caduta di tensione vengono memorizzati solo il caso di guasto attuale e l'ultimo tacitato. Gli indici da 17 a 64 vengono poi messi a 0. Per il numero dei casi di guasto memorizzati vedi P952.			
	Esempio di un caso di guasto:			
	ultimo caso di guasto tacitato (2)			
	INGOX 1017 1010 INGOX			
	9 35 0 4 62			
	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	momento di guasto (r748):dopo 62 gg., 1 ora., 7 s			
	durata funzionamento			
	guasti capitati (r947): Valore di guasto (r949):			
	35 non contrassegnato più precisamente			
	37 2			
	Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0			
r949	Valore di guasto		64	3/ BR
3B5Hex	Valore dei guasti, consente una diagnostica più precisa per diversi parametri.			
	I valori di guasto sono disposti negli stessi indici come i relativi numeri di guasto (r947) – vedi esempio per r947.			
	Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0			
r951	Elenco test.gua.		116	2/ BR
3B7Hex	Elenco dei testi di guasti; ogni testo di guasto è disposto sotto l'indice relativo al suo numero di guasto.			
	Esempio (cfr. r947): in r947, i009 c'è il guasto 35. Questo è (r951, i035): 'Guasto est.1'.			
	Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0			

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: _/_ modifica:
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	_/_
P952 * 3B8Hex	Num.casi guasto Numero dei casi di guasto capitati Il numero contiene dei casi di guasto memorizzati (max. 8). Nella scrittura del parametro con '0' viene cancellata l'intera memoria di diagnostica (r748 – tempo di guasto, r947 – numero di guasto, r949 – valore di guasto). Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: -	da 0 a 8	_ 0	2/ BR 2/ BR
r953	Param. allarmi 1		_	3/ BR
3B9Hex	Parametro allarmi 1 Se si ha uno degli allarmi 1 16, si accende il tratto corrispondente nell'indicazione. $ \begin{bmatrix} 16_{15} & 14_{13} & 12_{11} & 10_{9} \\ 8_{7} & 6_{5} & 4_{3} & 2_{1} \end{bmatrix} $			37 BK
r954	Tipo=V2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0 Param, allarmi 2			3/ BR
3BAHex	Parametro allarmi 2 Se si ha uno degli allarmi 17 32, si accende il tratto corrispondente nell'indicazione. $ \begin{vmatrix} 32_{31} & 30_{29} & 28_{27} & 26_{25} \\ 24_{23} & 22_{1} & 30_{19} & 30_{19} & 30_{17} \end{vmatrix} $		_	37 BR
	Tipo=V2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0			
r955	Param. allarmi 3		-	3/ BR
3BBHex	Parametro allarmi 3 Se si ha uno degli allarmi 33 48, si accende il tratto corrispondente nell'indicazione. $ \begin{bmatrix} 48_{47} & 46_{45} & 44_{43} & 42_{41} \\ 40_{39} & 337 & 36_{35} & 34_{33} \end{bmatrix} $			
	Tipo=V2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0			
r956	Param. allarmi 4		-	3/ BR
3BCHex	Parametro allarmi 4 Se si ha uno degli allarmi 49 64, si accende il tratto corrispondente nell'indicazione.			
	$ \begin{vmatrix} 64_{63} & 62_{61} & 60_{59} & 58_{57} \\ 1 & 56 & 53 & 53 & 52_{51} & 50_{49} \end{vmatrix} $			
	Tipo=V2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0			
r957	Param. allarmi 5		-	3/ BR
3BDHex	Parametro allarmi 5 Se si ha uno degli allarmi 65 80, si accende il tratto corrispondente nell'indicazione.			
	$ \begin{vmatrix} 96\\95 \\ 887 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 86\\85 \\ 85 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 84\\83 \\ 81 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 82\\81 \end{vmatrix} $			
	Tipo=V2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0			

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: _/_ modifica:
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	
r958 3BEHex	Param. allarmi 6 Parametro allarmi 6 (allarmi CB) Se si ha uno degli allarmi 81 96, si accende il tratto corrispondente nell'indicazione.		-	3/ BR
	$ \begin{vmatrix} 96_{95} & 94_{93} & 92_{91} & 90_{89} \\ 88 & 88 & 885 \end{vmatrix} $			
	Tipo=V2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0			
3BFHex	Param. allarmi 7 Parametro allarmi 7 (allarmi TB 1) Se si ha uno degli allarmi 97 112, si accende il tratto corrispondente nell'indicazione. 112		_	3/ BR
	Tipo=V2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0			
r960 3C0Hex	Param. allarme 8 Parametro allarmi 8 (allarmi TB 2) Se si ha uno degli allarmi 113 128, si accende il tratto corrispondente nell'indicazione.		_	3/ BR
	128 126 124 122 122 122 121 120 121 120 121 120 121 120 121			
r964				3/ BR
3C4Hex	Ident.apparecch. Identificazione apparecchio Stringa di segni dal tipo 'Testo'. I primi 2 segni contengono il numero di identificazione apparecchio al Profibus. Altri 24 segni contengono il nome di modello per l'indicazione dell'esecuzione apparecchio su sistemi di visualizzazione.			37 BR
	Valori parametro: 2 Byte: numero ident.: 8022Hex 24 Byte: nome di modello secondo il marchio dell'apparecchio: "MASTERDRIVES FC"			
	Nota: il parametro non può essere scelto sulla PMU; nell'OP il valore non può essere indicato.			
	Tipo=VS; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: -			0 / 00
r965	Numero profilo Parametro specifico di Profibus		_	3/ BR
3C5Hex	Nota: il parametro non può essere scelto sulla PMU; nell'OP il valore non può essere indicato.			
	Uscita analogica: 100 % per PWE = 16384			
	Tipo=OS; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0			
r967 3C7Hex	Word comando 1 Parametro di visualizzazione per word di comando 1 (Bit 0 - 15) identico a r550 (word comando 1)		_	2/ BR
	Tipo=V2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0			

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori	Num.indici	vedi: /
		[dimensione]		modifica:
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	
r968	Word di stato 1		_	2/ BR
3C8Hex	Parametro di visualizzazione per word di stato 1 (Bit 0 - 15) identico a r552 (word di stato 1)			
300i lex	Tipo=V2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0			
P970	Tarat.fabbrica	da 0 a 1	_	3/ B
*	Reset parametro su taratura di fabbrica		1	3/ B
3CAHex	Valori parametro:			
	0: reset parametro: tutti i parametri vengono resettati sui propri			
	valori originali (taratura di fabbrica). In chiusura il parametro viene messo automaticamente di nuovo al valore 1.			
	nessun reset parametro			
	Nota: la funzione può essere scelta anche con P052 = 1.			
	Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: -			
P971	Acquisiz. EEPROM	da 0 a 1	_	3/ BR
*	Acquisizione dei valori di parametro memorizzati nella RAM		0	3/ BR
3CBHex	nella EEPROM (ricezione dati dopo disinserzione/caduta rete) ad un cambio del valore di parametro da 0 a 1.			
	Il parametro deve essere resettato manualmente a 0.			
	Valori parametro:			
	modifica parametro memorizzazione parametro			
	Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: -			
r980	PNU-elen.1 pres.		116	3/ BR
1300	Elenco dei numeri di parametro presenti parte 1		110	37 DIX
3D4Hex	I numeri di parametro sono ordinati in serie crescente.			
	Il primo 0 che si ha segnala, che non sono presenti altri numeri			
	di parametro. Indici:			
	il campo valori dell'indice va da 1 a 116.			
	L'indice 116 ha in questo caso la funzione speciale che rimanda			
	al numero di parametro contenente la parte successiva dell'elenco totale. Il valore 0 sotto l'indice 116 indica che non c'è			
	più nessuna altra parte dell'elenco totale.			
	Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0			
r981	PNU-elen.2 pres.		116	3/ BR
2DELIAN	Elenco dei numeri di parametro presenti parte 2 vedi r980.			
3D5Hex	Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0			
r982	PNU-elen.3 pres.		116	3/ BR
.002	Elenco dei numeri di parametro presenti parte 3			
3D6Hex	vedi r980.			
	Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0			
r983	PNU-elen.4 pres.		116	3/ BR
2D7Hav	Elenco dei numeri di parametro presenti parte 4			
3D7Hex	vedi r980. Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0			
	1100-02, 11000 1100 120-010			

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: _/_ modifica:
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	<i>_</i> J_
r984	PNU-elen.5 pres. Elenco dei numeri di parametro presenti parte 5		116	3/ BR
3D8Hex	vedi r980. Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0			
r985	PNU-elen.6 pres.		116	3/ BR
3D9Hex	Elenco dei numeri di parametro presenti parte 6 vedi r980.			
	Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0			
r986	PNU-elen.7 pres.		116	3/ BR
3DAHex	Elenco dei numeri di parametro presenti parte 7 vedi r980.			
	Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0			
r987	PNU-elen.8 pres.		116	3/ BR
3DBHex	Elenco dei numeri di parametro presenti parte 8 vedi r980.			
	Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0			
r988	PNU-elen.9 pres.		116	3/ BR
3DCHex	Elenco dei numeri di parametro presenti parte 9 vedi r980.			
	Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0			
r989	PNU-elen.10 pres		116	3/ BR
3DDHex	Elenco dei numeri di parametro presenti parte 10 vedi r980.			
	Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0			
r990	PNU-elen.1 modif		116	3/ BR
3DEHex	Elenco dei parametri modificati parte 1 I numeri di parametro sono ordinati in serie crescente.			
	Il primo 0 che si ha segnala che non sono più presenti altri numeri di parametro.			
	Indici:			
	Il campo valori dell'indice va da 1 a 116.			
	L'indice 116 ha in questo caso la funzione speciale che rimanda al numero di parametro contenente la parte successiva			
	dell'elenco totale. Il valore 0 sotto l'indice 116 indica che non c'è			
	più nessuna altra parte dell'elenco totale.			
004	Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0		440	0 / DD
r991	PNU-elen.2 modif Elenco dei parametri modificati parte 2		116	3/ BR
3DFHex	vedi r990.			
	Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0			
r992	PNU-elen.3 modif		116	3/ BR
3E0Hex	Elenco dei parametri modificati parte 3 vedi r990.			
	Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0			

13 Dati di processo

13.1 Word di comando

Gli stati di servizio sono leggibili nel parametro di visualizzazione r001: p.e. PRONTO ALL'INSERZIONE: r001 = 009.

Gli svolgimenti funzionali sono descritti nella successione, in cui seguono.

Introduzione e esempio di impiego

Per ogni comando può essere parametrizzata una fonte individuale (valori fissi, ingressi binari, PMU, parte PZD del messaggio di apparecchi di automazione).

I parametri-scelta per le fonti sono indicizzati due volte con l'eccezione di P590 e P591:

Indice i001: taratura base (GRD)
Indice i002: taratura di riserva (RES)

Per la "connessione" della (e) fonte (i) per i comandi è disponibile per ognuna un parametro.

Esempio per la connessione delle fonti

La taratura base per l'ordine ON (word di comando-bit0, word di comando 1) deve essere "cablata" sull'ingresso digitale 1 della CU (morsetto -X101:16):

Dalla word di comando di tabella 1 si riconosce che, la taratura di fabbrica del parametro P554.1 per la taratura base della fonte del comando ON ha il valore 1010.

Nella tabella A per le fonti possibili del comando ON si riconosce che la fonte "pannello servizi PMU" corrisponde al valore 1010.

Nelle tabelle X e A si cerca il valore di parametro per la fonte desiderata. Per l'ingresso digitale 1 (BE1) della CUSA il risultato si trova nella tabella X, ed è 1001.

Questo valore di parametro deve essere introdotto ora nel parametro P554.1.


comando	parametri	fonti possibili	valore param.	connessione fonte desiderata
ON/OFF1 (GRD)	P554.1	Tab. X,A	1001	BE1 morsetto -X101:16


Un segnale high al morsetto -X101:16 inserisce l'invertitore AFE, un segnale low disinserisce l'invertitore AFE.

AVVISI

- Sono ammesse più connessioni!
- L'ordine word di comando "OFF2" (bit 1), "OFF3" (bit 2) e "Tacitazione" (bit 7) sono sempre contemporaneamente validi da 3 fonti!
- In aggiunta "Tacitazione" (bit 7) è sempre valida da PMU!
- Se il comando "ON" (Bit 0) è connesso ad una'interfaccia seriale (SST, CB/TB, SCB-SST), deve essere parametrizzato in aggiunta un comando "OFF2"- o "OFF3" sulla morsettiera. In caso contrario il convertitore per una caduta di comunicazione non può essere spento tramite un definito comando!

13.1.1 Indicazione della word di comando con l'indicatore a sette segmenti sulla PMU





05.2000

Word di comando 1

Word di comando 2

13.1.2 Word di comando 1 (Parametri di visualizzazione r550 o r967)

La taratura di fabbrica vale solo con P077 = 0.

Dicitura		Valori High / Low		Nr. parametri		Tar. fabbrica	Fonti
Nr. Bit	(significato)	(1 = High,	, 0 = Low)	GRD (RES) GRD (RES)			possibili
011/0	SEC ()	011	0554			(P077 = 0)	vedi 8.1.4
ON / C	OFF (arresto)	ON	OFF1	٦) = 1 1 (0) /	(1010 (1001)	(- 1 × 1
0	88.88	1	0	<u> </u>	°554.1 (2)<	1010 (1001)	<a> <a> Tab. X,A
OFF2	(elettrico)	ON	OFF2				(= : ::=
	[0.0.0.0]				2555.1 (2)		∠Tab. X,B
1	88.88	1	0		<u>2556.1 (2)</u>	0001 (0001)	 Tab. X,B <a hr<="" th="">
	[<u> </u>	°557.1 (2)<	0001 (0001)	<a>
2	88.88	riser	vato				
Sbloco		Sblocco	Blocco	_			
3	88.88	1	0	Р	2561.1 (2)	0001 (0001)	∠Tab. X,F
4	3 3. 5 5	riser	vato				
5	88.88	riser	vato				
6	8.88	riservato					
Tacita	zione	ON					
7	88.88	0 — 1		P	2565.1 (2) < 2566.1 (2) < 2567.1 (2) <	0000 (1003) 0000 (0000) 2001 (2001) 1010 (fest)	Tab. X,C Tab. X,C Tab. X,C
m.imp	ulsi 1 1)	m.impulsi 1 ON	m.impulsi 1 OFF				
8	88.88	1	0	Р	°568.1 (2)<	0000 (0000)	Tab. X,C
m.impi	ulsi 2 ¹⁾	m.impulsi 2 ON	m.impulsi 2 OFF				
9	88.88	1	0	Р	°569.1 (2)<	(0000 (0000)	Tab. X,C
PZD-re	etroaz. v. AG	retroaz.	nessuna retroaz.				
10	88,88	1	0	-≥1		SST1/2 CB / TB SCB 2	
11	88.88	riservato					
12	88.88	riservato					
13	88,88	riservato					
14		riservato					
Guasto	o esterno 1	nessun guasto	guasto esterno 1				
15	88.88	1	0	Р	2575.1 (2)	0001 (0001)	Tab. X,D

¹⁾ Con unità di alimentazione e recupero non c'è alcun riferimento jog1 e riferimento jog2

13.1.3 Word di comando 2 (Parametri di visualizzazione r551)

La taratura di fabbrica vale solo per P077 = 0.

Dicitura		Valori Hi	gh / Low	Nr. parametri	Tar. fabbrica	Fonti
Nr. Bit (significato)		(1 = High	, 0 = Low)	GRD (RES)	GRD (RES) (P077 = 0)	possibili vedi 8.1.4
24 V est.		24 V est. ok	24 V est. non ok			
16	3)	1	0	P576.1 (2)	1004 (1004)	Tab. X,I
17		riser	vato			
set dati di riserva	l	RDS 2	RDS 1			
18	4)	1	0	P578.1 (2)	0000 (0000)	√Tab. X,I
19		riser	vato			
20		riser	vato			
21		riser	vato			
22		riser	vato			
23		riser	vato			
24		riservato				
25		riservato				
guasto esterno 2		nessun guasto	guasto esterno 2			
26		1	0	P586.1 (2)	0001 (0001)	Tab. X,G
slave-AFE		slave-AFE	master-AFE			
27		1	0	P587.1 (2)	0000 (0000)	Tab. X,I
allarme esterno 1	1	nessun allarme	allarme esterno 1			
28		1	0	P588.1 (2)	0001 (0001)	Tab. X,G
allarme esterno 2	2	nessun allarme	allarme esterno 2			
29		1	0	P589.1 (2)	0001 (0001)	Tab. X,G
base / riserva		taratura riserva	taratura base			
30		1	0	P590 <	1005	Tab. X,I
31	5)	riser	vato			

³⁾ Questo Bit corrisponde per MASTERDRIVES CUVC al Bit 0 per il set di dati del canale di riferimento

⁴⁾ Questo Bit corrisponde per MASTERDRIVES CUVC al Bit 0 per il set di dati del motoro

⁵⁾ Nell'AFE è sempre presente un contattore principale senza segnalazione di ritorno

13.1.4 Scelta delle fonti possibili per le word di comando 1 e 2

Tabella X (morsetti esterni)

i abelia A	(morsetti esteriii)
(1001)	BE1 morsetto -X101:16
(1002	BE2 morsetto -X101:17
1003	BE3 morsetto -X101:18
(1004	occupato
(1005)	BE5 morsetto -X101:20
4101	SCI, Slave1, morsetto 01
4102	SCI, Slave1, morsetto 02
4103	SCI, Slave1, morsetto 03
<u>4104</u>	SCI, Slave1, morsetto 04
4105	SCI, Slave1, morsetto 05
4106	SCI, Slave1, morsetto 06
4107	SCI, Slave1, morsetto 07
<u>4108</u>	SCI, Slave1, morsetto 08
4109	SCI, Slave1, morsetto 09
<u>4110</u>	SCI, Slave1, morsetto 10
4111	SCI, Slave1, morsetto 11
4112	SCI, Slave1, morsetto 12
4113	SCI, Slave1, morsetto 13
4114	SCI, Slave1, morsetto 14
<u>4115</u>	SCI, Slave1, morsetto 15
<u>4116</u>	SCI, Slave1, morsetto 16
4201	SCI, Slave2, morsetto 01
4202	SCI, Slave2, morsetto 02
4203	SCI, Slave2, morsetto 03
4204	SCI, Slave2, morsetto 04
4205	SCI, Slave2, morsetto 05
4206	SCI, Slave2, morsetto 06
4207	SCI, Slave2, morsetto 07
4208	SCI, Slave2, morsetto 08
4209	SCI, Slave2, morsetto 09
4210	SCI, Slave2, morsetto 10
4211	SCI, Slave2, morsetto 11
4212	SCI, Slave2, morsetto 12
4213	SCI, Slave2, morsetto 13
4214	SCI, Slave2, morsetto 14
4215	SCI, Slave2, morsetto 15
4216	SCI, Slave2, morsetto 16
√ 5001 −	TSY, morsetto 1

Tabella A

(0000	Valore costante 0
(1010 —	Pannello di servizio PMU
2001 —	SST1 word 1
3001	CB/TB word 1
√ 4501 —	SCB1/2 peer-to-peer, SCB2 USS, word 1
4502	SCB1/2 peer-to-peer, word 2
4503	SCB1/2 peer-to-peer, word 3
⟨4504 ⊢	SCB1/2 peer-to-peer, word 4
4505	SCB1/2 peer-to-peer, word 5

Tabella B

(0001	Valore costante 1
√1010 —	Pannello di servizio PMU
(2001) —	SST1 word 1
√ 3001 —	CB/TB word 1
4501	SCB1/2 peer-to-peer, SCB2 USS, word 1
4502 —	SCB1/2 peer-to-peer, word 2
4503	SCB1/2 peer-to-peer, word 3
4504	SCB1/2 peer-to-peer, word 4
4505	SCB1/2 peer-to-peer, word 5

Tabella C

√0000 —	Valore costante 0
2001	SST1 word 1
√3001 —	CB/TB word 1
√ 4501 —	SCB1/2 peer-to-peer, SCB2 USS, word 1
4502	SCB1/2 peer-to-peer, word 2
√ 4503 —	SCB1/2 peer-to-peer, word 3
√ 4504 —	SCB1/2 peer-to-peer, word 4
√ 4505 —	SCB1/2 peer-to-peer, word 5

Tabella D

(0001 —	Valore costante 1
2001 —	SST1 word 1
√ 3001 —	CB/TB word 1
√ 4501 —	SCB1/2 peer-to-peer, SCB2 USS, word 1
⟨4502 ⊢	SCB1/2 peer-to-peer, word 2
4503	SCB1/2 peer-to-peer, word 3
4504	SCB1/2 peer-to-peer, word 4
4505	SCB1/2 peer-to-peer, word 5

Tabella E

(0000	Valore costante 0
(0001	Valore costante 1
(1010)	Pannello di servizio PMU
2001 —	SST1 word 1
√3001 —	CB/TB word 1
4501	SCB1/2 peer-to-peer, SCB2 USS, word 1
4502	SCB1/2 peer-to-peer, word 2
4503	SCB1/2 peer-to-peer, word 3
4504	SCB1/2 peer-to-peer, word 4
4505	SCB1/2 peer-to-peer, word 5

Tabella F

(0000 -	Valore costante 0
(0001)	Valore costante 1
2001	SST1 word 1
√3001 —	CB/TB word 1
4501	SCB1/2 peer-to-peer, SCB2 USS, word 1
4502	SCB1/2 peer-to-peer, word 2
4503 –	SCB1/2 peer-to-peer, word 3
4504 —	SCB1/2 peer-to-peer, word 4
4505	SCB1/2 peer-to-peer, word 5

Tabella G

(0001	Valore costante 1
2004	SST1 word 4
3004	CB/TB word 4
4501	SCB1/2 peer-to-peer, word 1
4502	SCB1/2 peer-to-peer, word 2
4503	SCB1/2 peer-to-peer, word 3
4504	SCB1/2 peer-to-peer, SCB2 USS, word 4
4505	SCB1/2 peer-to-peer, word 5

Tabella H

(0001	nessuna segnalazione di ritorno HS
4501	SCB1/2 peer-to-peer, word 1
4502	SCB1/2 peer-to-peer, word 2
4503 —	SCB1/2 peer-to-peer, word 3
4504	SCB1/2 peer-to-peer, word 4
4505	SCB1/2 peer-to-peer, word 5

Tabella I

(0000	Valore costante 0
(0001	Valore costante 1
2004 —	SST1 word 4
3004	CB/TB word 4
√ 4501 —	SCB1/2 peer-to-peer, word 1
4502	SCB1/2 peer-to-peer, word 2
4503	SCB1/2 peer-to-peer, word 3
4504	SCB1/2 peer-to-peer, SCB2 USS, word 4
4505	SCB1/2 peer-to-peer, word 5

13.1.5 Descrizione dei bit word comando

Bit 0: ordine ON-/ OFF1 (↑ "ON") / (L "OFF1")

Condizione Cambio di fianco positivo da L verso H (L \rightarrow H) nello stato PRONTO

ALL'INSERZIONE (009).

Conseguenza

♦ PRECARICA (010)

Il contattore di precarica viene inserito.

La precaria viene eseguita e alla fine viene inserito il contattore

principale e quello di precaria viene aperto.

- ♦ PRONTO AL SERVIZIO (011)
- ◆ SERVIZIO (014).

Bit 1: ordine OFF2 (L "OFF2") (elettrico)

Condizione

Segnale LOW

Conseguenza

 Gli impulsi dell'invertitore vengono bloccati, ed il contattore principale viene aperto.

♦ BLOCCO INSERZIONE (008), fino a che non venga rimosso

l'ordine.

AVVISO

L'ordine OFF2 è valido nello stesso tempo da tre fonti (P555, P556 e

P557)!

Bit 2: Riserva

Bit 3: ordine sblocco INV (H "sblocco INV") / (L "blocco INV")

Condizione

Segnale HIGH e PRONTO AL SERVIZIO (011)

Conseguenza

♦ SERVIZIO (014)

Gli impulsi invertitore vengono sbloccati.

Condizione

Segnale LOW

Conseguenza

◆ Con FUNZIONAMENTO (014):

Cambio nello stato PRONTO AL SERVIZIO (011), gli impulsi

invertitore vengono bloccati.

Bit 4: Riserva

Bit 5: Riserva

Bit 6: Riserva

Dati di processo 05.2000

Bit 7: ordine tacitazione (↑ "tacitazione")

 $\begin{tabular}{ll} \textbf{Condizione} & \textbf{Cambio fianco positivo da L verso H (L \rightarrow H) nello stato GUASTO} \\ \end{tabular}$

(007).

Conseguenza

◆ Cancellazione di tutti i guasti attuali dopo la precedente assunzione nella memoria diagnosi.

BLOCCO INSERZIONE (008) se non sono niù presenti

 BLOCCO INSERZIONE (008), se non sono più presenti guasti attuali.

♦ GUASTO (007), se sono ancora presenti altri guasti attuali.

AVVISO Il comando tacitazione è valido nello stesso tempo da tre fonti (P565,

P566 e P567) e sempre dalla PMU!

Bit 8: Jog 1 comando ON ("Jog 1 ON") / (L "Jog 1 OFF")

Condizione Cambio fianco positivo da L verso H (L \rightarrow H) nello stato PRONTO

ALL'INSERZIONE (009).

Conseguenza ♦ Viene automaticamente eseguito un ordine ON (vedi word comando

Bit 0).

Condizione Segnale LOW

Conseguenza
◆ Viene eseguito automaticamente un ordine OFF1 (vedi word di

comando Bit 0).

Bit 9: Jog 2 comando ON (Jog 2 ON) / (L Jog 2 OFF)

Condizione Cambio fianco positivo da L verso H (L \rightarrow H) nello stato PRONTO

ALL'INSERZIONE (009).

Conseguenza
◆ Viene automaticamente eseguito un ordine ON (vedi word comando

Bit 0).

Condizione Segnale LOW

Conseguenza
◆ Viene eseguito automaticamente un ordine OFF1 (vedi word di

comando Bit 0).

Bit 10: conduzione da ordine AG (H "conduzione da AG")

Condizione Segnale HIGH; solo con ordine accettato vengono valutati i dati di

processo PZD (word comando, riferimenti), che vengono inviati tramite l'interfaccia SST1 della CU, l'interfaccia CB/TB (opzione) e l'interfaccia

SST/SCB (opzione).

Conseguenza

◆ Con servizio di più interfacce vengono valutati solo i dati di processo delle interfacce, che inviano il segnale H.

♦ Con segnale L rimangono gli ultimi valori ricevuti nella

corrispondente Dual-Port-Ram dell'interfaccia.

Nel parametro di visualizzazione r550 "word comando 1" appare un

segnale H, se una delle interfacce invia un segnale H!

AVVISO

Bit 11: Riserva

Bit 12: Comando sblocco ricupero (H "Sblocco ricupero")

Condizione Segnale HIGH

Conseguenza

♦ Il funzionamento in ricupero è sbloccato.

Bit 13: Riserva

Bit 14: Riserva

Bit 15: comando guasto esterno 1 (L "guasto esterno 1")

Condizione

Conseguenza

Segnale LOW

◆ GUASTO (007) e segnalazione di guasto (F035).

Gli impulsi invertitore vengono bloccati, il contattore principale viene

aperto.

Vedi capitolo "Segnalazioni di guasto ed allarme".

Bit 16: Controllo dell'alimentazione di tensione 24 V esterna (L "24V non o.k." / H "24V o.k.")

Condizione

Segnale LOW

Conseguenza

- negli stati di servizio BLOCCO INSERZIONE (008) e PRONTO INSERZIONE (009) l'allarme A039
- negli stati di servizio PRECARICA (010), PRONTO AL SERVIZIO (011) e SERVIZIO (014) il guasto F007

Bit 17: Riserva

Bit 18: Set dati di riserva RDS Bit comando-0 (L "RDS1" / H "RDS2")

Condizione PRONTO ALL'INSERZIONE (009), PRECARICA (010) o PRONTO AL

SERVIZIO (011)

Segnale-HIGH attiva il RDS2, segnale-LOW il RDS1.

Conseguenza
◆ Le tarature di parametro del set dati di riserva corrispondente

vengono attivate nel canale riferimento e nel comando/regolazione.

Vedi capitolo "Schemi funzionali".

Bit 19: Riserva

Bit 20: Riserva

Dati di processo 05.2000

Bit 21: Riserva

Bit 22: Riserva

Bit 23: Riserva

Bit 24: Riserva

Bit 25: Riserva

Bit 26: ordine guasto esterno 2 (L "guasto esterno 2")

Condizione Segnale LOW; attivazione solo dallo stato PRONTO AL SERVIZIO

(011) e dopo uno slittamento di tempo addizionale di 200 ms.

Conseguenza

◆ GUASTO (007) e segnalazione di guasto (F036).

Gli impulsi di invertitore vengono bloccati, il contattore principale, se

esistente, aperto.

Vedi capitolo "Segnalazioni di guasto ed allarme".

Bit 27: Ordine azionamento slave/master (H "slave-AFE") / (L "azionamento guida")

La tensione di circuito intermedio viene predisposta dal master AFE.

Master-AFE ♦ la regolazione lavora con riferimento di corrente attiva di rete interno

 la regolazione lavora con merimento di corrente attiva di rete interno (= uscita del regolatore di tensione del circuito intermedio). La tensione del circuito intermedio viene mantenuta costante al valore impostato.

Bit 28: ordine allarme esterno 1 (L "allarme esterno 1")

Condizione

Segnale LOW

esterno.

Conseguenza

 Lo stato di servizio rimane. Viene emessa una segnalazione di allarme (A015).

Vedi capitolo "Segnalazioni di guasto ed allarme".

Bit 29: ordine allarme esterno 2 (L "allarme esterno 2")

Condizione

Segnale LOW

Conseguenza

 Lo stato di servizio rimane. Viene emessa una segnalazione di allarme (A016).

Vedi capitolo "Segnalazioni di guasto ed allarme".

Bit 30: Scelta taratura riserva / base (H "tarat. riserva") / (L "Tarat. base")

Condizione

Segnale HIGH

Conseguenza

 vengono attivate le tarature parametro della taratura di riserva per la word di comando stessa, il canale riferimento e la regolazione.

Condizione

Segnale LOW

Conseguenza

 vengono attivate le tarature parametro della taratura di base per la word di comando stessa, il canale riferimento e la regolazione.

Bit 31: Riserva

13.2 Word di stato

Introduzione e esempio di impiego

Word di stato sono dati di processo nel senso del chiarimento al paragrafo "Dati di processo".

Per ogni bit di una word di stato può essere parametrizzato un "obiettivo", al quale lo stato del bit è riconoscibile (uscite digitali della CUSA, morsetti SCI 1/2, morsetti TSY).

Per la "connessione" dell'obbiettivo per ogni bit di stato è disponibile un parametro.

I parametri di scelta per le destinazioni sono indicizzati come segue:

Indice i001 Scelta di un morsetto sulla scheda CUSA / PEU (X9, apparecchio base)

Indice i002 Scelta di un morsetto sulla scheda SCI 1/2 (Opzione)
Indice i003 Scelta di un morsetto sulla scheda TSY (Opzione)

Esempio per la connessione obbiettivo

La segnalazione "funzionamento motorico" (word di stato 1, bit 14) deve essere "cablata" come segnale High attivo sull'uscita digitale 3 (BA3) della CUSA (morsetto -X102:29/33):

- Il "cablaggio" di un bit di stato su un'uscita digitale della CUSA viene parametrizzato tramite l'indice i001.
- ◆ Dalla word di stato di tabella 1 si riconosce, che alla segnalazione "funzionamento motorico" è abbinato il parametro P614.
- Nella stessa tabella si cerca il valore di parametro per il fine desiderato. Per l'uscita digitale 3 della CU il risultato è 1003.

Questo valore di parametro deve ora essere introdotto nel parametro.

Bit #	significato	parametro	valore parametro	connessione finale desiderata
Bit 14	servizio motorico	P614.1	1003	BA3 morsetto -X102:29/33

Per un segnale High al morsetto -X102:29/33 l'AFE lavora in modo rigenerativo, per un segnale Low motorico.

Se un valore, che é abbinato a un morsetto (uscita digitale BA), viene dato una volta in un parametro di scelta per la destinazione, non é più disponibile in un altro parametro di scelta, poiché un morsetto é adatto solo per l'emissione di un bit di stato.


AVVISO


Guasti, allarmi e blocco inserzione (**HIGH attivo**) vengono indicati tramite la morsettiera (uscite digitali) come **LOW attivo**. Questo vale anche per possibili schede opzionali!

Vedi paragrafo "Uscite digitali".

13.2.1 Word di stato 1 (parametro di visualizzazione r552 o r968)

indicatore PMU
"Word di stato 1"






Questo bit corrisponde per MASTERDRIVES CUVC al bit "campo rotante destra/sinistra"

13.2.2 Word di stato 2 (parametro di visualizzazione r553)

indicatore PMU
"Word di stato 2"



- 2) Questo Bit corrisponde per MASTERDRIVES CUVC al bit "sovravelocità"
- Questo Bit corrisponde per MASTERDRIVES CUVC al bit "contattore di by-pass comandato"

Dati di processo 05.2000

13.2.3 Descrizione dei bit word di stato

Bit 0: Segnalazione "Pronto a inserzione" (H)

Segnale HIGH Significato

Stato BLOCCO INSERZIONE (008) o PRONTO A INSERZIONE (009)

- ♦ L'alimentazione, il comando e la regolazione sono in servizio.
- Gli impulsi invertitore sono bloccati.

Bit 1: Segnalazione "Pronto al servizio" (H)

Segnale HIGH Significato

Stato PRECARICA (010) o PRONTO AL SERVIZIO (011)

- ♦ L'alimentazione, il comando e la regolazione sono in servizio.
- ♦ L'apparecchio è inserito.
- ♦ La precarica è conclusa.
- Gli impulsi di invertitore AFE sono bloccati, la regolazione Ud è bloccata.

Bit 2: Segnalazione "Servizio" (H)

Segnale HIGH Significato

Stato SERVIZIO (014)

- ◆ L'apparecchio è in funzione.
- Gli impulsi di invertitore AFE sono sbloccati.
- La regolazione Ud lavora.

Bit 3: Segnalazione "Guasto" (H)

Segnale HIGH

Stato GUASTO (007)

Significato

♦ E' subentrato un qualunque guasto.

Emissione su morsettiera (CUSA, TSY, SCI1/2) con segnale L.

Bit 4: Segnalazione "OFF2" (L)

Segnale LOW

E' presente l'ordine OFF2

Significato

◆ E' stato dato l'ordine OFF2 (word comando Bit 1).

Bit 5: Riserva

Bit 6: Segnalazione "Blocco inserzione" (H)

Segnale HIGH Significato

Stato BLOCCO INSERZIONE (008)

◆ L'alimentazione, il comando e la regolazione sono in servizio.

◆ La segnalazione rimane fino a che non appaia un comando OFF2 tramite la word di comando bit 1 o sia presente un comando ON tramite la word di comando bit 0 (valutazione del fianco).

Emissione su morsettiera (CUSA, SCB1) con segnale L.

Bit 7: Segnalazione "Allarme" (H)

Segnale HIGH

Allarme (Axxx)

Significato

- E' subentrato un qualunque allarme.
- ♦ Il segnale rimane fino a che la causa non venga rimossa.

Emissione su morsettiera (CU, SCB1) con segnale L.

Bit 8: Segnalazione "Scostamento rif.-ist" (L)

Segnale LOW Significato

Allarme "Scostamento rif.-ist" (A034)

- ◆ E'subentrato uno scostamento del riferimento Ud nei confronti del valore ist.Ud, che è maggiore di P517 (scost, rif.-ist. Ud) e dura più a lungo di P518 (tempo scost. rif.-ist.).
- ◆ Il Bit viene messo su segnale H, se lo scostamento è minore del valore di parametro P517.

Bit 9: Segnalazione "Richiesta conduzione PZD" (H)

Segnale HIGH

E' sempre presente.

Bit 10: Riserva

Bit 11: Segnalazione "Guasto tensione bassa" (H)

Segnale HIGH Significato

Guasto "Tensione bassa nel circuito intermedio" (F008)

◆ La tensione del circuito intermedio è andata al di sotto del valore limite ammissibile.

Vedi capitolo "Segnalazioni di guasto ed allarme".

Emissione su morsettiera (CUSA, TSY, SCI1/2) con segnale L.

Bit 12: Segnalazione "HS comandato" (H)

Segnale HIGH

Il contattore principale viene comandato.





Questo bit di stato nell'AFE è sempre cablato sull'uscita digitale 2 della CUSA. Un altro cablaggio non è possibile ed anche inammissibile, poiché per un comando del contattore principale con circuito intermedio non caricato L'invertitore AFE potrebbe essere distrutto.

Dati di processo 05.2000

Bit 13: Riserva

Bit 14: Segnalazione "servizio motorico" (L)

Segnale LOW AFE lavora in servizio di alimentazione (corrente attiva >= 0).

Bit 15: Riserva

Bit 16: Riserva

Bit 17: Riserva

Bit 18: Segnalazione "limite di corrente attivo" (L)

Segnale LOW Significato

AFE si porta al limite di corrente del momento

◆ Se la corrente d'uscita AFE viene limitata, la tensione del circuito intermedio non può più venire regolata al valore di riferimento

impostato.

Emissione su morsettiera (CUSA, SCB1) con segnale L.

Bit 19: Segnalazione "Guasto esterno 1" (H)

Segnale HIGH

"Guasto esterno 1"

Significato

♦ Nella word di comando Bit 15 è presente un "guasto esterno 1".

Emissione su morsettiera (CUSA, SCB1) con segnale L.

Bit 20: Segnalazione "Guasto esterno 2" (H)

Segnale HIGH

"Guasto esterno 2"

Significato

♦ Nella word di comando Bit 26 è presente un "guasto esterno 2".

Emissione su morsettiera (CUSA, SCB1) con segnale L.

Bit 21: Segnalazione "Allarme esterno" (H))

Segnale HIGH

"Allarme esterno"

Significato

Nella word di comando Bit 28 c'è un "allarme esterno 1" o nella word di comando Bit 29 un "allarme esterno 2".

Emissione su morsettiera (CUSA, SCB1) con segnale L.

Bit 22: Segnalazione "Allarme i²t AFE" (H)

Segnale HIGH

Allarme "allarme i²t AFE" (A025)

Significato

 Se lo stato del carico del momento viene mantenuto ulteriormente, allora si arriva ad un sovraccarico termico del AFE.

Emissione su morsettiera (CUSA, SCB1) con segnale L.

Bit 23: Segnalazione "Guasto sovratemperatura AFE" (H)

Segnale HIGH

Guasto "temperatura INV troppo alta" (F023)

Significato • Il valore limite della temperatura invertitore è stato superato.

Vedi capitolo "Segnalazioni di guasto ed allarme".

Emissione su morsettiera (CUSA, SCB1) con segnale L.

Bit 24: Segnalazione "Allarme sovratemperatura AFE" (H)

Segnale HIGH Significato

Allarme "temperatura INV troppo alta" (A022)

 La soglia di temperatura dell'invertitore per il rilascio di un allarme è stata superata.

Vedi capitolo "Segnalazioni di guasto ed allarme". Emissione su morsettiera (CUSA, SCB1) con segnale L.

Bit 25: Riserva

Bit 26: Riserva

Bit 27: Riserva

Bit 28: Riserva

Bit 29: Segnalazione "US comandato" (H)

Segnale HIGH

Il contattore di precarica viene comandato.

AVVERTENZA



Questo bit di stato con l'AFE è sempre connesso su -X9. Un'altra connessione non è possibile ed anche non ammissibile, poiché per un comando del contattore principale con circuito intermedio non caricato, l'invertitore AFE può rimanere distrutto.

Bit 30: Riserva

Bit 31: Segnalazione "Precarica attiva" (H)

Segnale HIGH

Stato PRECARICA (010)

Significato

Ad avvenuto ordine ON viene eseguita la precarica.

14 Guasti ed allarmi

14.1 Segnalazioni di guasto

Generalità su casi di guasto

Ad ogni caso di guasto è disponibile la seguente informazione:

Parametro r947 numero di guasto r949 valore di guasto r951 elenco testi dei guasti P952 numero dei casi di guasto r748 tempo di guasto

Se una segnalazione di guasto non viene tacitata prima della disinserzione dell'alimentazione dell'elettronica, allora questa segnalazione di guasto si ha di nuovo alla successiva inserzione dell'alimentazione. L'apparecchio senza tacitazione di questa segnalazione non va in funzione (eccezione: si è scelto il riavviamento automatico, vedi sotto P366).

	Segnalazioni di guasto				
Nr.	Descrizione guasto	Rimedio			
F002	Precarica Nella precarica non è stata raggiunta la tensione minima del circuito intermedio (≈ P071 tensione di rete). Il tempo massimo di precarica (P326) è stato superato.	Controllo della tensione di rete Confronto con P071 tensione di rete Controllo del tempo massimo di precarica (P326);			
F003	Tens. rete alta	Controllo della tensione di rete,			
	Tensione ai morsetti di ingresso maggiore della soglia di intervento (110 % opp. 120 % di P071 in blocco INV o funzionamento).	Confronto con P071 tensione di rete			
	Tensione ai morsetti di ingresso maggiore del limite superiore di tensione + 5 % (es.: 460 V + 5 % = 483 V) e la tensione del circuito intermedio maggiore del valore massimo ammissibile in permanenza.				
	Campo tensione Ud max.perman.ammiss. Ud max.per				
	da 380 V a 460 V 740 V 760 V da 480 V a 575 V 922 V 947 V da 600 V a 690 V 1100 V 1130 V				
F004	Tens. rete bassa	Controllo della tensione di rete			
	Tensione ai morsetti di ingresso minore della soglia di	Controllo di P074			
	intervento (50 % di P071 durante la ricarica o P074 nel funzionamento). Il guasto tensione di rete bassa viene	Confronto con P071 tensione di rete			
	cancellato, se è U _{rete} < 80 % di P071 e compare F013.	Controllo del campo rotante di rete			
	Se il guasto compare direttamente dopo la (prima) inserzione, la causa possibile è un campo rotante sbagliato.				
	La rete deve sempre essere allacciata con campo rotante destro.				

	Segnalazioni d	i quasto
Nr.	Descrizione guasto	Rimedio
F006	Sovrat.circ.int. A causa di tensione del circuito intermedio troppo alta si è avuto uno sgancio. Campo tensione di rete I soglia sgancio da 380 V a 460 V I ca. 820 V da 500 V a 575 V I ca. 1020 V da 660 V a 690 V I ca. 1220 V	La potenza di ricupero dei convertitori allacciati è maggiore di quella dell'AFE. Controllo di P572 fo.ricupero sblocc. P161 max. lim.corrente rigenerativa dell'AFE P173 corrente massima
F007	Off elettronica Caduta dell'alimentazione dell'elettronica –G10 nel modulo allacciamento rete (24 V esterni)	Controllo dell'alimentazione esterna Controllo del cablaggio (hardware e software) per il controllo del 24 V est. (software-WE: 576 = 1004 = ingresso digitale 4).
F008	Ten.bas.cir.int. Il valore limite inferiore della tensione di circuito intermedio (≈ tensione di rete) è stato superato	Controllo del comando del contattore principale, nel caso il guasto compaia direttamente alla fine della precarica da P160 max. limite di corrente motorico da P173 corrente massima
F009	Caduta rete La tensione di rete è stata al di sotto della soglia di tensione bassa (P074) più a lungo del tempo massimo di caduta rete (P155). Il guasto caduta rete appare anche se la frequenza della tensione di rete va al di sotto di 40 Hz o supera 70 Hz.	Controllo • della tensione di rete e frequenza di rete confronto con • la soglia di tensione bassa P074 • il massimo tempo di caduta rete P155 • la tensione di allacciamento rete P071
F011	Sovracorrente Si è avuto uno sgancio per sovracorrente. E' stata superata la soglia di sgancio.	Controllo del comando del contattore principale, nel caso il guasto compaia direttamente alla fine della precarica • dell'uscita AFE per cortocircuito o contatto a terra
F013	Sovraccarico La corrente massima parametrizzata in P173 è stata superata per più del 10 % o nel funzionamento di ricupero il carico era così grande che la tensione del circuito intermedio ha raggiunto il valore massimo.	Controllo • della corrente massima P173 I _{corrente massima} • del carico AFE
F023	Temperatura INV. E' stato superato il valore limite della temperatura INV. r949 = 1 il valore limite di temperatura INV è superato r949 = 2 sensore 1: strappo filo del cavo del sensore o sensore difettoso r949 = 18 sensore 2: strappo filo del cavo del sensore o sensore difettoso r949 = 34 sensore 3: strappo filo del cavo del sensore o sensore difettoso r949 = 50 sensore 4: strappo filo del cavo del sensore o sensore difettoso	Misurare la temperatura dell'aria in entrata e di ambiente. Per ϑ >40 °C osservare le curve di riduzione. S Capitolo "Dati tecnici" nelle Istruzioni di servizio Controllo • se sia allacciato il ventilatore E1 e se giri nella direzione giusta • se le aperture di entrata ed uscita aria non siano sporche • della sonda termica su -X30
F024	Sovraccarico resistenza di precarica Protezione delle resistenze di precarica nella formazione del circuito intermedio e nel riavviamento automatico (WEA). Compare il guasto F024, se III > 1 % P072 più a lungo di 1,5 × P326.	Controllo per cortocircuito o contatto a terra ad alta impedenza nella formazione o nel WEA per tensione di rete < 80 % nel WEA

	Segnalazioni di guasto			
Nr.	Descrizione guasto	Rimedio		
F025	UCE fase. L1 Nella fase L1 si è avuto uno sgancio UCE	Controllo della fase L1 per cortocircuito o contatto a terra (-X2:U2 – incluso motore). dei contatti della CU.		
F026	UCE fase. L2 Nella fase L2 si è avuto uno sgancio UCE	Controllo • della fase L2 per cortocircuito o contatto a terra (-X2:V2 – incluso motore). • dei contatti della CU.		
F027	UCE fase. L3 Nella fase L3 si è avuto uno sgancio UCE	Controllo • della fase L3 per cortocircuito o contatto a terra (-X2:W2 – incluso motore). • dei contatti della CU.		
F029	Rilev.valori di misura Si è avuto un guasto nel rilevamento dei valori di misura. • (r949 = 1) aggiustamento offset nella fase L1 non possibile. • (r949 = 2) aggiustamento offset nella fase L3 non possibile. • (r949 = 3) aggiustamento offset nelle fasi L1 ed L3 non possibile.	Errore nel rilevamento valori di misura Guasto nella parte di potenza (il diodo non blocca).		
F030	C.tocircuito circ.interm. Durante la precarica del circuito intermedio è stato riconosciuto un cortocircuito.	Controllo del circuito intermedio		
F035	Guasto est.1 E' stato attivato l'ingresso esterno parametrizzabile di guasto 1	Controllare; • c'è un guasto esterno • è interrotto il cavo al corrispondente ingresso digitale • P575 fo.no gua.est.1 Paragrafo "Ingressi digitali" nelle Istruzioni di servizio		
F036	Guasto est.2 E' stato attivato l'ingresso esterno parametrizzabile di guasto 2	Controllare; • c'è un guasto esterno • è interrotto il cavo al corrispondente ingresso digitale • P586 fo.no gua.est.2 Paragrafo "Ingressi digitali" nelle Istruzioni di servizio		
F039	Cont.a terra circ.interm. Durante la precarica del circuito intermedio è stato riconosciuto un contatto a terra	Verifica: massima potenza invertitore allacciato maggiore di 4 x potenza invertitore AFE? Se no: controllo del circuito intermedio Se si: contattare la filiale SIEMENS S.p.A. locale		
F040	AS interno Stato di funzionamento errato	Sostituire CUSA (-A10)		
F041	Err. EEprom Nella memorizzazione di valori nella EEPROM si è avuto un errore	Sostituire CUSA (-A10)		
F042	Tempo di calcolo Problemi di tempo di calcolo	Ridurre il carico del tempo di calcolo, aumentare P308 tempo di scansione, osservare r725 tempo calcolo libero.		
F045	HW scheda opz. Si è avuto un guasto hardware nell'accesso ad una scheda opzionale	Sostituire la CUSA Verificare collegamento portaschede a schede opzionali		
F046	Ordine par.	Disinserire ed inserire di nuovo l'apparecchio. Sostituire CUSA (-A10) .		

	Segnalazioni o	di guasto
Nr.	Descrizione guasto	Rimedio
F047	Te.calcolo SS	Sostituire CUSA (-A10) .
F048	Frequenza imp. Guasto nella disinserzione o blocco impulsi	Disinserire ed inserire di nuovo. Per un nuovo verificarsi sostituire CU (-A10)
F049	Versione SW Le EPROM sulla CU hanno una diversa versione di software.	Sostituire la EPROM di lingua
	In questo caso è confrontata la EPROM di lingua con il software CU.	
F050	Inizializz.TSY Errore nell'inizializzazione della TSY	Controllare se Ia TSY sia inserita correttamente Ia taratura parametri coincida con l'equipaggiamento della scheda
		P090 posto mtg.sch. 2 - P091 posto mtg.scheda 3
		r723 codice scheda - 724 sigla scheda
F060	Manca nr.ord.MLFB Viene prefissato se dopo il rilascio della CARICA ORIGINALE è il MLFB = 0 (0.0 kW). MLFB = nr.ordinaz.	Dopo tacitazione nella CARICA ORIGINALE inserire un MLFB adatto nel parametro P070 MLFB (6SE70) . (Possibile solo con i corrispondenti gradini di accesso dei due parametri di accesso).
F062	Multiparall. E' stato riconosciuto guasto nel collegamento	Verificare opp. sostituire ImPI opp. Communication Card
	multiparallelo	Verificare costruzione e collegamenti dello schema multiparallelo
		Verificare parametrizzazione (P070 "MLFB(6SE70)")
		Sostituire CUSA (-A10).
		Sostituire ImPI
F065	SST1-messaggio	Controllo del collegamento CU -X100: da 1 a 5 o controllo del collegamento PMU -X300.
	Nell'interfaccia 1 (protocollo SST1/USS) non è stato ricevuto alcun messaggio entro il tempo di caduta	Controllo P687.01"t.cad.MSG TSST/SCB"
	messaggio.	Sostituire CUSA (-A10).
F070	SCB inizializz. Errore nell'inizializzazione della SCB	 r949 = 1 o 2 Controllo contatti in ordine della SCB e se il posto di montaggio coincide con l'assegnazione. r723 codice scheda, r724 sigla scheda e P090 posto montg.sch. 2, P091 posto montg.sch. 3
		r949 = 5 errore dati inizializzazione • Controllo dei parametri P682 e P684
		r949 = 6 Timeout nell'inizializzazione e r949 = 10 errore canale configurazione • Controllo dei parametri P090, P091, P682 e P684
F072	SCB-Heartb.	Sostituire SCB
	SCB non elabora più il contatore di controllo (Heartbeatcounter).	Verificare collegamento da portaschede a scheda opzionale
F073	Ingr.an.1 SL1 al di sotto 4 mA all'ingresso analogico 1, slave1	Controllo del collegamento da fonte segnale alla SCI1 (slave 1) -X428:4, 5.
F074	Ingr.an.2 SL1 al di sotto 4 mA all'ingresso analogico 2, slave1	Controllo del collegamento da fonte segnale alla SCI1 slave 2) -X428:7, 8.
F075	Ingr.an.3 SL1 al di sotto 4 mA all'ingresso analogico 3, slave1	Controllo del collegamento da fonte segnale alla SCI1 (slave 3) -X428:10, 11.

05.2000 Guasti ed allarmi

	Segnalazioni d	i guasto
Nr.	Descrizione guasto	Rimedio
F076	Ingr.an.1 SL2 al di sotto 4 mA all'ingresso analogico 1, slave2	Controllo del collegamento da fonte segnale alla SCI1 (slave1) -X428:4, 5.
F077	Ingr.an.2 SL2 al di sotto 4 mA all'ingresso analogico 2, slave2	Controllo del collegamento da fonte segnale alla SCI1 (slave 2) -X428:7,8.
F078	Ingr.an.3 SL2 al di sotto 4 mA all'ingresso analogico 3, slave2	Controllo del collegamento da fonte segnale alla SCI1 (slave 3) -X428:10, 11.
F079	SCB messaggio Dalla SCB (USS, Peer-to-Peer, SCI) non è stato ricevuto alcun messaggio entro il tempo di caduta messaggio.	 Controllo dei collegamenti della SCB1(2). Controllo P687.01"te.cad.MSG SST/SCB". Sostituire SCB1(2). Sostituire CU (-A10).
F080	TB/CB inizializz. Errore nell'inizializzazione della scheda nell'interfaccia DPR	r949 = 1 TB/CB non inserita o codice scheda TB/CB sbagliato r949 = 2 TB non compatibile r949 = 3 CB non compatibile r949 = 5 errore dati inizializzazione Controllo contatti della scheda T300 / CB e se il posto di montaggio coincide con l'assegnazione; • P090 posto montg.sch. 2, • P091 posto montg.sch. 3 • r723 codice scheda, • r724 sigla scheda r949 = 6 timeout nell'inizializzazione r949 = 10 errore canale configurazione Controllo dei parametri di inizializzazione CB; • P918 CB indirizzo bus, • da 696 a P705 parametri CB da 1 a 10
F081	TB/CB Heartb TB o CB non elabora più il contatore di controllo.	Sostituire TB opp. CB Verificare collegamento da portaschede a schede opzionali
F082	TB/CB messaggio Dalla TB opp. CB non sono stati ricevuti nuovi dati di processo.	 Controllo dei collegamenti della CB/TB. Controllo P695 "te.cad.MSG CB/TB". Sostituire CB. Sostituire TB.
F091	Interr.formaz. La formazione del circuito intermedio è stato interrotto. r949 = 1 interruzione per un altro guasto r949 = 2 interruzione poiché Ud troppo basso r949 = 3 interruzione co ordine OFF r949 = 4 interruzione poiché non c'è alcun ordine ON entro 20 s dopo scelta di formazione	Corrispondentemente al guasto sorto Tensione di rete troppo bassa o parametrizzata tensione di rete sbagliata (P071) Ordine OFF Nessun ordine ON
F255	Errore nella NOVRAM	Disinserire e di nuovo inserire l'apparecchio. Per nuovo verificarsi sostituire la CU.

Tabella 14-1 Numeri di guasto, cause e loro rimedi

14.2 Segnalazioni di allarme

Nell'indicazione di funzionamento la segnalazione di allarme viene accesa periodicamente nel display della PMU con A=segnalazione allarme ed un numero di tre cifre. Una segnalazione di allarme non può essere tacitata. Essa si cancella da sola quando sia rimossa la causa. Possono essere presenti più segnalazioni di allarme. Le segnalazioni di allarme vengono indicate una dopo l'altra.

Per funzionamento dell'invertitore AFE con il pannello di comando OP1S nell'indicatore di servizio viene indicata la segnalazione di allarme nella riga più in basso. In più il LED rosso lampeggia (vedi Istruzioni di servizio OP1S).

	Segnalazioni di allarme			
Nr.al-	Nr. par.	Descrizione	Rimedi	
larme	Nr. bit			
A001	P953	Tempo di calcolo	r725 osservare il tempo di calcolo libero	
	0	Carico di calcolo della scheda CU troppo alto	P308 aumentare il tempo di scansione	
A015	P953	Allarme est. 1	E' presente allarme esterno! Controllare se il cavo	
	14	Ingresso allarme esterno parametrizzabile 1 è stato attivato	al corrispondente ingresso digitale sia interrotto. Controllare parametro P588 fo.no allar.est.1 . Paragrafo "Ingressi digitali" istruzioni di servizio	
A016	P953	Allarme est. 2	E' presente allarme esterno! Controllare se il cavo	
	15	Ingresso allarme esterno parametrizzabile 2 è stato attivato	al corrispondente ingresso digitale sia interrotto. Controllare parametro P589 fo.no allar.est.2 .	
			Paragrafo "Ingressi digitali" istruzioni di servizio	
A020	P954	Sovracorrente	Controllo sovraccarico della macchina operatricre.	
	3	Si è avuto un'accesso di sovracorrente.	È presente una richiesta dinamica troppo alta.	
A021	P954	Tensione alta	Controllo della tensione di rete.	
	4	Si è avuto un'accesso di tensione alta.	È presente una richiesta dinamica troppo alta.	
A022	P954	Temperat.INV	r011 guardare temperatura AFE.	
	5	E' stata superata la soglia per il rilascio di un allarme.	Misurare temperatura dell'aria o di ambiente. Per ϑ >40 °C osservare le curve di riduzione. © Capitolo "Dati tecnici" nelle istruzioni di servizio Controllo	
			 se sia allacciato il ventilatore E1 e se giri nella direzione giusta 	
			se le aperture di entrata ed uscita aria non siano sporche	
		12	della sonda termica su -X30	
A025	P954	I2t- INV Se rimane il carico istantaneo, allora si ha un	Controllo se la corrente di uscita nominale opp. della corrente di picco (classe di servizio II) è (era)	
	8	sovraccarico termico dell'INV.	troppo grande. r010 guardare carico AFE	

	Segnalazioni di allarme			
Nr.al-	Nr. par.	Descrizione	Rimedi	
larme	Nr. bit		Militar	
A039	P955	Elettron.off L'alimentazione dell'elettronica non è in ordine	Controllo: • dell'alimentazione est. 24-V –G10 • dell'ingresso digitale e cavo di segnale per il controllo dell'alimentazione est. 24-V.	
A040	P955	Tensione di rete	Controllo:	
	7	La tensione ai morsetti di ingresso in funzionamento è al di fuori del campo nominale (< 80 % o > 110 % di P071)	della tensione di reteP071 tensione di rete	
A047	P955	Corrente reattiva limitata	Controllo:	
	14	Viene limitata la corrente reattiva dell'AFE.	 della tensione di rete (r030) della corrente massima (P173) del limite di corrente motorica (P160) del limite di corrente (P161) rigenerativa 	
A048	P955	Integratore Ud ² t	Controllo:	
	15	Il controllo della tensione di circuito intermedio massima permanente ammissibile (con integratore Ud ² t) ha raggiunto 50 % del valore finale. Se la tensione alta di circuito intermedio viene causata da una corrente reattiva capacitiva troppo alta, questa viene evtl. limitata (A047). Se la tensione alta di circuito intermedio viene causata da una tensione di rete troppo alta (r030), dopo un certo tempo (a seconda dell'altezza di Ud) viene rilasciato il guasto tensione di rete alta (F003).	 della tensione di rete (r030) della tensione circuito intermedio (r006) 	
A049	P956	Nessuno slave	P660 config. IA-SCI	
	0	Per ser. I/O (SCB1 con SCI1/2) non è allacciato alcuno slave opp. LWL interrotto o slave senza tensione.	verificare slave.verificare il cavo.	
A050	P956	Slave sbagliato	Verificare P660 config. IA-SCI	
	1	Per ser. I/O non sono presenti gli slave secondo parametrizzazione (numero slave opp. tipo di slave).		
A051	P956	Peer Bodrate	Adattare la baudrate delle schede SCB presenti in	
	2	Per collegamento Peer scelta baudrate troppo grande o diversa.	collegamento P684 Baudrate SST/SCB	
A052	P956	L-PZD Peer	Ridurre il numero delle word	
	3	Per collegamento Peer impostata lunghezza PZD troppo elevata (>5).	P686 Ind.PZD SST/SCB.	
A053	P956	Lungh.Peer	Adattare lunghezza word di mittente e ricevente	
	4	Per collegamento Peer non si adattano tra loro la lunghezza PZD del mittente e del ricevente.	P686 Ind.PZD SST/SCB.	
A057	P956	TB-Param	Sostituire progettazione TB (software).	
	8	Si verifica quando una TB sia registrata e presente, ma ordini di parametri dalla PMU, SST1 o SST2 non vengono riscontrati entro 6 s dalla TB.		

Guasti ed allarmi 05.2000

		Segnalazioni d	li allarme		
Nr.al-	Nr. par.	Descrizione	Rimedi		
larme	Nr. bit				
A065	P957	WEA attivo		ATTENZIONE	
	0	L'opzione WEA (P366) inserisce di nuovo. Nella precarica del circuito intermedio non avviene alcun controllo di tempo. Il riavviamento può essere interrotto con un ordine Off.		Con riavviamento automatico può esserci pericolo per persone. Verificare anche se WEA sia veramente richiesto. Nel caso modificare P366 WEA.	
A081	r958	Allarme CB			
A096	015	vedi il manuale d'uso della scheda CB			
A097	r959	Allarme TB 1			
A112	015	vedi il manuale d'uso della scheda TB			
A113	r960	Allarme TB 2			
A128	015	vedi il manuale d'uso della scheda TB			

Tabella 14-2 Numeri allarme, cause e loro rimedi

14.3 Errori fatali (FF)

Errori fatali sono errori di hardware o di software pesanti, che non consentono più il funzionamento regolare dell'apparecchio. Essi compaiono solo sulla PMU nella forma "FF<Nr>". La pressione di un tasto a piacere sulla PMU porta ad un riavviamento del software.

FFxx	Segnalazione di errore	Disinserire ed inserire di nuovo l'apparecchio. Sesi ha di nuovo la segnalazione di errore fatale, allora telefonare al service
FF01	Superamento suddivisioni di tempo Nelle suddivisioni di tempo ad alta priorità è stato riscontrato un superamento intervallo di tempo non rimovibile.	Aumentare il tempo di scansione (P308) opp. ridurre la frequenza impulsi (P761) Sostituire la CUSA
FF03	Errore di accesso scheda tecnologica Si sono avuti errori pesanti nell'accesso a schede opzionali esterne (CB, TB, SCB, TSY)	Sostituire la CUSA Sostituire LBA Sostituire la scheda opzionale
FF06	Stack-Overflow Superamento dello Stack.	Aumentare il tempo di scansione (P308) opp. ridurre la frequenza impulsi (P761) Sostituire la CUSA
FFxx	Altri errori fatali	Sostituire la CUSA

Tabella 14-3 Errori fatali

15 Assistenza

ALLARME



Gli apparecchi SIMOVERT MASTERDRIVES vengono fatti funzionare con tensioni alte.

Tutti i lavori all'apparecchio devono essere eseguiti in accordo con le normative nazionali elettriche (in Germania: VGB4)

Lavori di assistenza e manutenzione devono essere eseguiti solo da personale qualificato.

Devono essere impiegate solo parti di ricambio ammesse dal costruttore.

Gli intervalli di manutenzione prescritti e le avvertenze per riparazione e sostituzione sono assolutamente da rispettare.

Per i condensatori del circuito intermedio nell'apparecchio è presente ancora tensione pericolosa fino a 5 minuti dopo la disinserzione. Il lavoro all'apparecchio od ai morsetti del circuito intermedio è ammissibile non prima di questo tempo di attesa.

Anche per motore fermo i morsetti di potenza e comando possono portare tensione.

Se sono indispensabili lavori all'apparecchio allacciato:

- non toccare parti sotto tensione.
- impiegare solo equipaggiamenti tecnici di misura ed abiti protettivi regolamentari.
- disporsi su un supporto non messo a terra, secondo EGB.

L'inosservanza di queste avvertenze di allarme può avere come conseguenza morte, gravi ferite o ingenti danni materiali.

Assistenza 05.2000

15.1 Modulo allacciamento di rete

La posizione e le sigle di servizio dei componenti elettrici nel modulo allacciamento di rete si trovano al capitolo "Allacciamento, cablaggio".

Nel modulo allacciamento di rete sono presenti i seguenti componenti:

Posizione	Sigle di servizio		Breve descrizione
1	-A52	scheda VSB	Rilevamento angolare di rete
2	-Q1	sezionatore sottocarico	Interruttore principale
3	-Q1#	levetta inserzione	Accessorio interruttore principale 1L + 1R
4	-F1F3	fusibili principali	Fusibili ingresso
5	-F21, F22	sezionatore valvola sottocarico	Per trasformatore comando
6	-F21, F22 #	fusibile	AM104 4A 14x51
7	-F11, F12	sezionatore valvola sottocarico	Per alimentazione in corrente continua
8	-F11, F12 #	fusibile	AM144 4A 14x51
9	-T10	trasformatore comando230 V	Alimentazione ausiliaria per ventilatore AFE, contattore ausiliario, alimentazione
10	-K1	contattore principale	Contattore principale 230 V, 50/60 Hz
11	-K1 -Z1	varistore	Accessori contattore principale
12	-K10	contattore ausiliario	Per contattore principale 6S + 2O 24 V
13	-K1 -V1	diodo antidisturbi	Accessori -K10
14	-G10	alimentazione	Alimentazione regolata 24 V, DC 6 A
15	-L1	bobina di commutazione	Filtro Clean-Power
16	-L2	bobina	Parte filtro Clean-Power
17	-K7	contattore	Contattore filtro 230 V, 50/60 Hz
18	-K4	contattore	Contattore di precarica 230 V, 50/60 Hz
19	-Z4	varistore	Per contattore 230 V, 50/60 Hz
20	-C4	condensatore	Parte filtro Clean-Power
21	-R7R9	resistenza	Resistenze di precarica filtro Clean-Power
22	-R1R3	resistenza	Resistenze di precarica filtro Clean-Power

Tabella 15-1 Componenti del modulo allacciamento di rete

05.2000 Assistenza

15.2 Assistenza invertitore AFE

15.2.1 Sostituzione del ventilatore

Il ventilatore è dimensionato per una durata in servizio di $L_{10} \ge 35\,000$ ore con una temperatura ambiente di $T_u = 40\,^{\circ}\text{C}$. Deve essere cambiato al momento giusto, per mantenere la disponibilità dell'apparecchio.

Il gruppo di ventilatore comprende:

- il corpo del ventilatore
- una ventola

Il gruppo ventilatore è montato tra la batteria di condensatori e l'allacciamento motore.

Sostituzione

- ◆ Togliere il connettore X20.
- Allontanare il fissaggio cavi.
- Svitare le due viti Torx M6x12.
- Estrarre il gruppo ventilatore verso il davanti.
- Montare il nuovo gruppo ventilatore in successione inversa.

Verificare prima della messa in servizio il rispetto della sicurezza ed il giusto senso di rotazione.

L'aria deve uessere espulsa dall'apparecchio verso l'alto.




Fig. 15-1 Gruppo ventilatore

15.2.2 Sostituzione del condensatore di avviamento

Il condensatore di avviamento è

- accanto all'allacciamento ventilatore (grandezze E G)
- Staccare i collegamenti di connettore al condensatore di avviamento.
- ♦ Svitare il condensatore di avviamento.
- Montare il nuovo condensatore di avviamento in successione inversa (4,5 Nm).

Assistenza 05.2000

15.2.3 Sostituzione della batteria di condensatori

L'unità raccolta in un gruppo comprende i condensatori del circuito intermedio, il supporto condensatori e le sbarre del circuito intermedio.

Grandezze E e F

- Sciogliere il collegamento elettrico alle sbarre dell'invertitore.
- Aprire la catena consensi meccanica.
- Piegare la batteria condensatori verso il davanti ed estrarre l'unità verso l'alto.

Grandezza G

- ◆ Allontanare l'allacciamento per la resistenza di simmetria (capocorda M6).
- ◆ Togliere il fissaggio meccanico.
- ◆ Piegare la batteria condensatori verso il davanti ed estrarre l'unità con un'angolo di 45 ° dal convertitore.

15.2.4 Sostituzione della SML e SMU

SML: Snubber Modul Lower (modulo protezione sotto)

SMU: Snubber Modul Upper (modulo protezione sopra)

- ♦ Smontare la batteria condensatori.
- ◆ Svitare le viti di fissaggio (4 x M8, 8 10 Nm o 4 x M6, 2,5 5 Nm, 1 x M4, max 1,8 Nm).
- ◆ Togliere i moduli.

Montare i nuovi gruppi in successione inversa.

05.2000 Assistenza

15.2.5 Smontaggio e montaggio delle sbarre moduli da (grandezza G)

Smontaggio

- ♦ Smontare la batteria condensatori.
- Svitare le viti del sistema sbarre dei moduli: M8 allacciamenti potenza
 M6 fissaggio su distanziatori
 M4 protezione.
- ◆ Togliere fuori l'isolamento della SMU / SML.
- Estrarre il sistema sbarre moduli.

Montaggio

AVVISO

La distanza tra la sbarra più e la sbarra meno deve ammontare a 4 mm. Per il montaggio delle sbarre moduli si deve inserire uno spazio intermedio, p.e. un pezzo di plastica di spessore 4 mm.

- ◆ Posare le sbarre moduli ed isolamento SMU / SML sui distanziali filettati e fissare la disposizione (M6).
- Inserire i distanziatori al posto delle sbarre del circuito intermedio nelle sbarre dei moduli.
- Posare le SMU e SML e stringere gli allacciamenti moduli (M8, 8 - 10 Nm, M6, 2,5 - 5 Nm).
- Stringere la madrevite sui distanziali filettati (6 Nm).
- ♦ Allacciare le resistenze di protezione (M4, 1,8 Nm).
- ◆ Stringere gli allacciamenti di potenza (M8, 13 Nm).
- Estrarre i distanziatori dalle sbarre dei moduli.




Fig. 15-2 Montare sbarre moduli

Assistenza 05.2000

15.2.6 Sostituzione della resistenza di simmetria

La resistenza di simmetria si trova nel piano di montaggio posteriore sul corpo raffreddante tra i moduli invertitori, cioè dietro la batteria di condensatori e le sbarre moduli.

- Smontare la batteria condensatori.
- Svitare le viti di fissaggio ed estrarre la resistenza di simmetria.
- Montare la nuova parte in successione inversa.
- La resistenza di simmetria viene stretta con 1,8 Nm.
 Spalmare la piastra di supporto uniformemente con uno strato sottile di pasta termica, fare attenzione ad un corretto contatto!

15.2.7 Sostituzione della IVI

IVI: Inverter-Value Interface (scheda interfaccia parte di potenza) La scheda IVI è fissata con viti nella parte posteriore del box elettronica.

- Staccare gli allacciamenti X205, X206, X208, X31 e X33 dalla scheda IVI.
- ◆ Togliere la batteria condensatori (grandezze E ed F).
- Staccare i cavi a fibre ottiche (grandezza G con tensione ingresso nominale 3 AC 660 - 690 V).
- ◆ Togliere la scheda PSU insieme al suo isolatore (grandezza G).
- Tirare fuori tutte le cartelle dal box dell'elettronica e disporle su un appoggio adatto non caricabile elettrostaticamente.
- Svitare le due viti di fissaggio del box dell'elettronica.
- Sfilare il box elettronica dalle guide ed estrarlo verso il davanti.
- Tirare fuori il Adaption Board ABO.
- Svitare la scheda IVI ed estrarla.
- Montare la nuova IVI in successione inversa.

05.2000 Assistenza

15.2.8 Sostituzione della VDU e della resistenza VDU

VDU: Voltage-Dividing-Unit (scheda ripartitore di tensione)

VDU e resistenza VDU sono presenti solo per convertitori con tensioni di allacciamento più alte. L'angolo di tenuta VDU è parte integrante del cassetto dell'elettronica.

VDU

- Staccare i collegamenti di connettore.
- Svitare le viti di fissaggio.
- ◆ Estrarre la VDU.
- Montare la nuova VDU in successione inversa.

Resistenza VDU

- ♦ Togliere i fissaggi dei cavi.
- Staccare i collegamenti di connettore.
- Estrarre la resistenza VDU.
- Montare la nuova resistenza VDU in successione inversa.

15.2.9 Sostituzione della PSU

PSU: Power-Supply Unit (alimentazione)

- ♦ Staccare il connettore X18, X258 e X70.
- Togliere la vite Torx con collegamento a terra dalla parte laterale.
- Sfilare la scheda PSU dalle guide e girarla sotto le sbarre di ingresso lateramlmente verso il davanti.
- Montare la nuova scheda PSU in succesione inversa.

Assistenza 05.2000

Sostituzione della IGD 15.2.10

IGD: IGBT-Gate Drive (IGBT-scheda comando)

Grandezze E e F

- ◆ La scheda IGD è fissata direttamente sui moduli IGBT.
- Smontare la batteria di condensatori.
- Togliere nella grandezza E il box dell'elettronica con la scheda IVI.
- Contrassegnare le connessioni d'uscita U2/T1, V2/T2 e W2/T3 e scollegarle dai morsetti.
- Togliere le sbarre dell'invertitore dopo aver svitato le 12 viti M6.
- Staccare il connettore X295.
- Svitare le viti di fissaggio e togliere la scheda IGD.

Grandezza G

- La scheda IGD è fissata direttamente sui moduli IGBT.
- Smontare la batteria condensatori.
- Smontare le schede SML e SMU.
- Togliere le sbarre di invertitore.
- Staccare i conduttori a fibre ottiche opp. connettore X295.
- ♦ Staccare i connettori X290 e X291.

Svitare le viti di fissaggio e togliere la scheda IGD.

AVVISO


La distanza tra la sbarra più e la sbarra meno deve ammontare a 4 mm. Per il montaggio delle sbarre moduli si deve inserire uno spazio intermedio, p.e. un pezzo di plastica di spessore 4 mm.


05.2000 Assistenza

15.2.11 Sostituzione dei moduli IGBT

La sostituzione si ha come per la scheda IGD, in aggiunta:

- ◆ Togliere le viti di fissaggio del modulo IGBT difettoso e smontarlo.
- ♦ Montare un nuovo modulo IGBT. Qui si deve osservare:
 - Spalmare il modulo sulla superficie di appoggio uno strato sottile ed uniforme di pasta termica.
 - Stringere le viti di fissaggio del modulo IGBT con 5 Nm, fare attenzione qui alla successione di avvitamento.





avvitare modulo IGBT:

- 1. stringere a mano (~ 0,5 Nm) successione 1 2 3 4 5 6
- 2. stringere con 5 Nm (MLFB 6SE7031-8EF80: 2,5 - 3,5 Nm) successione 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Fig. 15-3 Avvitare moduli IGBT

Assistenza 05.2000

15.2.12 Sostituzione della PMU

- Staccare il cavo di massa nella parte laterale.
- Premere insieme con attenzione i ganci sulla parte adattatore, togliere la PMU con la parte adattatore dell'elettronica.
- ♦ Staccare il connettore X108 sulla scheda CUx.
- Sollevare la PMU con un cacciavite con attenzione dalla parte adattatore verso il davanti.
- Montare la nuova PMU in successione inversa.




Fig. 15-4 PMU con parte adattamento sul box elettronica

15.3 Fusibili

15.3.1 Fusibili DC

Nr. ordinazione	Fusib	oile						
6SE70	gR (S	ITOR)	Nord-	Nord-America				
	[A]	Tipo	[A]	Tipo	[V]			
Tensione di rete d	Tensione di rete da 3AC 380 V a 460 V							
31-0EE80	160	3NE3224	250	170M3716	660			
31-2EF80	250	3NE3227	350	170M3718	660			
31-5EF80	250	3NE3227	350	170M3718	660			
31-8EF80	315	3NE3230-0B	450	170M3720	660			
32-1EG80	450	3NE3233	550	170M6709	660			
32-6EG80	450	3NE3233	550	170M6709	660			
33-2EG80	500	3NE3334-0B	630	170M6710	660			
33-7EG80	500	3NE3334-0B	630	170M6710	660			
Tensione di rete d	da 3AC 5	500 V a 575 V						
	[A]	Tipo	[A]	Tipo	[V]			
26-1FE80	125	3NE3222	160	170M3714	660			
26-6FE80	160	3NE3224	160	170M3714	660			
28-0FF80	160	3NE3224	250	170M3716	660			
31-1FF80	200	3NE3225	350	170M3718	660			
31-3FG80	200	3NE3225	350	170M3718	660			
31-6FG80	250	3NE3227	350	170M3718	660			
32-0FG80	400	3NE3232-0B	450	170M6707	660			
32-3FG80	400	3NE3232-0B	450	170M6707	660			
Tensione di rete d	da 3AC 6	660 V a 690 V						
26-0HF80	125	3NE3222						
28-2HF80	160	3NE3224						
31-0HG80	200	3NE3225						
31-2HG80	200	3NE3225						
31-5HG80	315	3NE3230-0B						
31-7HG80	315	3NE3230-0B						
32-1HG80	400	3NE3232-0B						

15.3.2 Fusibili ventilatore dell'invertitore AFE

Tensione di rete da 3AC 380 V a 460 V				
Nr. ordinazione 6SE70	Fusibile ventilat. (F1 / F2)			
31-0EE80 31-0EE80-1AA0	FNQ-R-2			
31-2EF80 31-2EF80-1AA0	FNQ-R-2			
31-5EF80 31-5EF80-1AA0	FNQ-R-2			
31-8EF80 31-8EF80-1AA0	FNQ-R-2			
32-1EG80 32-1EG80-1AA0	FNQ-R-5			
32-6EG80 32-6EG80-1AA0	FNQ-R-5			
33-2EG80 33-2EG80-1AA0	FNQ-R-5			
33-7EG80 33-7EG80-1AA0	FNQ-R-5			
Fornitore: FNQ-R-	Bussmann			

Tensione di rete da 3AC 500 V a 575 V				
Nr. ordinazione 6SE70	Fusibile ventilat. (F1 / F2)			
26-1FE80 26-1FE80-1AA0	FNQ-R-2			
26-6FE80 26-6FE80-1AA0	FNQ-R-2			
28-0FF80 28-0FF80-1AA0	FNQ-R-2			
31-1FF80 31-1FF80-1AA0	FNQ-R-2			
31-3FG80 31-3FG80-1AA0	FNQ-R-5			
31-6FG80 31-6FG80-1AA0	FNQ-R-5			
32-0FG80 32-0FG80-1AA0	FNQ-R-5			
32-3FG80 32-3FG80-1AA0	FNQ-R-5			
Fornitore: FNQ-R-	Bussmann			

05.2000 Assistenza

Tensione di rete da 3AC 660 V a 690 V				
Nr. ordinazione 6SE70	Fusibile ventilat. (F1 / F2)			
26-0HF80 26-0HF80-1AA0	FNQ-R-2			
28-2HF80 28-2HF80-1AA0	FNQ-R-2			
31-0HG80 31-0HG80-1AA0	FNQ-R-5			
31-2HG80 31-2HG80-1AA0	FNQ-R-5			
31-5HG80 31-5HG80-1AA0	FNQ-R-5			
31-7HG80 31-7HG80-1AA0	FNQ-R-5			
32-1HG80 32-1HG80-1AA0	FNQ-R-5			
Fornitore: FNQ-R-	Bussmann			

15.3.3 Fusibili alimentazione ausiliaria del modulo allacciamento rete

Sigle di servizio	Fusibile
-F11, F12	AM144 4A 14x51
-F21, F22	AM104 4A 10x38

15.3.4 Fusibili principali

Tensione di rete da 3AC 380 V a 460 V					
Potenza tipica [kW] Fusibili principali (-F1F3)					
45	690 V / 100 A	3NE1021-0			
55	690 V / 160 A	3NE1224-0			
75	690 V / 160 A	3NE1224-0			
90	690 V / 200 A	3NE1225-0			
110	690 V / 250 A	3NE1227-0			
132	690 V / 310 A	3NE1230-0			
160	690 V / 350 A	3NE1331-0			
200	690 V / 400 A	3NE1332-0			

Tensione di rete da 3AC 500 V a 575 V					
Potenza tipica [kW]	otenza tipica [kW] Fusibili principali (-F1F3)				
37	690 V / 80 A	3NE1820-0			
45	690 V / 80 A	3NE1820-0			
55	690 V / 100 A	3NE1021-0			
75	690 V / 125 A	3NE1022-0			
90	690 V / 160 A	3NE1224-0			
112	690 V / 200 A	3NE1225-0			
132	690 V / 250 A	3NE1227-0			
160	690 V / 250 A	3NE1227-0			

Tensione di rete da 3AC 660 V a 690 V					
Potenza tipica [kW] Fusibili principali (-F1F3)					
55	690 V / 80 A	3NE1820-0			
75	690 V / 100 A	3NE1021-0			
90	690 V / 125 A	3NE1022-0			
110	690 V / 160 A	3NE1224-0			
132	690 V / 160 A	3NE1224-0			
160	690 V / 200 A	3NE1225-0			
200	690 V / 250 A	3NE1227-0			

05.2000 Formazione

16 Formazione

Per apparecchi della classe di tensionee 400 V e 690 V (cfr. 9. posto del nr. ordinazione, lettera E o H) dopo un tempo di fermo di più di 2 anni si devono formare di nuovo i condensatori del circuito intermedio.

Per apparecchi della classe di tensione 500 V (cfr. 9. posto del nr. ordinazione, lettera F) dopo un tempo di fermo di più di 1 anno si devono formare di nuovo i condensatori del circuito intermedio.

Se si trascura questo, l'apparecchio può subire danni all'inserimento della tensione di rete.

Se la messa in servizio avviene entro un anno dalla consegna, non è necessaria alcuna formazione rinnovata dei condensatori del circuito intermedio. Si può ricavare il termine di consegna dal numero di fabbrica.

Costruzione del numero di fabbrica

(Es.: A-J60147512345)

Posto	Esempio	Significato
1 e 2	A-	luogo di costruzione
3	J	1997
	K	1998
	L	1999
	М	2000
4	1 a 9	da Gennaio a Settembre
	0	Ottobre
	N	Novembre
	D	Dicembre
5 a 14		per la formazione non rilevante





Fig. 16-1 Tempo di formazione in funzione del tempo di fermo dell'invertitore AFE



17 Dati tecnici

17.1 Modulo allacciamento di rete

CE-Direttiva di bassa tensione 73/23/CEE e RL93/68/EWG	EN 50178
EG-Direttiva macchine 89/392/CEE	EN 60204-1
Raffreddamento	Ventilazione
Temperatura ambiente o di raffreddamento ammissibile	
In servizio	da 0° C a +50° C (da 32° F a 114° F)
In magazzino, trasporto	da -25° C a +70° C (da -13° F a 158° F)
Altezza di installazione	Vedi invertitore AFE
Sollecitazione umidità ammissibile	Umidità relativa aria ≤ 95 % per trasporto e magazzino ≤ 85 % in servizio (condensa non amm.)
Classe climatica	Classe 3K3 secondo DIN IEC 721-3-3 (in servizio)
Grado inquinamento	Grado inquinamento 2 secondo IEC 664-1 (DIN VDE 0110, parte 1), condensa nel servizio non è ammissibile
Categoria sovratensione	Categoria III secondo IEC 664-1 (DIN VDE 0110, parte 2)
Grado di protezione	Secondo EN 60529 IP00
Anti radiodisturbi	Secondo EN 61800-3
Standard	Nessun anti radiodisturbi
Opzioni	Filtro anti radiodisturbi per classe A1 secondo EN 55011

Tabella 17-1 Modulo allacciamento di rete: dati tecnici generali

Indicazione		Valore			
Nr. ordinazione	6SE71	31-0EE83-2NA0	31-2EF83-2NA0	31-5EF83-2NA0	31-8EF83-2NA0
Tensione nominale	[V]		3 AC da380 (-20	%) a 460 (+5 %)	
Frequenza nominale	[Hz]		50	/ 60	
Corrente nominale	[A]	92 124 146 186			
Potenza nominale	[kVA]	5870	7895	90110	115135
Alimentazione ausiliaria	[V]	DC 24 (20 - 30), ca. 1 A			
Alimentaz. ausil.ventilate	ore [V]	AC 230, ca. 0,5 A			
Potenza dispersa	[kW]	0,25	0,33	0,38	0,48
Grandezza		E	F	F	F
Dimensioni	[mm]				
LarghezzaAltezzaProfondità		274 1310 408	440 1310 440	440 1310 440	440 1310 440
Peso incl. bobina AFE ca	a. [kg]	110	170	170	178

Tabella 17-2 Moduli allacciamento di rete (da 380 V a 460 V, parte 1)

Indicazione		Valore				
Nr. ordinazione	6SE71	32-1EG83-2NA0	32-6EG83-2NA0	33-2EG83-2NA0	33-7EG83-2NA0	
Tensione nominale	[V]		3 AC da 380 (-20	%) a 460 (+5 %)		
Frequenza nominale	[Hz]		50 /	/ 60		
Corrente nominale	[A]	210	210 260 315 370			
Potenza nominale	[kVA]	130160	160195	195235	230280	
Alimentazione ausiliaria	[V]	DC 24 (20 - 30), ca. 1 A				
Alimentaz. ausil.ventilatore	e [V]	AC 230, ca. 0,5 A				
Potenza dispersa	[kW]	0,55	0,67	0,82	0,97	
Grandezza		G	G	G	G	
Dimensioni	[mm]					
LarghezzaAltezzaProfondità		580 1339 459	580 1339 459	580 1339 459	580 1339 459	
Peso incl. bobina AFE ca	a. [kg]	240	245	295	300	

Tabella 17-3 Moduli allacciamento di rete (da 380 V a 460 V, parte 2)

Indicazione		Valore					
Nr. ordinazione	6SE71	26-1FE83-2NA0	26-6FE83-2NA0	28-0FF83-2NA0	31-1FF83-2NA0		
Tensione nominale	[V]		3 AC da 500 (-20	%) a 575 (+5 %)			
Frequenza nominale	[Hz]		50 /	60			
Corrente nominale	[A]	61	61 66 79 108				
Potenza nominale	[kVA]	5058	5563	6575	90103		
Alimentazione ausiliaria	[V]	DC 24 (20 - 30), ca. 1 A					
Alimentaz. ausil.ventilatore	e [V]		AC 230,	ca. 0,5 A			
Potenza dispersa	[kW]	0,21	0,23	0,27	0,38		
Grandezza		E	E	F	F		
Dimensioni	[mm]						
LarghezzaAltezzaProfondità		274 1310 408	274 1310 408	440 1310 440	440 1310 440		
Peso incl. bobina AFE ca	a. [kg]	101	105	155	170		

Tabella 17-4 Moduli allacciamento di rete (da 500 V a 575 V, parte 1)

Indicazione		Valore					
Nr. ordinazione	6SE71	31-3FG83-2NA0	31-6FG83-2NA0	32-0FG83-2NA0	32-3FG83-2NA0		
Tensione nominale	[V]		3 AC da 500 (-20	%) a 575 (+5 %)			
Frequenza nominale	[Hz]		50 /	60			
Corrente nominale	[A]	128 156 192 225					
Potenza nominale	[kVA]	106160	130149	160183	185214		
Alimentazione ausiliaria	[V]		DC 24 (20 -	30), ca. 1 A			
Alimentaz. ausil.ventilatore	e [V]		AC 230,	ca. 0,5 A			
Potenza dispersa	[kW]	0,45	0,55	0,81	0,95		
Grandezza		G	O	G	G		
Dimensioni	[mm]						
• Larghezza		580	580	580	580		
Altezza		1339	1339	1339	1339		
 Profondità 		459	459	459	459		
Peso incl. bobina AFE ca	a. [kg]	223	240	245	285		

Tabella 17-5 Moduli allacciamento di rete (da 500 V a 575 V, parte 2)

Indicazione		Valore					
Nr. ordinazione	6SE71	26-0HF83-2NA0	28-2HF83-2NA0	31-0HG83-2NA0	31-2HG83-2NA0		
Tensione nominale	[V]		3 AC da 660 (-20	%) a 690 (+5 %)			
Frequenza nominale	[Hz]		50	/ 60			
Corrente nominale	[A]	60	60 82 97 11				
Potenza nominale	[kVA]	6568	8893	105110	127134		
Alimentazione ausiliaria	[V]	DC 24 (20 - 30), ca. 1 A					
Alimentaz. ausil.ventilatore	e [V]		AC 230,	ca. 0,5 A			
Potenza dispersa	[kW]	0,27	0,37	0,44	0,53		
Grandezza		E	E	G	G		
Dimensioni	[mm]						
LarghezzaAltezzaProfondità		440 1310 440	440 1310 440	580 1339 459	580 1339 459		
Peso incl. bobina AFE ca	ı. [kg]	155	170	219	240		

Tabella 17-6 Moduli allacciamento di rete (da 660 V a 690 V, parte 1)


Indicazione		Valore				
Nr. ordinazione	6SE71	31-5HG83-2NA0	31-7HG83-2NA0	32-1HG83-2NA0		
Tensione nominale	[V]		3 AC da 660 (-20	%) a 690 (+5 %)		
Frequenza nominale	[Hz]		50 /	/ 60		
Corrente nominale	[A]	145	171	208		
Potenza nominale	[kVA]	157165	185195	225235		
Alimentazione ausiliaria	[V]		DC 24 (20 -	30), ca. 1 A		
Alimentaz. ausil.ventilatore	e [V]		AC 230,	ca. 0,5 A		
Potenza dispersa	[kW]	0,66	0,78	0,95		
Grandezza		G	G	G		
Dimensioni	[mm]					
LarghezzaAltezzaProfondità		580 1339 459	580 1339 459	580 1339 459		
Peso incl. bobina AFE ca	a. [kg]	245	295	295		

Tabella 17-7 Moduli allacciamento di rete (da 660 V a 690 V, parte 2)


17.2 Invertitore AFE

CE-Direttiva di bassa tensione 73/23/CEE e RL93/68/EWG	EN 50178
CE-Direttiva EMC 89/336/CEE	EN 61800-3
EG-Direttiva macchine 89/392/CEE	EN 60204-1
Approvazione	UL: E 145 153 CSA: LR 21 927
Raffreddamento	Ventilazione con ventilatore incorporato
Temperatura ambiente o di raffreddamento ammissibile	
In servizio	da 0° C a +40° C (da 32° F a 104° F) (fino a 50°C, vedi fig. "Curve-Derating")
In magazzino	da -25° C a +70° C (da -13° F a 158° F)
Nel trasporto	da -25° C a +70° C (da -13° F a 158° F)
Altezza di installazione	≤ 1000 m su NN (caricabilità del 100 per cento) > 1000 m a 3500 m su NN (caricabilità: vedi fig. "curve-Derating")
Sollecitazione umidità ammissibile	Umidità relativa aria ≤ 95 % per trasporto e magazzino ≤ 85 % in servizio (condensa non amm.)
Classe climatica	Classe 3K3 secondo DIN IEC 721-3-3 (in servizio)
Grado inquinamento	Grado inquinamento 2 secondo IEC 664-1 (DIN VDE 0110, parte 1), condensa nel servizio non è ammissibile
Categoria sovratensione	Categoria III secondo IEC 664-1 (DIN VDE 0110, parte 2)
Grado di protezione	EN 60529 IP00
Classe di protezione	Classe 1 secondo IEC 536 (DIN VDE 0106, parte 1)
Protezione al contatto	Secondo EN 60204-1 e DIN VDE 0106 parte 100 (VBG4)
Anti radiodisturbi	Secondo EN 61800-3
Standard	Nessun anti radiodisturbi
Opzioni	Filtro anti radiodisturbi per classe A1 secondo EN 55011
Resistenza ai disturbi	Campo industria secondo EN 61800-3
Verniciatura	Per ambiente interno
Resistenza meccanica	
Vibrazioni	secondo DIN IEC 68-2-6
Per installazione stazionaria:	
ampiezza costante	
- della sporgenza	0,075 mm nel campo frequenza da 10 Hz a 58 Hz
- dell'accelerazione	9,8 m/s² nel campo frequenza da > 58 Hz a 500 Hz
nel trasporto:	
- della sporgenza	3,5 mm nel campo frequenza da 5 Hz a 9 Hz
- dell'accelerazione	9,8 m/s² nel campo frequenza da > 9 Hz a 500 Hz
• Urti	Secondo DIN IEC 68-2-27 / 08.89 30 g, 16 ms Schock semi-sinusoidale

Tabella 17-8 Invertitore AFE, dati generali



corrente nominale ammissibile in %



Temp. [°C]	Derating fattore K ₂
50	0,76
45	0,879
40	1,0
35	1,125 *
30	1,25 *
25	1,375 *

vedi nota seguente

corr	ente nomina	ale ammiss	ibile in %				
90							
80							
70							
60) 10	00 2	000	3000	4000		
	altezza di installazione su NN in m						

	_
Altezza [m]	Derating fattore K ₁
1000	1,0
2000	0,9
3000	0,845
4000	0,8

Fig. 17-1 Curve Derating

Il Derating della corrente nominale ammissibile per altezze di installazione oltre 1000 m per temperature ambiente sotto i 40 °C può essere calcolato come segue:

 $derating\ totale = Derating_{altezza}\ x\ Derating_{temperatura}\ ambiente$

$$K = K_1 \times K_2$$

NOTA

Si deve fare attenzione, che il derating totale non può essere maggiore di 1!

Esempio: altezza: 3000 m $K_1 = 0,845$ temperatura ambiente: 35 °C $K_2 = 1,125$

 \Rightarrow derating totale = 0,845 x 1,125 = 0,95

Indicazione	Valore					
Nr. ordinazione 6SE70	31-0EE80	31-2EF80	31-5EF80	31-8EF80	32-1EG80	32-6EG80
Tensione nominale [V]						
Ingresso Uscita		3 AC da 380 (-20 %) a 460 (+5 %) DC da 600 a 740				
Frequenza nominale [Hz]			50	/ 60		
Corrente nominale [A]						
• Ingresso 3 AC • Uscita DC	92 105	124 140	146 165	186 215	210 240	260 300
Potenza nominale [kVA]	5870	7895	90110	115135	130160	160195
Alimentazione ausiliaria [V]			DC 24 ((20 - 30)		
Max. assorb.corr.ausil. [A] versione standard a 20 V	1,7		2,1		2	,3
Max. assorb.corr.ausil. [A] versione massima a 20 V	2,7	2,7 3,2 3,5				
Alimentaz. ausil.ventilatore [V]		1 AC o 2 AC 230				
Corrente aus.assorb.a 50 Hz [A]	0,43		0,80		0,	95
Corrente aus.assorb.a 60 Hz [A]	0,49		1,2		1	,4
Frequenza impulsi [kHz]	3	3	3	3	3	3
Classe di carico II secondo E	N 60 146-1-1					
Corrente carico base [A]		0,9	1 x corrente	nominale use	cita	
Durata carico base [s]			24	40		
Corrente sovraccarico [A]		1,3	36 x corrente	nominale use	cita	
Durata sovraccarico [s]			6	0		
Perdite, raffreddamento, fatto	re di potenza	I				
Fattore potenza conv. cosφU			< 0	,98		
Rendimento η (servizio nom.)			≥ 0	,98		
Potenza dispersa [kW]	1,05	1,35	1,56	1,70	2,18	2,75
Fabbisogno aria [m³/s]	0,10	0,14	0,14	0,14	0,31	0,31
Rumorosità, grandezze, dime	nsioni, pesi					
Rumorosità IP00 [dB(A)]	69	69	69	69	80	80
Grandezza	Е	F	F	F	G	G
Dimensioni [mm]						
Larghezza Altezza Profondità	270 1050 350	360 1050 350	360 1050 350	360 1050 350	508 1450 450	508 1450 450
Peso ca. [kg]	55	65	65	65	155	155

Tabella 17-9 Invertitori AFE ventilati (parte 1)

Indicazione		Valore				
Nr. ordinazione 6SE70	33-2EG80	33-7EG80				
Tensione nominale [V]						
Ingresso Uscita		3 A(C da 380 (-20 DC da 6		5 %)	
Frequenza nominale [Hz]			50 /	/ 60		
Corrente nominale [A]						
• Ingresso 3 AC • Uscita DC	315 360	370 425				
Potenza nominale [kVA]	195235	230280				
Alimentazione ausiliaria [V]			DC 24 (20 - 30)		
Max. assorb.corr.ausil. [A] versione standard a 20 V	2	,3				
Max. assorb.corr.ausil. [A] versione massima a 20 V	3	,5				
Alimentaz. ausil.ventilatore [V]			1 AC o 2	2 AC 230		
Corrente aus.assorb.a 50 Hz [A]	0,	0,95				
Corrente aus.assorb.a 60 Hz [A]	1	,4				
Frequenza impulsi [kHz]	3	3				
Classe di carico II secondo E	N 60 146-1-1					
Corrente carico base [A]		0,9	1 x corrente	nominale us	cita	
Durata carico base [s]			24	40		
Corrente sovraccarico [A]		1,3	86 x corrente	nominale use	cita	
Durata sovraccarico [s]			6	0		
Perdite, raffreddamento, fatto	re di potenza	I				
Fattore potenza conv. cosφU			< 0	,98		
Rendimento η (servizio nom.)			≥ 0	,98		
Potenza dispersa [kW]	3,47	4,05				
Fabbisogno aria [m³/s]	0,41	0,41				
Rumorosità, grandezze, dime	ensioni, pesi					
Rumorosità IP00 [dB(A)]	82	82				
Grandezza	G	G				
Dimensioni [mm]						
LarghezzaAltezzaProfondità	508 1450 450	508 1450 450				
Peso ca. [kg]	155	155				

Tabella 17-10 Invertitori AFE ventilati (parte 1)

Indicazione	Valore						
Nr. ordinazione 6SE70	26-1FE80	26-6FE80	28-0FF80	31-1FF80	31-3FG80	31-6FG80	
Tensione nominale [V]							
Ingresso Uscita		3 AC da 500 (-20 %) a 575 (+5 %) DC da 750 a 920					
Frequenza nominale [Hz]			50 /	/ 60			
Corrente nominale [A]							
• Ingresso 3 AC • Uscita DC	61 66	66 75	79 90	108 120	128 145	156 175	
Potenza nominale [kVA]	5058	5563	6575	90103	106160	130149	
Alimentazione ausiliaria [V]			DC 24 (20 - 30)			
Max. assorb.corr.ausil. [A] versione standard a 20 V	1	,7	2	,1	2	,3	
Max. assorb.corr.ausil. [A] versione massima a 20 V	2	2,7 3,2 3,			3,5		
Alimentaz. ausil.ventilatore [V]		1 AC o 2 AC 230					
Corrente aus.assorb.a 50 Hz [A]	0,43		0,80		0,	95	
Corrente aus.assorb.a 60 Hz [A]	0,49		1,2		1	1,4	
Frequenza impulsi [kHz]	3	3	3	3	3	3	
Classe di carico II secondo E	N 60 146-1-1						
Corrente carico base [A]		0,9	1 x corrente	nominale use	cita		
Durata carico base [s]			24	40			
Corrente sovraccarico [A]		1,3	86 x corrente	nominale use	cita		
Durata sovraccarico [s]			6	0			
Perdite, raffreddamento, fatto	re di potenza						
Fattore potenza conv. cosφU			< 0	,98			
Rendimento η (servizio nom.)			≥ 0	,98			
Potenza dispersa [kW]	0,75	0,84	1,04	1,50	1,80	2,18	
Fabbisogno aria [m³/s]	0,10	0,10	0,14	0,14	0,31	0,31	
Rumorosità, grandezze, dime	nsioni, pesi						
Rumorosità IP00 [dB(A)]	69	69	69	69	80	80	
Grandezza	Е	Е	F	F	G	G	
Dimensioni [mm]							
 Larghezza Altezza Profondità	270 1050 350	270 1050 350	360 1050 350	360 1050 350	508 1450 450	508 1450 450	
Peso ca. [kg]	55	55	65	65	155	155	

Tabella 17-11 Invertitori AFE ventilati (parte 3)

Indicazione	Valore					
Nr. ordinazione 6SE70	32-0FG80	32-3FG80				
Tensione nominale [V]						
Ingresso Uscita		3 A(C da 500 (-20 DC da 7	,	5 %)	
Frequenza nominale [Hz]			50 /	/ 60		
Corrente nominale [A]						
• Ingresso 3 AC • Uscita DC	192 220	225 250				
Potenza nominale [kVA]	160183	185214				
Alimentazione ausiliaria [V]			DC 24 (20 - 30)		
Max. assorb.corr.ausil. [A] versione standard a 20 V	2	,3				
Max. assorb.corr.ausil. [A] versione massima a 20 V	3	,5				
Alimentaz. ausil.ventilatore [V]			1 AC o 2	2 AC 230		
Corrente aus.assorb.a 50 Hz [A]	0,	0,95				
Corrente aus.assorb.a 60 Hz [A]	1	,4				
Frequenza impulsi [kHz]	3	3				
Classe di carico II secondo E	N 60 146-1-1					
Corrente carico base [A]		0,9	1 x corrente	nominale us	cita	
Durata carico base [s]			24	40		
Corrente sovraccarico [A]		1,3	86 x corrente	nominale use	cita	
Durata sovraccarico [s]			6	0		
Perdite, raffreddamento, fatto	re di potenza					
Fattore potenza conv. cosφU		< 0,98				
Rendimento η (servizio nom.)	≥ 0,98	≥ 0,97				
Potenza dispersa [kW]	2,82	3,40				
Fabbisogno aria [m³/s]	0,41	0,41				
Rumorosità, grandezze, dime	nsioni, pesi					
Rumorosità IP00 [dB(A)]	82	82				
Grandezza	G	G				
Dimensioni [mm]						
 Larghezza Altezza Profondità	508 1450 450	508 1450 450				
Peso ca. [kg]	155	155				

Tabella 17-12 Invertitori AFE ventilati (parte 4)

Indicazione			Val	ore			
Nr. ordinazione 6SE70	26-0HF80	28-2HF80	31-0HG80	31-2HG80	31-5HG80	31-7HG80	
Tensione nominale [V]							
Ingresso Uscita		3 A0	C da 660 (-20 DC da 10) %) a 690 (+: 35 a 1100	5 %)		
Frequenza nominale [Hz]			50	/ 60			
Corrente nominale [A]							
• Ingresso 3 AC • Uscita DC	60 66	82 90	97 105	118 130	145 160	171 190	
Potenza nominale [kVA]	6568	8893	105110	127134	157165	185195	
Alimentazione ausiliaria [V]			DC 24 (20 - 30)			
Max. assorb.corr.ausil. [A] versione standard a 20 V	2	,1		2	,3		
Max. assorb.corr.ausil. [A] versione massima a 20 V	3	,2		3	,5		
Alimentaz. ausil.ventilatore [V]			1 AC o 2	2 AC 230			
Corrente aus.assorb.a 50 Hz [A]	0,	80		0,	95		
Corrente aus.assorb.a 60 Hz [A]	1	,2		1	,4		
Frequenza impulsi [kHz]	3	3	3	3	3	3	
Classe di carico II secondo E	N 60 146-1-1						
Corrente carico base [A]		0,9	1 x corrente	nominale uso	cita		
Durata carico base [s]			24	40			
Corrente sovraccarico [A]		1,3	36 x corrente	nominale uso	cita		
Durata sovraccarico [s]			6	0			
Perdite, raffreddamento, fatto	re di potenza						
Fattore potenza conv. cosφU			< 0	,98			
Rendimento η (servizio nom.)			≥ 0	,98			
Potenza dispersa [kW]	0,90	1,24	1,68	2,03	2,43	3,05	
Fabbisogno aria [m³/s]	0,14	0,14	0,31	0,31	0,41	0,41	
Rumorosità, grandezze, dime	ensioni, pesi						
Rumorosità IP00 [dB(A)]	69	69	80	80	82	82	
Grandezza	F	F	G	G	G	G	
Dimensioni [mm]							
LarghezzaAltezzaProfondità	360 1050 350	360 1050 350	508 1450 450	508 1450 450	508 1450 450	508 1450 450	
Peso ca. [kg]	65	65	155	155	155	155	

Tabella 17-13 Invertitori AFE ventilati (parte 5)

Indicazione			Val	ore		
Nr. ordinazione 6SE70	32-1HG80					
Tensione nominale [V]						
Ingresso Uscita		3 AC	da 660 (-20 DC da 103	%) bis 690 (- 35 bis 1100	+5 %)	
Frequenza nominale [Hz]			50 /	/ 60		
Corrente nominale [A]						
• Ingresso 3 AC • Uscita DC	208 230					
Potenza nominale [kVA]	225235					
Alimentazione ausiliaria [V]			DC 24 (20 - 30)		
Max. assorb.corr.ausil. [A] versione standard a 20 V	2,3					
Max. assorb.corr.ausil. [A] versione massima a 20 V	3,5					
Alimentaz. ausil.ventilatore [V]		1 AC o 2 AC 230				
Corrente aus.assorb.a 50 Hz [A]	1,1					
Corrente aus.assorb.a 60 Hz [A]	1,4					
Frequenza impulsi [kHz]	3					
Classe di carico II secondo El	N 60 146-1-1					
Corrente carico base [A]		0,9	1 x corrente	nominale use	cita	
Durata carico base [s]			24	40		
Corrente sovraccarico [A]		1,3	6 x corrente	nominale use	cita	
Durata sovraccarico [s]			6	0		
Perdite, raffreddamento, fatto	re di potenza					
Fattore potenza conv. cosφU			< 0	,98		
Rendimento η (servizio nom.)			≥ 0	,98		
Potenza dispersa [kW]	3,70					
Fabbisogno aria [m³/s]	0,41					
Rumorosità, grandezze, dime	nsioni, pesi					
Rumorosità IP00 [dB(A)]	82					
Grandezza	G					
Dimensioni [mm]						
 Larghezza Altezza Profondità	508 1450 450					
Peso ca. [kg]	250					

Tabella 17-14 Invertitori AFE ventilati (parte 6)

Invertitori AFE raffreddati ad acqua

Numero ordinazione	Potenza dispersa	Quan-	potenza
		tità	mass. aggiuntiva
	[12/4/1	acqua	raffredd. a T aria
Tonsiono ingresso nomin	[kW]	[L/min]	≤ 30 °C [kW]
Tensione ingresso nomin		1	
6SE7031-0EE80-1AA0	1,05	12	0,7
6SE7031-2EF80-1AA0	1,35	12	0,7
6SE7031-5EF80-1AA0	1,56	12	0,7
6SE7031-8EF80-1AA0	1,70	12	0,7
6SE7032-1EG80-1AA0	2,18	26	1,5
6SE7032-6EG80-1AA0	2,75	26	1,5
6SE7033-2EG80-1AA0	3,47	26	1,5
6SE7033-7EG80-1AA0	4,05	26	1,5
Tensione ingresso nomin	ale 3 AC da 500 a	575 V	
6SE7026-1FE80-1AA0	0,75	12	0,7
6SE7026-6FF80-1AA0	0,84	12	0,7
6SE7028-0FF80-1AA0	1,04	12	0,7
6SE7031-1FF80-1AA0	1,50	26	1,5
6SE7031-3FG80-1AA0	1,80	26	1,5
6SE7031-6FG80-1AA0	2,18	26	1,5
6SE7032-0FG80-1AA0	2,82	26	1,5
6SE7032-3FG80-1AA0	3,40	26	1,5
Tensione ingresso nomin	ale 3 AC da 660 a	690 V	
6SE7026-0HF80-1AA0	0,90	12	0,7
6SE7028-2HF80-1AA0	1,24	12	0,7
6SE7031-0HG80-1AA0	1,68	26	1,5
6SE7031-2HG80-1AA0	2,03	26	1,5
6SE7031-5HG80-1AA0	2,43	26	1,5
6SE7031-7HG80-1AA0	3,05	26	1,5
6SE7032-1HG80-1AA0	3,70	26	1,5

Tabella 17-15 Invertitori AFE raffreddati ad acqua

NOTA

Gli apparecchi sono costruttivamente uguali agli invertitori AFE ventilati. Al posto del corpo raffreddante per aria è installato uno scambiatore aria / acqua.

Tutti i dati tecnici non riportati in tabella 17-15 per un determinato apparecchio corrispondono a quelli degli invertitori AFE ventilati. I primi 12 posti del numero di ordinazione sono identici.

L'aggiunta "-1AA0" contrassegna il raffreddamento ad acqua.

17.3 Avvertenze per apparecchi raffreddati ad acqua

Condizioni marginali per l'inserzione

L'apparecchio è da allacciare ad un circuito d'acqua di raffreddamento presente esternamente.

La costruzione del circuito d'acqua di raffreddamento dai punti di vista

- sistema aperto opp. chiuso
- scelta ed accoppiamento di materiali
- raccolta dell'acqua di raffreddamento
- raffreddamento acqua (ricircolo, alimentazione fresca...)
- ed altr

rappresenta un aspetto importante per la sicurezza di funzionamento e durata dell'intero impianto.

AVVERTENZA

Valgono le avvertenze degli "Apparecchi standard".



Lavori di installazione e Service per la parte tecnica dell'acqua sono da eseguire solo nello stato di assenza di tensione.

Una condensa apparecchi non è ammessa (come standard).

17.3.1 Note su componenti ed installazione

Per i convertitori si consiglia un circuito separato, nella tecnica dell'acciaio inossidabile, che sottrae il calore attraverso uno scambiatore di calore acqua – acqua ad un sistema di raffreddamento di ricircolo.

Per impedire corrosioni elettrochimiche e trasmissioni di vibrazioni gli apparecchi SIMOVERT MASTERDRIVES sono da allacciare all'andata e ritorno con un tubo flessibile elettricamente non conduttore. La lunghezza del tubo deve essere (nella somma) > 1,5 m.

Se le tubazioni di impianto comprendono tubi di plastica, allora questo tubo non è necessario.

L'allacciamento dei tubi per l'acqua deve essere intrapreso prima del montaggio del convertitore.

Se al montaggio vengono usate fascette per tubo, a distanza di tre mesi si deve controllarne il serraggio.




Fig. 17-2 Circuito acqua di raffreddamento per convertitore SIMOVERT

La pressione di lavoro è da fissare in funzione dei rapporti di fluido della rete dell'acqua di raffreddamento nell'andata e ritorno.

La quantità di acqua necessaria per unità di tempo è da tarare secondo le tabella 17-15.

Questo può avvenire p.e. tramite la valvola con indicazione di portata (p.e. della ditta "OSTACO Armaturen AG", CH-8902 Urdorf, Tel. ++4117355555).

Molto valutati i Flowmeter della ditta GPI (5252 East 36th Street North Wichita, KS USA 67220-3205 Tel.: 316-686-7361 Fax.: 316-686-6746).

Per il mantenimento della pressione di esercizio max. ammissibile (≤ 1 bar) si devono prevedere misure da parte dell'utente. E' indispensabile l'inserimento di un dispositivo di regolazione pressione.

Con sistemi di raffreddamento chiusi sono da prevedere dispositivi di equilibratura pressione con valvola di sicurezza (≤ 3 bar) e dispositivi per lo scarico aria.

Il sistema di raffreddamento al riempimento deve essere svuotato dall''ria.

Per la sicura garanzia della necessaria quantità di fluido al posto di normali filtri nel tubo devono essere inseriti filtri di controlavaggio. Con questi si ha automaticamente il controlavaggio.

Costruttore: p. e. ditta Benckiser GmbH Industriestr. 7, D-69198 Schriesheim Tel.: 06203/730.

Nell'informazione ASI 1 E20125-C6038-J702-A1-7400 del Febbraio 1997 vengono formulati consigli applicativi per diverse configurazioni di impianto.

Nella posa dei conduttori d'acqua si deve avere la massima cura. Con cura si devono fissare meccanicamente e verificando che non abbiano perdite.

In nessun caso i i conduttori d'acqua devono toccare parti soto tensione (distanza di isolamento min. 13 mm).

17.3.2 Campo di inserzione

Per il campo inserzione valgono le stesse condizioni marginali degli apparecchi standard (con ventilazione), con eccezione delle condizioni di raffreddamento qui descritte.

Come liquido di raffreddamento (vedi paragrafo "Refrigerante") serve normalmente acqua. Solo in casi particolari deve essere inserito un additivo antigelo.

Nel campo di temperatura acqua da + 5 °C a + 38 °C è possibile un funzionamento con 100 % della corrente nominale.

Se sono necessarie temperature di acqua più alte la corrente dell'apparecchio è da ridurre corrispondentemente alle figure 2 e 3 (curva 1).

Ciò vale solo con acqua (osservare note nel paragrafo protezione per condensa, additivo antigelo).




Fig. 17-3 Curva di riduzione per il montaggio in armadi IP22




Fig. 17-4 Curva di riduzione 2 per il montaggio in armadi IP54

NOTA

La temperatura del liquido di raffreddamento massima per armadi IP22 è 50 °C e armadi IP54 46 °C!

17.3.3 Liquido refrigerante

Come refrigerante può essere inserita normale acqua o una miscela acqua più liquido antigelo (vedi paragrafo "additivo liquido antigelo").

17.3.3.1 Definizione acqua di raffreddamento

Acqua con reazione chimica neutra, sana, tersa, ripulita da impurità (acqua di città).

grandezza max. di eventuali parti in sospensione	≤ 0,1 mm
valore pH	da 6,0 a 8,0
Cloro	< 40 ppm
Zolfo	< 50 ppm
impurità sciolta	< 340 ppm
durezza totale	< 170 ppm
valore guida (solo acqua, vedi allo scopo il paragrafo "Additivo antigelo")	< 500 µS/cm
temperatura entrata acqua raffreddamento	+ 5 38 °C
riscaldamento acqua raffreddamento ogni apparecchio (servizio nominale)	Δ T ≈ 5 °C
pressione di esercizio	≤1 bar

AVVERTENZA



Non ammissibile nessuna pressione di esercizio più alta di 1 bar!

Se l'impianto deve funzionare con una pressione più alta, si deve intraprendere ad una riduzione a 1 bar su ogni apparecchio.

Il materiale del corpo raffreddante non è resistente all'acqua marina, cioè **non si deve raffreddare direttamente con acqua di mare!**

Nel circuito raffreddante dell'apparecchio si devono inserire filtri per una grandezza < 100 μm (vedi paragrafo "Note di installazione e componenti")!

Per pericolo di gelo sono necessarie misure di protezione per servizio, magazzino e trasporto, p.e. svuotare ed aspirare con aria, riscaldamenti addizioneli, ecc..

ATTENZIONE



Valgono le avvertenze degli "Apparecchi standard".

Lavori di installazione e Service per la parte refrigerante sono da eseguire solo nello stato di impianto non sotto tensione.

17.3.3.2 Additivo protezione antigelo

Mediante il liquido antigelo si può ridurre il limite inferiore del campo di funzionamento da + 5 °C a 0 °C e raggiungere la protezione al gelo con impianto fermo fino a – 30 °C.

A causa delle loro caratteristiche fisiche (capacità termica, conduzione calore, viscosità) gli antigelo riducono la capacità di prestazione del sistema di raffreddamento. Essi devono perciò inseriti se l'impiego sia inevitabile.

Con l'antigelo sono da mantenere le curve di riduzione indicate al paragrafo "Campo inserzione" (fig. 17-3 e 17-4). Se questo non avviene, non può essere escluso un prematuro invecchiamento dei componenti dell'apparecchio. Inoltre si deve con ciò calcolare che la protezione apparecchio "Sovratemperatura" sgancia il convertitore.

ATTENZIONE



Anche con antigelo, un funzionamento a temperature < 0 °C non è ammissibile!

Se vengono inseriti altri liquidi, questo può portare ad una durata di vita ridotta.

Se si aggiunge meno di 20 % Antifrogen N, si ha aumentato pericolo di corrosione, che può avere come effetto una riduzione della durata.

Per più di 30 % Antifrogen N viene pregiudicato il trasporto di calore e con ciò il funzionamento dell'apparecchio. In ogni caso si deve fare attenzione che la potenza di pompa necessaria per introduzione di Antifrogen N deve essere adattata.

Per impiego di antigelo non devono verificarsi differenze di potenziale nell'intero circuito di raffreddamento. Nel caso sono da collegare i componenti con una sbarra equipotenziale.

NOTA

Per antigelo si deve osservare il foglio dati di sicurezza!

Come antigelo viene preferito Antifrogen N (ditta Hoechst.

Il foglio dati di sicurezza si trova nell'appendice.

In secondo piano:

Antifrogen N per questo impiego è stato analizzato abbondantemente. Sono stati evidenziati specialmente gli aspetti di compatibilità del materiale, ambientale e sanitario. Inoltre ci sono esperienze di anni con questo materiale e la definizione di acqua di raffreddamento coincide con questo antigelo.

Affinché le buone caratteristiche anticorrosive di miscele Antifrogen N – acqua abbiano valore, la concentrazione deve essere almeno 20 %. Con l'inserimento di antigelo vengono poste richieste più elevate alla

compattezza del circuito, poiché la tensione superficiale della miscela acqua – Antifrogen è circa 100 volte più bassa della pura acqua.

Come materiale di tenuta si adattano guarnizioni IT di ottima qualità resistenti all'acqua calda. Come tenute a premistoppa possono essere usati cordoncini di grafite. Per collegamenti dei tubi nei quali venga usata canapa, è opportuno spalmare con Fermit opp. Fermitol.

ATTENZIONE



Con nastrature di tenuta di Polytetrafluorethylene si può arrivare a mancanze di tenuta.

Parte di Antifrogen N- nell'antigelo [%]	Durezza cinematica [mm²/s]	Perdita di pressione relativa	Protezione fino a
0	1.8	1.09	
20	3.5	1.311	-10
34	4.72	1.537	-20
45	7.73	1.743	-30

Tabella 17-16 Dati Antifrogen N per T = 0 °C temperatura refrigerante

Per più di 45 % viene pregiudicato il trasporto di calore e con ciò la funzione dell'apparecchio.

In ogni caso si deve fare attenzione a che la potenza di pompa necessaria debba essere adattata per introduzione Antifrogen N, allo stesso modo la contropressione che si forma nell'apparecchio deve essere ricalcolata.

La corrente di refrigerante necessaria deve in ogni modo essere raggiunta.

La capacità di conduzione elettrica del refrigerante viene elevata di principio introducendo liquido antigelo. La corrosione elettrochimica che vi si verifica è compensata con gli inibitori contenuti nell'Antifrogen N.

Per prevenire un impoverimento degli inibitori e la conseguente corrosione, sono indispensabili le seguenti misure:

- Allo svuotamento del circuito di raffreddamento, questo deve essere o di nuovo riempito entro 14 giorni, con lo stesso rapporto di miscela, o dopo lo svuotamento deve avvenire un ripetuto lavaggio con acqua ed a conclusione una aspirazione dei corpi raffreddanti.
- Ogni da 3 a 5 anni la miscela di acqua Antifrogen N deve essere rinnovata.

Se vengono inseriti altri liquidi antigelo, questi devono fondarsi su **base glicolica di Etilene**. Inoltre questa deve possedere un'autorizzazione per considerevoli industrie automobilistiche (GM, Ford, Chrysler, FIAT).

Esempio: **DOWTHERM SR-1.**

Rispetto alla capacità di conduzione elettrica per una miscela refrigerante è valevole la diretiva dei costruttori di antigelo.

La miscela refrigerante richiede il rigoroso mantenimento della definizione di acqua data nel paragrafo "Definizione acqua raffreddamento".

ATTENZIONE



Se vengono inseriti altri liquidi, questo può portare ad una durata ridotta.

In nessun caso è consentita una miscela di liquidi antigelo diversi.

17.3.4 Protezione verso la condensa

Per la protezione dalla condensa sono necessarie speciali misure.

Si verifica condensa, se la temperatura in entrata dell'acqua di raffreddamento è sensibilmente più bassa della temperatura ambiente (temperatura aria). In funzione dell'umidità relativa ϕ dell'aria la differenza di temperatura tra acqua di raffreddamento ed aria può essere più o meno grande. La caduta di temperatura tra acqua ed aria, si chiama punto di condensa.

Nella tabella seguente sono dati i punti di condensa (in °C) per una pressione atmosferica di 1 bar (≈ altezza 0 ... 500 m). Se la temperatura dell'acqua di raffreddamento sta sotto questi, non si ha a che fare con condensa, cioè la temperatura dell'acqua deve essere sempre ≥ della temperatura dei punti di condensa.

T amb.	φ = 20 %	φ = 30 %	φ = 40 %	φ = 50 %	φ = 60 %	φ = 70 %	φ = 80 %	φ = 85 %	φ = 90 %	φ = 95 %	φ = 100 %
10	< 0	< 0	< 0	0.2	2.7	4.8	6.7	7.6	8.4	9.2	10
20	< 0	2	6	9.3	12	14.3	16.4	17.4	18.3	19.1	20
25	0.6	6.3	10.5	13.8	16.7	19.1	21.2	22.2	23.2	24.1	24.9
30	4.7	10.5	14.9	18.4	21.3	23.8	26.1	27.1	28.1	29	29.9
35	8.7	14.8	19.3	22.9	26	28.6	30.9	32	33	34	34.9
38	11.1	17.4	22	25.7	28.8	31.5	33.8	34.9	36	36.9	37.9
40	12.8	19.1	23.7	27.5	30.6	33.4	35.8	36.9	37.9	38.9	39.9
45	16.8	23.3	28.2	32	35.3	38.1	40.6	41.8	42.9	43.9	44.9
50	20.8	27.5	32.6	36.6	40	42.9	45.5	46.6	47.8	48.9	49.9

Tabella 17-17 Temperatura punti di condensa come funzione dell'umidità relativa ϕ e della temperatura ambiente per un'altezza di installazione di 0 m

Il punto di condensa è anche in funzione della pressione assoluta, cioè dall'altezza di installazione.

I punti di condensa per pressione atmosferica più bassa stanno sotto quelli per altezza 0 m, perciò un dimensionamento della temperatura dell'acqua raffreddante per altezza 0 m è sempre suficiente.

Per la protezione dalla condensa sono possibili diverse misure. Queste sono:

- 1. La più semplice è di prevedere in circolo nel circuito di raffreddamento una valvola regolata in temperatura, p.e. "Processo di bypass" (vedi fig. 17-2) con la denominazione "Valvola Amot" (Fonte di riferimento: Ing.Büro Neundörfer Fichtenstr.5, 91094 Langensendelbach, Tel.: 09133/3497). Questa misura ha lo svantaggio che la temperatura acqua viene regolata continuamente alla temperatura impostata fissa nella valvola di bypass. Questa temperatura sta tuttavia nell'ambito della temperatura ambiente max. raggiungibile (presumibilmente esistente con la condensa), con cui l'apparecchio, dal punto di vista termico, incontra sempre la max. sollecitazione.
- Sensibilmente più delicata per gli apparecchi è una regolazione di temperatura acqua. In funzione della temperatura ambiente la temperatura dell'acqua viene riportata alla temperatura ambiente. Questa misura è in ogni caso da preferire a temperature ambiente alte, temperature acqua basse ed alte umidità.
- Deumidificazione fisica. Questa è possibile solo per ambienti effettivamente chiusi. L'effetto si fonda su una condensazione mirata dell'umidità su uno scmbiatore di calore aria – acqua che viene fatto funzionare continuamente con acqua di raffreddamento fredda.
- 1) Per la protezione dalla condensa esiste la possibilità con un segnalatore di umidità di controllare l'umidità dell'aria. Presso la ditta ENDRICH (Tel.: 07452/6007-0) si ha un segnalatore di umidità, nel quale per uno scostamento dal punto di condensa di 2 K viene attivato un contatto di segnalazione.

17.3.5 Note su materiali

Installazioni di acqua di raffreddamento in tecnica mista co rame o collegamenti di rame devono essere evitate e sono possibili solo con speciali misure, p.e. circuito raffreddamento chiuso, nella tecnica completamente filtrata (cioè ioni-Cu vengono filtrati), additivi all'acqua (p.e. prodotti della ditta "Schilling Chemie GmbH" PF 1136, D-71687 Freiberg, Tel. 07141-703-0).

I raccordi conici dei tubi lato corpo raffreddante devono essere di acciaio inossidabile o di alluminio spesso. I raccordi di allacciamento non possono essere eseguiti in nessun caso in ottone o rame.

Tubi in PVC nell'uso di antigelo non sono adatti!

Tubi in PVC duro sono adatti per gli antigelo nominali nel paragrafo "Additivo antigelo".

ATTENZIONE



Si deve assicurare che il percorso del circuito acqua sia completamente senza zinco.

Specialmente da tenere in considerazione nell'inserimento di antigelo: lo zinco distrugge tutti gli inibitori a base di glicoli.

Quindi non inserire mai tubi zincati!

Se nelle tubature dell'impianto vengono inseriti tubi di ferro normali o di ghisa (p.e. carcassa motore), si deve disporre per i convertitori un circuito separato con scambiatore di calore acqua acqua.

Per impiego di uno scambiatore di calore di materiale CuNi 90/10 si deve assolutamente fare attenzione alla capacità di conduzione acqua (tubo) (vedi paragrafo "Nota di installazione e componenti").

17.3.6 Costruzione armadio e tecnica di allacciamento

 I componenti non montati sul corpo raffrddante come p.e. l'elettronica ed i condensatori del circuito intermedio vengono raffreddati con lo scambiatore di calore sulle alette del corpo raffreddante.

Si deve fare attenzione perciò nel montaggio dello Chassis in un armadio che l'aria proveniente dal ventilatore possa entrare all'interno dello Chassis. Per questo motivo con un'applicazione nei gradi di protezione > IP42, tra il bordo superiore dello Chassis ed il tettuccio dell'armadio, opp. una eventuale copertura esistente, deve esserci una distanza di almeno **130 mm**.

Le **misure di coibentazione** da prevedere con raffreddamento ad aria qui **disturbano!** Esse **non devono essere montate**.

- Gli apparecchi non necessitano di alcuna ventilazione esterna. Si deve tuttavia osservare che non può essere smaltita potenza dissipata addizionale di altri componenti montati nell'armadio, come p.e. bobine!
- ◆ La temperatura dell'aria di raffreddamento che circola all'interno dello Chassis viene controllata con una sonda di misura.
- Se viene costruita un'applicazione in grado di protezione IP54, i vani tra pareti laterali Chassis e le pareti dell'armadio devono essere chusi.
- In sistemi di armadi si devono montare pareti di separazione tra le unità, che arrivino fino al tetto.
- Se gli apparecchi devono funzionare in grado di protezione IP54, si imposta all'interno degli apparecchi una temperatura dell'aria per servizio nominale che sia chiaramente più alta della temperatura corrente dell'acqua.
- Per l'allacciamento acqua sono previste filettature interne di 1
 pollice. I raccordi di allacciamento sono da eseguire in acciaio
 inossidabile o alluminio spesso. La tenuta è al meglio da eseguire
 con guarnizioni piane.
- ♦ Se si usano i pezzi di allacciamento forniti con gli apparecchi, questi sono da sigillare con Loctite 542.
- Come tubo di allacciamento si consiglia il tubo "Goldschlange" della ditta Paguag.
- Per pezzo di allacciamento deve essere usato un manicotto NW25 per tubo "Goldschlange" con parte interna in V2A ed un doppio raccordo in V2A.
- Andata (blu) e ritorno (rosso) dell'acqua sono da allacciare corrispondentemente al colore! Le marcature colorate si trovano accanto all'allacciamento acqua da 1 pollice sotto il corpo raffreddante.

17.4 Bobine AFE

Indicazione		Valore			
Typ (Potenza nominale)	[kW]	45	55	75	90
Tensione nominale	[V]	3 A	AC da 380 (-20	%) a 460 (+5	%)
Frequenza nominale	[Hz]		50	/ 60	
Corrente nominale	[A]	92	124	146	186
Potenza dispersa	[kW]	0,25	0,29	0,33	0,38
Dimensioni	[mm]				
LunghezzaLarghezzaAltezza		300 177 267	355 178 340	355 193 335	355 193 335
Peso ca.	[kg]	50	70	70	78

Tabella 17-18 Bobine AFE (da 380 V a 460 V, parte 1)

Indicazione		Valore			
(Potenza nominale) tipo	[kW]	110	132	160	200
Tensione nominale	[V]	3 A	AC da 380 (-20	%) a 460 (+5	%)
Frequenza nominale	[Hz]		50	60	
Corrente nominale	[A]	210	260	315	370
Potenza dispersa	[kW]	0,55	0,63	0,68	0,85
Dimensioni	[mm]				
LunghezzaLarghezzaAltezza		420 212 384	420 212 384	480 272 380	480 272 380
Peso ca.	[kg]	95	100	150	155

Tabella 17-19 Bobine AFE (da 380 V a 460 V, parte 2)

Indicazione		Valore			
(Potenza nominale) tipo	[kW]	37	45	55	75
Tensione nominale	[V]	3 A	AC da 500 (-20	%) a 575 (+5	%)
Frequenza nominale	[Hz]		50	60	
Corrente nominale	[A]	61	66	79	108
Potenza dispersa	[kW]	0,20	0,21	0,29	0,33
Dimensioni	[mm]				
LunghezzaLarghezzaAltezza		300 177 267	300 177 267	355 178 332	355 193 332
Peso ca.	[kg]	41	45	55	70

Tabella 17-20 Bobine AFE (da 500 V a 575 V, parte 1)

Indicazione		Valore			
(Potenza nominale) tipo	[kW]	90	110	132	160
Tensione nominale	[V]	3 A	AC da 500 (-20	%) a 575 (+5	%)
Frequenza nominale	[Hz]		50	/ 60	
Corrente nominale	[A]	128	156	192	225
Potenza dispersa	[kW]	0,38	0,485	0,58	0,62
Dimensioni	[mm]				
LunghezzaLarghezzaAltezza		355 193 332	420 212 384	420 212 384	480 274 380
Peso ca.	[kg]	78	95	100	140

Tabella 17-21 Bobine AFE (da 500 V a 575 V, parte 2)

Indicazione		Valore				
(Potenza nominale) tipo	[kW]	55	75	90	110	
Tensione nominale	[V]	3 .	AC da 660 (-2	0 %) a 690+5 °	%)	
Frequenza nominale	[Hz]		50 / 60			
Corrente nominale	[A]	60	82	97	118	
Potenza dispersa	[kW]	0,33	0,34	0,35	0,535	
Dimensioni	[mm]					
LunghezzaLarghezzaAltezza		355 178 332	355 193 330	355 193 335	420 212 384	
Peso ca.	[kg]	55	70	74	95	

Tabella 17-22 Bobine AFE (da 660 V a 690 V, parte 1)

Indicazione		Valore			
(Potenza nominale) tipo	[kW]	132	160	200	
Tensione nominale	[V]	3 A	AC da 660 (-20	%) a 690 (+5	%)
Frequenza nominale	[Hz]		50	/ 60	
Corrente nominale	[A]	145	171	208	
Potenza dispersa	[kW]	0,58	0,59	0,66	
Dimensioni	[mm]				
LunghezzaLarghezzaAltezza		420 212 384	480 274 380	480 274 380	
Peso ca.	[kg]	100	150	150	

Tabella 17-23 Bobine AFE (da 660 V a 690 V, parte 2)

05.2000 Aspetti ambientali

18 Aspetti ambientali

LDPE:

Aspetti ambientali nella progettazione

Nei confronti di serie di convertitori precedenti è stato fortemente ridotto il numero della parti con impiego di componenti altamente integrati e con la costruzione modulare dell'intera serie. Con ciò si riduce il consumo di energia nella produzione.

E' stata posta particolare cura alla riduzione del volume, della massa e della molteplicità di tipi delle parti metalliche e di plastica.

Parti in plastica inserite

ABS: piatto supporto PMU PC:

LOGO

PP: piastre isolanti, anello condensatore accessori bus

PA6.6: portafusibili, piastra fissaggio,

supporto condensatore,

supporto cavi,

piastra allacciamento, morsettiera, sostegno, adattatore PMU, coperture,

supporto cavi

PS: carcassa ventilatore profilo elastico UP: tiranti di fissaggio, rondella elastica

coperture

Protezioni antifiamma contenenti alogeni sono stati sostituiti in tutte le parti più importanti con protezioni antifiamma esenti da sostanze dannose.

Nella scelta delle parti da fornire un importante criterio è stato la compatibilità ambientale.

Aspetti ambientali nella costruzione

Il trasporto delle parti in consegna avviene prevalentemente in imballaggio riciclabile.

Viene rinunciato ai rivestimenti superficiali, fino all'eccezione della lamiera zincata a fuoco.

Sulle cartelle vengono inseriti blocchi ASIC e componenti SMD.

La produzione è priva di emissioni.

Aspetti ambientali nello smaltimento

L'apparecchio può essere smontato tramite collegamenti a vite o a scatto in componenti meccanici riciclabili.

Le parti in plastica sono contrassegnate secondo DIN 54840 e previste con il simbolo di riciclaggio.

Lo smaltimento deve essere eseguito da un'impresa di smaltimenti certificata. Per indirizzi si possono interpellare i reparti di vendita della Siemens.

19 Certificazioni

SIEMENS

Automation & Drives

Certificazione

Erlangen, 01.05.1998

Si certifica qui, che il

Apparecchio

Convertitore di frequenza

Tipo

SIMOVERT MASTERDRIVES

Nr.di ordinazione 6SE70...

è costruito in osservanza delle prescrizioni DIN VDE 0558 parte 2 e EN 60204 paragrafo 6.2 (≙ DIN VDE 0113 paragrafo 6.2).

L'apparecchio soddisfa le prescrizioni per la protezione ai contatti, secondo DIN VDE 0106 parte 100, se vengono osservate le seguenti regole di sicurezza:

- lavori di service in servizio sono ammissibili solo al box dell'elettronica
- per la sostituzione di componenti il convertitore non deve essere sotto tensione
- durante il servizio le coperture devono essere chiuse.

Con ciò l'apparecchio corrisponde alle esigenze valide nella Repubblica Federale di Germania VBG 4 §2 (2).

Per il servizio dell'apparecchio si devono osservare le prescrizioni del luogo di utilizzo (EN 50110-1, EN 50110-2).

A&D DS A P1

Mickal

Certificazioni 05.2000

SIEMENS

Automation & Drives

Certificato di collaudo

Erlangen, 01.05.1998

Apparecchio

Convertitore AC

• Tipo

SIMOVERT MASTERDRIVES

• Nr. ordinazione

6SE70... 1)

Il collaudo avviene secondo il bollettino

475 100.9000.00 QP grandezze A - D 476 100.9000.00 QP grandezze E - G 476 200.9000.00 QP grandezze J - L

Contenuto:

- I. Prova isolamento
- secondo EN 50178, paragrafo 9.4.5.2
 e UL508/CSA 22.2-14.M 91, paragrafo 6.8
- II. Prova funzionale secondo EN 50178
- taratura iniziale e messa in servizio
- · test morsetti cliente
- controllo parte di potenza
- controllo dispositivi di protezione e di sorveglianza
- III. RUN-IN
- funzionamento continuo per oltre 5 ore con temperatura ambiente 55 °C
- IV. Prova funzionale secondo EN 50178
- · vedi II. prova funzionale

Il collaudo è stato superato in tutti i punti.

Il risultato delle prove è stato verbalizzato nel database di collaudo.

1) Per la siglatura completa di tipo, numero di fabbrica e dati tecnici vedi targa dati.

A&D DS A PE D P

Schlögel

05.2000 Certificazioni

SIEMENS

Certificazione di fabbrica

per la compatibilità elettromagnetica

4SE.476 000 0001.00 WB EMV

Costruttore: Siemens Aktiengesellschaft

Settore Automation & Drives

Reparto Azionamenti a velocità variabile

Ramo attività Sistemi azionamenti AC

Indirizzo: Postfach 3269

D-91050 Erlangen

Prodotto: SIMOVERT

Tipo 6SE70 apparecchi a giorno AC-AC e DC-AC

Il prodotto su indicato soddisfa per impiego corretto le esigenze della direttiva 89/336/CEE sulla compatibilità elettromagnetica.

Si conferma la conformità con le seguenti Norme:

EN 61800-3 10-1996

EN 61000-4-2 (precedente IEC 801-2)

EN 61000-4-4 (precedente IEC 801-4)

EN 61000-4-5 (precedente IEC 801-5)

IEC 1000-4-3 (precedente IEC 801-3)

EN 55011 (DIN VDE 0875 parte 11)

Avvertenza:

dati sull'installazione corretta EMC, per un funzionamento secondo le prescrizioni e sulle corrispondenti condizioni di allacciamento interessate e su ulteriori avvertenze, devono essere osservati nella documentazione fornita unitamente al prodotto.

Erlangen, 01.05.1998

A&D DS A P1

Questa certificazione non garantisce di per se le caratteristiche.

*) sec. EN 10204 (DIN 50049)

pagina 1 di 1

05.2000 Schemi d'insieme

20 Schemi d'insieme

05.2000 Disegni d'ingombro

21 Disegni d'ingombro

21.1 Moduli allacciamento di rete AFE

Grandezza 1 (E) 480 676.9210.00 MB

Grandezza 2 (F) 480 654.9210.00 MB

Grandezza 3 (G) 480 657.9210.00 MB

21.2 Invertitori AFE

Grandezza E 476 245.9000.00 MB

Grandezza F 476 254.9000.00 MB

Grandezza G 476 256.9000.00 MB

Finora sono apparse le seguenti edizioni:

Edizione	Numero interno	
AB	GWE-476 200 4000.72 J AB-72	
	A5E00388675	

L'edizione AB comprende i seguenti capitoli:

Capitolo		Variazioni	Pagine	Data edizione
1	Definizioni ed allarmi	prima edizione	4	05.2000
2	Descrizione	prima edizione	3	05.2000
3	Prima messa in servizio	prima edizione	2	05.2000
4	Trasporto, immagazzinaggio, sballaggio	prima edizione	2	05.2000
5	Montaggio	prima edizione	7	05.2000
6	Costruzione corretta secondo EMC	prima edizione	1	05.2000
7	Allacciamento, Cablaggio	prima edizione	19	05.2000
8	Verifica funzioni di base	prima edizione	4	05.2000
9	Chiarimento di concetti e funzionalità dell'AFE	prima edizione	2	05.2000
10	Schemi funzionali	prima edizione	2	05.2000
11	Parametrizzazione	prima edizione	11	05.2000
12	Elenco parametri	prima edizione	40	05.2000
13	Dati di processo	prima edizione	21	05.2000
14	Guasti ed allarmi	prima edizione	8	05.2000
15	Assistenza	prima edizione	14	05.2000
16	Formazione	prima edizione	2	05.2000
17	Dati tecnici	prima edizione	26	05.2000
18	Aspetti ambientali	prima edizione	1	05.2000
19	Certificazioni	prima edizione	3	05.2000
20	Schemi d'insieme	prima edizione	15	05.2000
21	Disegni d'ingombro	prima edizione	7	05.2000